



myGEKKOTEKKOE-WR Viewer für Windows

Technisches Handbuch

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit und Garantie	. 3
2	myGEKKOTEKKOEWR Viewer für Windows	. 5
3	Anmeldefenster - Viewer	. 6
4	Einstellungen - Viewer	. 7
5	Übersicht - Viewer	. 8
6	Zusätzliche Funktionen - Viewer	. 9

1 Sicherheit und Garantie

Die Geräte sind nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut und betriebssicher. Sie wurden geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Dennoch gibt es Restgefahren. Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen übernimmt die Ekon GmbH keine Haftung.

Verwendete Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinweise weisen Sie auf besondere Gefahren im Umgang mit den Geräten hin oder geben nützliche Hinweise:

Hinweise in diesen Boxen sind generelle Tipps zum Text, die etwas hervorgehoben werden.



HINWEIS

Das Signalwort Hinweis kennzeichnet nützliche Tipps und Empfehlungen für den effizienten Umgang mit dem Produkt.



VORSICHT

Gesundheitliche Schäden / Sachschäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Vorsicht kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten (reversiblen) Verletzungen oder Sachschäden führen kann.



WARNUNG

Schwere gesundheitliche Schäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Warnung kennzeichnet eine drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren (irreversiblen) Verletzungen führen kann.



GEFAHR

Lebensgefahr / Schwere gesundheitliche Schäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Gefahr kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren (irreversiblen) Verletzungen führt.

Sicherheitshinweise

Im Folgenden sind die Sicherheitshinweise zum in diesem Dokument beschriebenen Produkt aufgelistet. Bitte beachten Sie diese bei der Verwendung des Produkts.



GEFAHR

Elektrische Spannung!

Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung

Im Innern des Geräts befinden sich ungeschützte spannungsführende Bauteile. Die VDE-Bestimmungen beachten. Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten treffen. Das Gerät bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen. Das Gerät bzw. die Anlage außer Betrieb nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist.



VORSICHT

Geräteschaden durch äußere Einflüsse!

Feuchtigkeit und eine Verschmutzung der Geräte können zur Zerstörung der Geräte führen.

Schützen Sie die Geräte bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigungen.

Garantie

Das Gerät ist ausschließlich für den sachgemäßen Gebrauch bestimmt. Bei jeder unsachgemäßen Änderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Gewährleistungs- oder Garantieanspruch. Nach dem Auspacken ist das Gerät unverzüglich auf mechanische Beschädigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzüglich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen. Das Gerät darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heißt nur in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld. Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Ekon GmbH nicht haftbar.

2 myGEKKOTEKKOEWR Viewer für Windows



MRK.UPD.BCO.VIE.0004

Der myGEKKOTEKKOEWR Viewer für Windows ermöglicht den Fernzugriff und die Steuerung aller Funktionen des myGEKKO Controllers, über einen Windows 10 oder Windows 11 PC. Sie informiert über den Zustand des Gebäudes und bietet ebenfalls eine einfache Konfiguration für die Integratoren.

Dieser Viewer kann nur über den Microsoft Store heruntergeladen und aktualisiert werden. Zum myGEKKO Viewer im Microsoft Store.

Für die Verwendung des myGEKKOTEKKOEWR Viewers wird eine Internetverbindung und ein gültiger myGEKKOTEKKOEWR Account benötigt. Zur myGEKKO Webseite TEKKO Webseite.

Verwendung des myGEKKOTEKKOEWR Viewers

- Anmeldefenster Viewer
- Übersicht Viewer
- Einstellungen Viewer
- Zusätzliche Funktionen Viewer

3 Anmeldefenster - Viewer

Beim Öffnen des myGEKKOTEKKOEWR Viewers wird Ihnen der Anmeldebildschirm für den Besitzer angezeigt. Sie können sich als Besitzer, Gastbenutzer oder Supportbenutzer anmelden.

Für die Verwendung des myGEKKO Viewers wird eine Internetverbindung und ein gültiger myGEKKOTEKKOEWR Account benötigt. Zur myGEKKO Webseite-TEKKO Webseite.

- Login: Geben Sie zur Anmeldung die Accountdaten ein, welche Sie auf der myGEKKOTEKKOEWR Webseite verwenden.
- Passwort vergessen: Drücken Sie auf "Passwort vergessen?", um zur myGEKKO OSTEKKO OS Webseite weitergeleitet zu werden, und weitere Information zu Wiederherstellung des Passworts zu erhalten.
- Gastbenutzer: Ein Plus Live Web Gastbenutzer für bestimmte Räume/Bereiche kann im myGEKKO OSTEKKO OS in den Einstellungen unter "Plus Erweitert" festgelegt werden, wenn Sie die Plus Dienste aktiviert haben. Um sich als Gastbenutzer anzumelden, benötigen Sie zusätzlich die myGEKKO OSTEKKO OS ID Ihres Controllers.
- Supportbenutzer: Ein Mitglied des Support-Teams kann sich mit einem temporären Supportzugang und der myGEKKO OSTEKKO OS anmelden. Ein temporärer Supportzugang kann nur mit aktiven Plus Diensten freigeschaltet werden.
- Jetzt Registrieren!: Dieser Link leitet Sie auf die myGEKKO OSTEKKO OS Account-Registrierungsseite weiter.
- Angemeldet bleiben: Legen Sie den Schalter um, damit Sie beim n\u00e4chsten Mal nicht mehr Ihre Accountdaten angeben m\u00fcssen.

4 Einstellungen - Viewer

Wenn Sie sich angemeldet haben, können Sie mithilfe des Zahnrads oben rechts die Einstellungen öffnen. In den Einstellungen können Sie die Sprache ändern, den Cache löschen, die Anzeige des Benutzermodus anpassen, die lokale Verbindung aktivieren und die Ansicht der Übersicht ändern.

- Konto > Angemeldeter Benutzer: Wenn Sie auf die E-Mail Adresse klicken, werden Sie auf die Anmeldeseite der myGEKKOTEKKOEWR Webseite weitergeleitet. Die Accounteinstellungen können nur auf der myGEKKOTEKKOEWR Webseite geändert werden.
- Sprache: Hier kann die Sprache geändert werden. Der myGEKKOTEKKO-EWR Viewer ist auf Deutsch, Italienisch und Englisch verfügbar.
- Ansicht: Hier können Sie auswählen, wie die Ansicht der Geräteübersicht aussehen soll.
 - **Liste:** Die Controller werden in einer Liste angezeigt mit mehr Informationen, wie IP-Adresse, Version und Seriennummer.
 - Kacheln: Die standardmäßig eingestellte Ansicht, in der die Contoller mit ihren Namen und einem Icon für das Modell gezeigt werden. Der Name der in den Netzwerkeinstellungen hinterlegt wurde wird genutzt.
- Anzeige (gültig nur für Benutzermodus): Mit dem Schieberegler kann eine Skalierung für den Benutzermodus zwischen 25% und 400% eingestellt werden.
- Weitere Einstellungen: Legen Sie den Schalter links von "Lokale Verbindung erlauben" um, um die Controller im lokalen Netzwerk anzuzeigen.
- Cache: Durch Drücken auf "Cache löschen" kann der Cache des Programms gelöscht werden. Sollte es Anzeigefehler oder sonstige Probleme geben, dann kann ein Löschen des Caches dies beheben.
- Version: Die aktuellste Version des myGEKKOTEKKOEWR Viewer. Diese Version sollte sich mit der Version des Controllers decken, um eine korrekte Funktionsweise zu garantieren.

Drücken Sie auf "Änderungen übernehmen", um die Einstellungen zu speichern

5 Übersicht - Viewer

Übersicht

Wenn eine Anmeldung erfolgt, dann wird eine Übersicht angezeigt. Standardmäßig werden die Controller angezeigt, welche über aktive Plus Dienste verfügen und mit dem Account verknüpft sind. Um die Controller im lokalen Netzwerk anzuzeigen, müssen die Einstellungen angepasst werden.

Um auf einen Controller zuzugreifen, muss nur das Icon des jeweiligen Gerätes angeklickt werden oder die IP händisch eingegeben und auf "Verbinden" geklickt werden.

- Plus: Die Optionen "Plus" und "Lokal" erscheinen nur, wenn "Lokale Verbindung erlauben" in den Einstellungen aktiviert wurde. Drücken Sie auf die "Plus" Schaltfläche, um die Controller anzuzeigen, welche über aktive Plus Dienste verfügen und mit dem Account verknüpft sind.
- Lokal: Drücken Sie auf die "Lokal" Schaltfläche, welche sich im gleichen Netzwerk befinden. Diese Option muss manuell in den Einstellungen angepasst werden.
- Suche: Mit der Suchleiste können Sie nach einem bestimmten Controller suchen. Sie können den festgelegten Namen, das Modell oder die IP-Adresse angeben, um den Controller zu finden.
- **Seite aktualisieren:** Drücken Sie auf die Pfeile oben rechts, um das Netzwerk zu scannen und die Controller anzuzeigen.
- Einstellungen: Drücken Sie auf das Zahnrad oben rechts, um die Einstellungen zu öffnen.
- Ausloggen: Drücken Sie auf die Tür oben rechts, um sich auszuloggen und zum Anmeldefenster zurückzukehren.
- Geräteübersicht: In der Geräteübersicht werden die Controller und Schnittstellenerweiterungen mit den Namen und einem Icon, welches das Modell zeigt, angezeigt. Die Controller werden standardmäßig als Kacheln angezeigt. Wenn Sie über einen Controller rechtsklicken, dann werden weitere Informationen angezeigt und es kann auch eine Desktop-Verknüpfung erstellt werden. In den Einstellungen können Sie eine alternative Listen-Ansicht einstellen.
- Modus: Unten Links gibt es eine Modusauswahl, um zwischen den Benutzermodus und dem Gerätemodus umzuschalten.
 - Benutzer (Live Web): In diesem Modus können Sie keine Konfigurationen vornehmen und nur die Systeme einsehen und deren Zustand überprüfen. Die Oberfläche deckt sich mit der des my-GEKKOTEKKOEWR LiveWeb. Die Größe der Anzeige kann in den Einstellungen geändert werden.
 - Konfigurator (Live Viewer): In diesem Modus können Sie sich als Konfigurator anmelden und Parametereinstellungen und die IO-Konfiguration vornehmen. Die Oberfläche deckt sich mit der des myGEKKOTEKKOEWR LiveViewers und der Benutzeroberfläche des Displaycontrollers.
- IP-Adresse: Im Suchfeld unten können Sie die IP-Adresse des Controllers eingeben und auf die grüne "Verbinden" Schaltfläche rechts drücken, um sich direkt mit dem Controller zu verbinden.

6 Zusätzliche Funktionen - Viewer

Der Viewer hat weitere Funktionen, welche die Eingabe, Aktualisierung und die Datensicherung vereinfachen.

- Kopieren und Einfügen: Die Tastenkombinationen STRG+C und STRG+V können verwendet werden, um die Eingabe zu vereinfachen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie häufig mit Namen, IP-Adressen oder Dateipfaden arbeiten, die schwer zu merken oder zu tippen sind.
- Updates installieren: Sie können die Update-Datei direkt von Ihren Computer auf den Controller hochladen und installieren. In den Wartungseinstellungen > "Update" können Sie im Untermenü eine Update-Datei auf ihren PC auswählen und hochladen.
- Einstellungen sichern und wiederherstellen: Die Einstellungen des Controllers können direkt über den myGEKKOTEKKOEWR Viewer heruntergeladen und auf dem PC abgespeichert werden. In den Wartungseinstellungen > "Sicherung" können Sie in den Untermenüs für das Sichern und Wiederherstellen der Einstellungen auf "Herunterladen" drücken, und einen Zielpfad für die .bak Datei wählen.
- Einfache Eingabe von Merkern: Die Eingabe von Merkern ist im Viewer ebenfalls vereinfacht. Beim Angeben eines Ein- bzw. Ausgangs muss nicht zwingend eine IO-Station oder Memory manuell ausgewählt werden, sondern man kann die Nummer des Merkers eintippen und Enter drücken, um automatisch einen Merker anzulegen.



myGEKKOTEKKOEWR Viewer für Windows

Technisches Handbuch

myGEKKO | Ekon GmbH

St. Lorenznerstr. 2 I-39031 Bruneck (BZ) Tel. +039 0474 551820 info@my.gekko.com

www.my-gekko.com

Ekon Vertriebs GmbH

Fürstenrieder Str. 279a, D-81377 München