# Voicemeldungen



Tutorial

myGEKKO Voicemeldungen

Version 1.1 26.03.2019 Softwareversion: V4795

Art. Nr. MRK.TUT.ALG.0008



# Änderungen

Datum	Dok. Version	Bearbeiter	myGEKKO Version	Änderungen
02.02.19	1.0	David Falkensteiner	Ab V4795	Erstellung Tutorial
26.03.19	1.1	Marc Grass	Ab V4795	Überarbeitung Tutorial

# Inhaltsverzeichnis

Änderungen	2
1. Allgemeines	4
2. Konfiguration Voicemeldungen	5
3. Personalisierte Voicemeldungen	6

# 1. Allgemeines

In diesem Tutorial wird beschrieben wie Sie Voicemeldungen konfigurieren können und eigene Voicemeldungen definieren.

#### Voraussetzungen:

- Kompatibler USB-Speicher
- Voicemeldungen im Wave-Format (".wav")
- Konfiguratorrechte am myGEKKO

## 2. Konfiguration Voicemeldungen

- 1. Melden Sie sich als Konfigurator an, gehen in die Einstellungen (gelbes Zahnrad) und wechseln in das Untermenü Systemkontakte
- 2. Tippen Sie auf ">>" um in die Konfiguration der Voicemeldungen zu gelangen
- 3. Hier können Sie bis zu 8 Voicemeldungen konfigurieren
- 4. Wählen Sie den Eingang (Digitaler Eingang) der Voicemeldung, Lautstärke und Dauer aus
- 5. Durch den "Start"-Button kann die jeweilige Voicemeldung abgespielt werden

GE	Syst	System Ein/Ausgänge		
Display	Alarmsummer	Aus		
Zeit/Ort	Alarmfenster	Aus		
Benutzer	Alarmausgang	DO	Dauer	
Rechte/Level	Reseteingang	DI		
Spezial				
Into				
Systemkontakte				
System	Voicemeldungen	2 >>		
	Alarmfilter	>>		

GEKKO_Eingang				Voicemeldungen					
Display 3	Voicemeldung 1	1.1.DI9	Start	100%	30Sek.				
Zeit/Ort	Voicemeldung 2	DI	Start	100%	30Sek.				
Benutzer	Voicemeldung 3	DI	Start	100%	30Sek.				
Rechte/Level	Voicemeldung 4	DI	Start	100%	30Sek.				
Spezial	Voicemeldung 5	DI	Start	100%	30Sek.				
Info	Voicemeldung 6	DI	Start	100%	30Sek.				
Aufzeichnung/Log	Voicemeldung 7	DI	Start	100%	30Sek.				
Systemkontakte	Voicemeldung 8	DI	Start	100%	30Sek.				
System	Voiceausgabe	DO	DO Aus LineOut Aktiviert		iert				
	Voicemeldungen kopieren		Voicemeldungen löschen						
S 2 2				5					

## 3. Personalisierte Voicemeldungen

Ihre persönlichen Voicemeldungen können am myGEKKO verwendet werden, gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Speicher Sie Ihre gewünschte Voicemeldung auf einen kompatiblen USB-Stick. Diese Voicemeldung muss im Wave-Format (".wav") abgespeichert werden.
- 2. Bennen Sie die Voicemeldungen mit "voicemsg[1...8]" (z.B. "voicemsg[1]")

Hinweis: Achten Sie bei der Vergabe des Namens "voicemsg[1...8]" auf die Zahl im Namen.
Diese legt die Reihenfolge der Voicemeldungen fest.
(z.B. "voicemsg[1]" kann in der Voicemeldung 1 abgerufen werden.)

- 3. Verbinden Sie ihr Speichermedium mit Ihren myGEKKO und melden Sie sich als Konfigurator an
- 4. Gehen Sie in die Einstellungen (gelbes Zahnrad), gehen Sie in das Untermenü Systemkontakte und tippen auf ">>" bei den Voicemeldungen
- 5. Tippen Sie auf den Button "Voicemeldungen kopieren", um Ihre Voicemeldungen auf Ihren myGEKKO zu übertragen









### \*\*\* \* \* \* \*

#### A first class product of Europe!

The result of a close collaboration between Italy, Switzerland and Germany