



Tutorial

myGEKKO & Einbindung Doorbird D2101V

Version 1.0

27.02.2019

Softwareversion: ab V4795

Unterstützte Hardware:

- Doorbird D2101V

Art. Nr. MRK.TUT.SYS.3002



Änderungen

Datum	Dok. Version	Bearbeiter	myGEKKO Version	Änderungen
27.02.19	1.0	Marc Grass	Ab V4795	Erstellung Tutorial

Inhaltsverzeichnis

Änderungen	2
1. Allgemein	4
1.1 Voraussetzungen	4
1.2 Anschluss	4
1.3 Stromversorgung und Netzwerkverbindung	5
2. Konfiguration Doorbird	5
3. Konfiguration myGEKKO	9
3.1 Videobildkonfiguration	.10
3.2 Konfiguration Türöffner	.12
4. Fehlermeldungen	.14

In diesem Tutorial wird die Konfiguration der DoorBird D2101V für die Anbindung an myGEKKO beschrieben.

Die DoorBird Videosprechanlage ist eine smarte Lösung für Ihre Eingangstüre, die über myGEKKO angebunden werden kann.

1.1 Voraussetzungen

- Netzwerk mit DHCP
- Internetanschluss
- Mobiles Endgerät
- Quickstart Anleitung mit "DIGITAL PASSPORT"

1.2 Anschluss

Anschluss Schraubklemmenblock:

- REL1: Bi-stabiles selbsthaltendes Schaltrelais (1x DO 24V DC / NO, max. 1A) für elektrischer Türöffner, SV separat
- REL2: Bi-stabiles selbsthaltendes Schaltrelais (1x DO 24V DC / NO, max. 1A) für elektrischer Türöffner, SV separat
- BELL: Schaltrelais (1x DO 24V DC / NO, max. 1A) für herkömmliche Türgongs
- EXT: Externer Eingang für externen Türöffnertaster (potentialfrei)
- -/+ 15 VDC: 15 V DC Eingang (+,-), max. 15 W (ohne PoE)

Vorderseite



Innen



- 1) HDTV Video
- 2) Lichtsensor Für den Nachtsichtmodus
- 3) Sicherheitsschrauben
- 4) Bewegungssensor
- 5) Beleuchtete Ruftaste mit Namensschild Die Beleuchtung agiert auch gleichzeitig als Diagnose LED(s)
- 1) Elektrische Haupteinheit
- 2) Gelbes Kabel für Ruftaste
- Rotes Modul Port 1 Kabel Zum Anschluss des Keypad Moduls (nicht verwendet)
- 4) Grünes Modul
 Port 2 Kabel
 Zum Anschluss
 des Display Moduls
 (nicht verwendet)



- 7) Mikrofon
- 8) Lautsprecher
- 9) RFID Leser

- 5) Schraubklemmenblock
- 6) LAN/PoE Buchse
- 7) Nylonschnur Zur Sicherung der Frontblende während der Montage



Version 1.0

1.3 Stromversorgung und Netzwerkverbindung

Die Stromversorgung und die Netzwerkverbindung kann über 2 Optionen umgesetzt werden:

1. Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet):

Verbinden Sie die Doorbird mit einem Netzwerkkabel, das direkte Verbindung zu einem PoE-Switch/PoE-Injektor und zu Ihrem Internetrouter hat.

Warten Sie bis das Gerät nach ca. 2 Minuten "Successfully connected to Internet" meldet. Wenn die Doorbird über PoE aber ohne Internet angeschlossen ist wird eine Fehlermeldung ausgegeben, dass das Gerät nicht im Internet ist.

2. Stromversorgung extern und Netzwerkkabel:

Verbinden Sie die Doorbird mit einem Netzwerkkabel, das Verbindung zu Ihrem Internetrouter hat. Verbinden Sie danach den roten (+, Pluspol) und den schwarzen (-, Minuspol) Draht des mitgelieferten Steckernetzteils mit der Doorbird und stecken Sie dann das Steckernetzteil in eine Schuko-Steckdose.

Warten Sie bis das Gerät nach ca. 2 Minuten "Successfully connected to Internet" meldet.

2. Konfiguration Doorbird

- 1. Installieren Sie die App "DoorBird" aus dem Apple App Store oder Google Play Store auf Ihrem mobilen Endgerät
- 2. Öffnen Sie die DoorBird App und gehen Sie in die Einstellungen und fügen die Doorbird unter dem Menüpunkt "Geräte" hinzu
- 3. Scannen Sie den "DIGITAL PASSPORT Gerät in der App hinzufügen" QR-Barcode mit Ihrem Smartphone. Benutzer und Passwort können auch manuell eingegeben werden.
- 4. Vergeben Sie der Doorbird einen Namen
- 5. Speichern Sie die Einstellungen ab
- 6. Aktivieren Sie den "LAN Only Modus"
- 7. Tippen Sie unter "Weitere Funktionen" auf "Administration

Einstellungen	< Zurück	Einstellungen	Speichern	5 Einstellu	ingen	
GERÄTE	BENUTZER	1		GERÄTE		
2 Hinzufügen	ghdjgm00	001	3	Hinzufü	igen	
Kein Gerät konfiguriert	PASSWORT			• Eingangstüre [ghdjgm0001]	>	
APP-EINSTELLUNGEN	•••••	••	0	APP-EINSTELLUNGEN		
Freisprech Modus	GERÄT (FREI	TEXT)		Freisprech Modus		
LAN Only Modus (Eingangsti	ire 4		LAN Only Modus 👔 🚺 🚺		
App-Sicherheit	> LAUTSPRECH	HER GERÄT: 50%		App-Sicherheit	>	
WEITERE FUNKTIONEN		0	→	WEITERE FUNKTIONEN		
Administration				Administration 7	>	
WLAN Setup	Aktionen b	estätigen	\bigcirc	WLAN Setup	>	
Handbuch & Videos				Handbuch & Videos		
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	>			Auf Werkseinstellungen	zurücksetzen >	
(0) (-) {	<u>ن</u>	(-)	<u>ي</u>	(•)	<u>چ</u>	
				Se	ite 5 von 15	

- 8. Scannen Sie den "DIGITAL PASSPORT Login für Administration" QR-Barcode mit Ihrem Smartphone. Administrator Benutzername und Passwort können auch manuell eingegeben werden
- 9. Speichern Sie die Logindaten ab
- 10. Anschließend auf "Weiter" tippen
- 11. Geben Sie die E-Mail Adresse des Eigentümers ein und speichern diese Einstellung ab
- 12. Definieren Sie bei dem Untermenüpunkt Cloud recording free:
 - Türklingel: Aus
 - Bewegung Aus
- 13. Gehen Sie in den Untermenüpunkt Favoriten und tippen auf "SIP-Nummern"

Zurück Administration	K Zurück Administration	Speichern	〈 Zurück Administra	tion <mark>Speichern</mark>	
	BENUTZER		FAVORITEN		
Administrator Benutzername	ghdjgm0000 Name: Administrator	>	HTTP Aufrufe	>	
Administrator Passwort 0	ghdjgm0001 _{Name: Marc}	>	SIP Nummern 13	>	
	Hinzufügen	>	PERIPHERIE		
Login speichern	EMAILADRESSE DES EIGENTÜMERS		Einstellungen	>	
10 Weiter	marc.grass@my-gekko.com	11	DOORBIRD CONNECT		
	GERÄTENAME		Onvif		
	DoorBird		EXPERTENEINSTELLUNGEN		
	CLOUD RECORDING FREE 🥡		NTP-Server	pool.ntp.org	
	Türklingel	\bigcirc	Relais	>	
	Bewegung 12	\bigcirc	Button Ton	DoorBird >	
	Speicherdauer Ur	nbegrenzt >	IR Licht	Automatik >	
(o) (^c) (^(j)	(0) (-)	ŵ	(0)	¢	

- 14. Fügen Sie eine neue SIP Nummer hinzu und vergeben einen Namen und die SIP Adresse die sich wie folgt zusammensetzt: SIP Nummer myGEKKO@IP-Adresse myGEKKO Die SIP Nummer wird im nächsten Kapitel in den Einstellungen -> Netzwerkeinstellungen -> myGEKKO VoIP vergeben Die IP-Adresse des myGEKKO finden Sie unter: Einstellungen -> Netzwerkeinstellungen
- 15. Speichern Sie Einstellungen
- 16. Gehen Sie in den Untermenüpunkt Experteneinstellungen und tippen auf die SIP Einstellungen
- 17. Definieren Sie in den SIP Einstellungen:
 - SIP aktiviert: Ein
 - SIP Proxy: Feld leer lassen
 - SIP Benutzer: 2001
 - SIP Passwort: Feld leer lassen
 - Eingehende Anrufe erlauben: Ein
 - Erlaubte SIP Benutzer: 2000@192.168.2.40
 - Mikrofonlautstärke: Passen Sie die Lautstärke nach Ihren Bedürfnissen an
 - Speichern Sie die SIP Einstellungen ab

🗸 Zurück	SIP Numm	nern	Speichern 1	5 Zurück	Administration	Speichern	🕻 Zurück	SIP Einstellur	igen Speichern
Name			myGEKKO	DOORBIRD CO	NNECT				
	(14)	000@10	2 169 2 40	Onvif			SIP EINSTELL	UNGEN 🔮 (17	
SIP Aulesse	2	.000@19	2.100.2.40				SIP aktivie	rt	
	Löscher	n		EXPERIENCIN	STELLUNGEN		SIP Proxy		192.168.123.22
	Locomor			NTP-Server	•	pool.ntp.org			2001
				Relais		>	SIP Benutz	er	2001
				Button Ton		DoorBird >	SIP Passwo	ort 💿	Passwort
				IR Licht		Automatik >	DTMF		\bigcirc
			Bildsensor			Eingehende Anrufe erlauben			
				Zeitolan für Türklingel			Erlaubte SIP Benutzer		1 >
							Maximale Klingelzeit		180
				Systemdiag	nose-Lautstärke	Standard >	Maximala	O a a a wii a h a ma it	100
				SIP Einstellu	ungen (16)	>	Maximale	Gesprachszeit	180
				Modul Ports	5	>	Rauschunt	erdrückung	
				Gerät neu s	tarten	>	Mikrofonla	autstärke	80%
((•))	()		¢۵	((•))	(-)	÷	((*))	(-)	 Q

- 18. Gehen Sie in den Untermenüpunkt Experteneinstellungen und tippen auf Zeitplan für Türklingel
- 19. Tippen Sie auf die Kategorie Auswahl
- 20. Wählen Sie SIP Anruf aus (Wenn Sie die anderen Kategorien auch nutzen, müssen Sie diese auch auswählen)
- 21. Aktivieren Sie für den SIP Benutzer von myGEKKO den ganzen Kalender



Hinweis: Konfigurieren Sie Ihren Router so, dass die Doorbird immer die gleiche IP-Adresse zugewiesen bekommt. Ansonsten kann es Verbindungsproblemen kommen.

3. Konfiguration myGEKKO

- 1. Melden Sie sich am myGEKKO als Konfigurator an, gehen in die Einstellungen (gelbes Zahnrad) und tippen auf die Netzwerkeinstellungen
- 2. Hier können Sie die IP-Adresse des myGEKKO ablesen. Es ist zu empfehlen, dass Sie als Typ LAN-STATIC auswählen um dem myGEKKO eine feste IP-Adresse zu vergeben

	myGEKKO	myGEKKO
myGEKKO	Name	myGEKKO
myGEKKO Security	Тур	LAN-STATIC
myGEKKO Net	IP-Adresse	2 192.168.2.40
myGEKKO Server	Gateway	192.168.2.100
myGEKKO Player	Netzmaske	255.255.255.0
myGEKKO Mail	Nameserver (DNS)	192.168.2.100
myGEKKO Web		
myGEKKO Plus		LAN Zusatznetzwerk >>
myGEKKO VoIP	Internetzugang prüfen	LINK UP

- 3. Wählen Sie das Untermenü myGEKKO VoIP aus
- 4. Aktivieren Sie den VoIP Client
- 5. Geben Sie den Anzeigenamen myGEKKO ein
- 6. Geben Sie unter SIP Benutzername "2000" ein
- 7. Außerdem können Sie noch einen Klingelton inklusive maximaler Klingelzeit definieren, sowie die Lautstärke der Sprachausgabe am myGEKKO sowie die Lautstärke des Klingeltons
- 8. Gehen Sie in die "Erweitere Einstellungen >>"
- 9. Hier kann die Ausgangslautstärke eingestellt werden
- 10. Wählen Sie bei der Interfaceanbindung "Standard" aus



Seite 9 von 15

3.1 Videobildkonfiguration

Über das Menü der Kameras können die Haussprechstellen optimal integriert werden.

- 1. Gehen Sie in das System Video und wählen eine freie Kamera aus.
- 2. Wechseln Sie in die 2. Ebene und vergeben einen Namen durch tippen auf die grüne Titelleiste
- 3. Definieren Sie den jpg und mjpg Pfad der Kamera der Sprechstelle. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:
 - JPG-Pfad: http://Benutzer:Passwort@IP-Adresse Doorbird/bha-api/image.cgi
 - MJPG-Pfad: http://Benutzer:Passwort@IP-Adresse Doorbird/bha-api/video.cgi

Benutzername und Passwort finden Sie in der Administration der DoorBird App.

Die IP-Adresse der Doorbird können Sie auf der Weboberfläche des Router ablesen oder durch einen Netzwerkscanner gefunden werden. In beiden Fällen ist es nötig die MAC-Adresse der Doorbird zu wissen. Die MAC-Adresse ist auf der Rückseite der Doorbird notiert.

Hinweis: Konfigurieren Sie Ihren Router so, dass die Doorbird immer die gleiche IP-Adresse zugewiesen bekommt. Ansonsten kann es Verbindungsproblemen kommen.

- 4. Hier kann eine Aufzeichnung definiert werden
- 5. Unter Anzeigefenster können Sie einen Taster definieren mit der dazugehörigen Aktion um z.B. die Tür zu öffnen

	DoorBird	Parameter
Pfad(jpg) Pfad(mjpg)	http://ghdjgm0001:KZKgcz5UEV@192.168.2.72/bha-api/image.cgi http://ghdjgm0001:KZKgcz5UEV@192.168.2.72/bha-api/video.cgi	60 Bilder/min.
Pfad(Cgi)		
Aufzeichnung Anzeige für	Doorbird_Sprechstelle 1 Bilder 30 Sek.	Im Haus / Außer Haus
Anzeigefenster Tastername	5 Türöffner	
Tasteraktion	Haustür Öffnen	
		*

- 6. Gehen Sie in 3. Ebene (grün-blauer Pfeil) um in die IO-Konfiguration zu gelangen
- 7. Stellen Sie bei Zusatzfunktion "VoIP-Link" ein
- 8. Tippen Sie auf das grüne Feld neben "Anzeige bei Anrufer" um ins Adressbuch zu gelangen
- 9. Erstellen Sie einen Adressbucheintrag für die Doorbird:
 - Name: Doorbird
 - Telefonnr.: 2001
 - Klingelton: beliebig auswählbar
- 10. Bestätigen Sie mit OK



Wird ein Klingeln der Doorbird erfasst, erscheint das Kamerabild mit der Möglichkeit den Anruf anzunehmen und die Tür zu öffnen.



<u>3.2 Konfiguration Türöffner</u>

Der Türöffner kann an der Doorbird D2101V direkt angeschlossen werden an den potentialfreien Kontakten REL1 oder REL2. Die Ansteuerung des Türöffners erfolgt über die HTTP-Befehle.

Sicherheitshinweis:

Wenn Sie einen elektrischen Türöffner direkt mit einer Türstation verdrahten, könnte der elektrische Türöffner durch unbefugte Dritte manipuliert werden (z.B. indem man die Türstation aufbricht und die Verdrahtung des Türöffners kurzschließt). Deshalb wird von der Doorbird empfohlen daher für die Verdrahtung eines elektrischen Türöffners generell den Einsatz eines abgesetzten Sicherheitsrelais, das im Hausinneren montiert wird (z.B. DoorBird E/A Tür Controller A1081).

Gehen Sie wie folgt vor um den Türöffner mit myGEKKO zu schalten:

- Melden Sie sich als Konfigurator an und erstellen eine IO-Station mit dem Typ HTTP in den Einstellungen -> IO-Stationen
- 2. Wählen Sie den Typ GET-OUTPUT aus und vergeben Sie einen Namen (Türöffner)
- 3. Definieren Sie den Request On wie folgt:
 - **REL1:** http://Benutzer:Passwort@IP-Adresse Doorbird/bha-api/open-door.cgi?r=1
 - REL2: http://Benutzer:Passwort@IP-Adresse Doorbird/bha-api/open-door.cgi?r=2
- 4. Das Feld Request Off/Parameter lassen Sie leer
- 5. Speichern Sie die Einstellungen

		Dervert Or				
		Geräte				
Name	Тур	Request On	Request Off/Parameter			
Türöffner	GET-OUTPUT	http://ghdjm0001:	3 4			
	GET-OUTPUT					
e	GET-OUTPUT					
	GET-OUTPUT					
1	GET-OUTPUT					
	GET-OUTPUT					
	GET-OUTPUT					
	GET-OUTPUT					
				\sim		
-						
Speichern C						
			_			
			<u> </u>			

Der Türöffner kann im System Zutritt konfiguriert werden:

- 1. Gehen Sie im System Zutritt in einen freien Baustein und vergeben in der 3.Ebene (grünblauer Pfeil) der Tür einen Namen durch tippen auf die grüne Titelleiste
- 2. Gehen Sie in die Konfiguration der Ausgänge/Ansteuerungen
- 3. Definieren Sie den Türöffner
- 4. Wählen Sie die IO-Station (HTTP), das entsprechende Gerät (Türöffner) und den Request aus. Wenn das Gerät nicht angezeigt wird, tippen Sie auf den "LOAD" Button oder auf den Pfeil nach oben um das Gerät anzuzeigen.
- 5. Bestätigen Sie mit OK

Nun kann die Tür über den Button im Anzeigefenster geöffnet werden

Haustür	IO-Kon	figuration	H	austür		Ausgänge/Ansteuerungen
		Typ Türriegel(o	ffenhalten) Parall	el		
Typ Türsteuerung		Türöffner (öffne	m) 3	11_1	Aus	Normal
Eingänge/S	Sensoren					
Ausgänge/Anst	teuerungen 2	Typ Türöffner-In	mpuls Zu Parall	el		
		Türöffner-Impul	is Auf	DO	Aus	1 Sek.
	1					
						s.
	Türö	ffner (öffnen)				
1						
STATIO	DN DEVICE	LOAD	REQUEST			
1.HTT	01.Türöffner		SENI)_>GFT	1	
				J~0E1		
1						
ONBO	ARD			E		
		C	Esc		<u>د</u>	
	NC NC		LSC	OK		

4. Fehlermeldungen

Wenn ein Fehler mit der Doorbird Videosprechstelle vorliegt können Sie folgende Punkte überprüfen:

- Netzwerkverbindung
- Stromversorgung über PoE oder externem Netzteil
- IP-Adresse myGEKKO/Doorbird
- SIP Adressen und Benutzer
- Zeitplan nicht aktiviert für alle Kategorien
- Interfaceanbindung muss auf Standard gestellt sein (nicht auf Zusatznetzwerk)
- Bildpfad und Videopfad (JPG/MJPG)
- Zusatzfunktion VoIP Link
- Adressbuch Eintrag









A first class product of Europe!

The result of a close collaboration between Italy, Switzerland and Germany