# **EnOcean Stellantrieb**



Tutorial

myGEKKO

&

Einrichtung Eurotronic Stella E EnOcean Stellantrieb

Version 1.0

11.02.2019

Softwareversion: ab V4795

Art. Nr. MRK.TUT.SYS.0401



# Änderungen

Datum	Dok. Version	Bearbeiter	myGEKKO Version	Änderungen
11.02.19	1.0	Marc Grass	Ab V4795	Erstellung Tutorial

# Inhaltsverzeichnis

Änderungen	.2
1. Allgemeines	.4
2. Eurotronic Stella E – EnOcean Stellantrieb	.4
3. Einlernen des Eurotronic Stella E Stellantrieb	.5
4. Konfiguration Eurotronic Stella E	.6
4.1 Definitionen der Variablen	.6
4.2 Konfiguration im System "Raumtemperatur"	.8

EnOcean Stellantriebe sind für das Nachrüsten einer bestehenden Anlage besonders gut geeignet. Durch den EnOcean Funkstandart benötigt dies kein Verlegen von weiteren Kabeln.

Bei EnOcean Stellantrieben, ist generelle zu beachten, dass nicht kontinuierlich kommuniziert wird, sondern nur in einem gewissen Intervall (z.B. alle 10 Minuten).

Dies sorgt dafür, dass Befehle nicht sofort übernommen werden, jedoch verlängert dies die Batterielaufzeit der Stellantriebe.

## 2. Eurotronic Stella E – EnOcean Stellantrieb

Der Aktor verwendet das Profil EPP **A5-20-01**:

Es wird in: DIRECTION 1 (myGEKKO kann Daten auslesen) und DIRECTION 2 (myGEKKO sendet Daten) unterschieden.

Technische Details zum EnOcean-Funkprotokoll und insbesondere zu den EnOcean Equipment Profiles (EEPs) sind auf der Internetseite der EnOcean Alliance zu finden.



#### Folgendes ist generell bei EnOcean-Stellbetrieben zu beachten:

- Kommunikationszeit, wann die Telegramme gesendet werden (um die Batterielaufzeit zu verlängern werden bei den meisten EnOcean Stellantriebe alle 10 Minuten die Telegramme gesendet)
- Das Stellventil besitzt einen eigenen Temperatursensor, Regler und Stellantrieb

## 3. Einlernen des Eurotronic Stella E Stellantrieb

**Hinweis:** Allgemeines zu myGEKKO & EnOcean und deren Einlernprozess finden Sie im Technischen Handbuch EnOcean

In der IO-Konfiguration unter "Aktoren" müssen folgende Daten eingegeben werden, um die Verbindung zum Stellantrieb herstellen zu können:

			Aktoren
	ID	RORG FUNC TYPE	NAME
1	00000001	A5-20-01	Stellantrieb Küche
-			
-			
li—	1		
	Speich	lern	

- **ID:** Geben Sie hier die eindeutige ID-Nummer ein, die am Stellantrieb zu finden ist.
- **TYP:** Als Typ verwenden Sie das Profil A5-20-01
- **NAME:** Hier kann den Sensoren ein Name vergeben werden. Dieser dient dann dazu bei der Zuweisung der IOs die Identifikation der Sensoren zu erleichtern.

4. Konfiguration Eurotronic Stella E

### 4.1 Definitionen der Variablen

### Auslesbare Variablen (Direction 1)

STATION	SENSORS AC	TORS	RCU.CSP	ссо
1:RIO	10:Mila		RCU.TSP	FTS
2:RAUMBUS	11:Schlaf		RCU.TMP	DWO
3:ENOCEAN	12:Būro		cv	ACO
4:HTTP			SO	ТМР
			ENIE	
			ES	
	16:Rechts		BCAP	
	17:WHEIZ			
ONBOARD				
MEMORY	NC	С	Esc	Ok

CV	0-100%	Aktueller Wert vom Stellantrieb
SO	1 / 0 (1 = true)	Service ein/aus
ES	1 / 0 (1 = true)	Batteriewechsel
ACO	1 / 0 (1 = true)	Aktor gesperrt
ТМР	0-40 °C	Aktueller Temperaturwert

#### Schreibbare Variablen (Direction 2)



Temperaturwert vom Stellantrieb selbst wird zur Regulierung der Ventilstellung verwendet

#### 4.2 Konfiguration im System "Raumtemperatur"

- 1. Im System "Raumtemperatur" ein neues grünes Feld auswählen. In der 3. Ebene (grünblaue Pfeile) vergeben Sie einen Namen wie z.B Küche.
- 2. Auf Ansteuerung tippen und unter Ventil Stetig das Item "RCU.CSP" konfigurieren.

**Wichtig:** Achten Sie beim Konfigurieren auf die Kommunikationszeit. Diese muss mit der Kommunikationszeit des Stellantriebs übereinstimmen











#### A first class product of Europe!

The result of a close collaboration between Italy, Switzerland and Germany