



MyGEKKO DALI

Technisches Handbuch

Inhaltsverzeichnis

1	Sicher	icherheit und Garantie3				
2	Allgen	neines	5			
	2.1	Schnittstelle RS485/DALI REG 2 TE	6			
	2.2	Elektrischer Anschluss	7			
		2.2.1 Etikette	8			
		2.2.2 Anschlussgrafik	8			
3	Konfig	juration				
	3.1	Hauptkonfiguration	10			
	3.2	Adressierung	10			
	3.3	Übersicht Parameter	13			
	3.4	Zuordnung in den Lichtkreisen	15			
4 DALI Gateway aktualisieren und konfigurieren						
	4.1	Anschluss	19			
	4.2	Compositor SW67831	20			
5	Fehler und Fehlermeldungen24					

1 Sicherheit und Garantie

Die Geräte sind nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut und betriebssicher. Sie wurden geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Dennoch gibt es Restgefahren. Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen übernimmt die Ekon GmbH keine Haftung.

Verwendete Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinweise weisen Sie auf besondere Gefahren im Umgang mit den Geräten hin oder geben nützliche Hinweise:

Hinweise in diesen Boxen sind generelle Tipps zum Text, die etwas hervorgehoben werden.



HINWEIS

Das Signalwort Hinweis kennzeichnet nützliche Tipps und Empfehlungen für den effizienten Umgang mit dem Produkt.



VORSICHT

Gesundheitliche Schäden / Sachschäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Vorsicht kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten (reversiblen) Verletzungen oder Sachschäden führen kann.



WARNUNG

Schwere gesundheitliche Schäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Warnung kennzeichnet eine drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren (irreversiblen) Verletzungen führen kann.



GEFAHR

Lebensgefahr / Schwere gesundheitliche Schäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Gefahr kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren (irreversiblen) Verletzungen führt.

Sicherheitshinweise

Im Folgenden sind die Sicherheitshinweise zum in diesem Dokument beschriebenen Produkt aufgelistet. Bitte beachten Sie diese bei der Verwendung des Produkts.



GEFAHR

Elektrische Spannung !

Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung

Im Innern des Geräts befinden sich ungeschützte spannungsführende Bauteile. Die VDE-Bestimmungen beachten. Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten treffen. Das Gerät bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen. Das Gerät bzw. die Anlage außer Betrieb nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist.



VORSICHT

Geräteschaden durch äußere Einflüsse !

Feuchtigkeit und eine Verschmutzung der Geräte können zur Zerstörung der Geräte führen.

Schützen Sie die Geräte bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigungen.

Garantie Das Gerät ist ausschließlich für den sachgemäßen Gebrauch bestimmt. Bei jeder unsachgemäßen Änderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Gewährleistungs- oder Garantieanspruch. Nach dem Auspacken ist das Gerät unverzüglich auf mechanische Beschädigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzüglich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen. Das Gerät darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heißt nur in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld. Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Ekon GmbH nicht haftbar.

2 Allgemeines

Verwendungszweck

Das Gateway GEK.GAT.DAL.0001 erlaubt die Einbindung von bis zu 64 DALI Leuchten über RS485 Bus an den myGEKKO Gebäuderegler. Es können bis zu 4 Gateways parallel an einer Buslinie (IO Station) betrieben werden. Das Gateway kann direkt am myGEKKO Gebäuderegler oder über einen myGEKKO NODE angeschlossen werden. Das Gateway unterstützt DALI und DALI-2 DT8 Gerätetypen, verfügt über eine integrierte Spannungsversorgung für den DALI Bus und diverse Statusanzeige-LEDs.

Das Gateway unterstützt folgende DALI-2 DT8 Farbtypen:

- DT8(Tc) Tunable White
- DT8(RGB) RGB



HINWEIS

Die DALI-Sensorik wird nicht unterstützt



HINWEIS

Die DALI Gateways ab KW20 2023 haben eine Hardwareänderung erhalten, aber die Funktionsweise und der Updateprozess sind für beide Hardwareversionen identisch. Das Datum finden Sie auf der Etikette des DALI Gateways (Siehe Etikette, Seite 8, Date: KW.Jahr)

USP

- einfache Anbindung von DALI an myGEKKO
- integrierte Spannungsversorgung f
 ür den DALI Bus
- DALI 2 Unterstützung
- bis zu 4 x 64 Leuchten pro IO Station

Umsetzung in 5 Schritten

- 1. DALI / RS485 Gateway anschließen
- 2. DALI Leuchten an DALI Bus von Gateway anschließen
- 3. Leuchten mit myGEKKO Gebäuderegler adressieren
- 4. Leuchten an Licht-Systemelemente zuordnen
- 5. myGEKKO Gebäuderegler ist bereit zum Steuern der Leuchten

2.1 Schnittstelle | RS485/DALI | REG 2 TE



Schnittstelle zur Einbindung von bis zu 64 DALI Leuchten über RS485. Die Schnittstelle unterstützt DALI und DALI-2 DT8 Gerätetypen und verfügt über eine integrierte Spannungsversorgung für den DALI Bus. Reiheneinbau auf DIN-Schiene, 2 TE.

Merkmale

- Die Schnittstelle unterstützt DT8(Tc) Tunable White und DT8(RGB) - RGB Farbtypen
- Bis zu 64 DALI Dimmer können angeschlossen werden. (Sensorik wird nicht unterstützt)

Parameter	Wert
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Grau
Montageart	Reiheneinbau auf DIN-Schie- ne
Abmessungen	B x H x T / 95 x 35 x 60mm
REG Aufbau Einheiten	2 TE
Gewicht	ca. 95g
Betriebstemperatur	-40 bis +85°C
Spannungsversorgung	24VDC
Leistungsaufnahme	3,5W bei 24VDC
DALI Anzahl	64 DALI Dimmer (Sensorik nicht unterstützt)
DALI Spannungsversorgung	integriert
Ausgangsstrom	max. 250mA
Serielle Schnittstelle	RS485 2-Draht
Elektrische Isolierung	Zwischen DALI/RS485/Span- nungsversorgung

2.2 Elektrischer Anschluss

Schnittstellen



DIP-Schalter DIPA muss für den Normalbetrieb auf AUS (links) geschaltet sein. EIN (rechts) ist der Bootmode und setzt die IP-Adresse auf 192.168.2.205. Dieser Modus ist nicht für den Normalbetrieb bestimmt.

DIP-Schalter DIPB ist zum Aktivieren eines Abschlusswiderstandes von 120 Ω . Links = AUS, Rechts = EIN"

2.2.1 Etikette



2.2.2 Anschlussgrafik

Das DALI Gateway GEK.GAT.DAL.0001 benötigt eine 24V Spannungsversorgung und wird über die RS485 Schnittstelle mit dem myGEKKO Gebäuderegler oder dem myGEKKO NODE verbunden.

Der DALI Bus wird mit den mit "DALI" gekennzeichneten Anschlüsse verbunden.

Verwendung von mehreren DALI Gateways

Pro IO Station am myGEKKO Gebäuderegler können bis zu vier DALI Gateways parallel am selben RS485 Bus betrieben werden.



HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass alle DALI Gateways auf dem aktuellsten Stand sind, wenn Sie mehrere DALI Gateways an einem RS485 Bus anschließen. Folgen Sie den Anweisungen im Kapitel DALI Gateway aktualisieren und konfigurieren, Seite 19, um das DALI Gateways zu aktualisieren



HINWEIS

Abschlusswiderstand 1200hm über Dip-Switch B aktivieren



3 Konfiguration

3.1 Hauptkonfiguration

- Am myGEKKO Gebäuderegler als Konfiguator anmelden und in die Einstellungen wechseln (Zahnrad am oberen Rand -> Einstellungen).
 In die IO Konfiguration wechseln (drehende Pfeile).
- Unter IO Station "DALI" auswählen.

Definieren, an welchem Port das DALI Gateway angeschlossen ist (COM-Port1, COM-Port2, USB.RS485, myGEKKO NODE).

Mit der ersten DALI Linie beginnend, bei ID Linie X die Identifikationsnummer des DALI Gateways angeben.

Die Identifikationsnummer ist auf dem Gateway abzulesen. Diese Nummer ist der letzte Teil der auf dem Gerät aufgedruckten IP Adresse, z.B. 172.27.200.184. Daraus folgt die Identifikationsnummer 184 (siehe Etikette, Seite 8)



3.2 Adressierung

Voraussetzung: Als Konfigurator angemeldet und die Schritte der Hauptkonfiguration sind abgeschlossen. In die IO-Konfiguration wechseln und die DALI IO-Station auswählen.

Über die ">>" rechts der einzelnen DALI Linien können diese konfiguriert werden. Es öffnet sich eine neue Ansicht.

Im Popup Fenster der Konfiguration muss die Gateway Version 1.103 angezeigt werden (Adresse ändern, Seite 12).



HINWEIS

Wenn an einem DALI Gateway zwar DALI Leuchten angeschlossen sind, jedoch keine dieser Leuchten adressiert ist, kann am myGEKKO Gebäuderegler der Fehler "DALI BUS ERROR" erscheinen bzw. am DALI- Gateway die Status-LED für Fehler leuchten.

Dies kann beispielsweise bei einer Neu-Inbetriebnahme passieren, wenn noch keine Leuchte adressiert ist.

Alle neu adressieren Bei einer noch nicht konfigurierten DALI Linie müssen zuerst alle Leuchten adressiert werden. Jedes Vorschaltgerät erhält eine neue Adresse, worüber es später angesprochen werden kann.

> Der myGEKKO Gebäuderegler wechselt in die Ansicht der Einzeladressierung und beginnt mit dem Neuadressieren der Vorschaltgeräte. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

- Es werden alle Leuchten auf ein Minimum gedimmt
- Das DALI Gateway vergibt neue Adressen f
 ür die Vorschaltger
 äte
- Nach Abschluss der Neuadressierung werden die gefundenen Leuchten auf ihr Maximum gedimmt und der myGEKKO Gebäuderegler zeigt in der Übersicht die neuen Adressen mittels grüner Felder an.

Nach weiteren Adressen suchen Bei einer bereits konfigurierten DALI Linie, welche z. B. um neue Vorschaltgeräte erweitert wurde, wird hier nach neuen Geräten gesucht, welche in diesem Zuge adressiert werden. Bereits adressierte Vorschaltgeräte behalten ihre Adresse bei.

Adressierte Geräte Zeigt alle gefundenen Leuchten auf der Übersicht an und dimmt diese auf ihr zeigen Maximum.

Adresse ändern Falls die Adresse eines bereits adressierten Vorschaltgerätes geändert werden soll, kann das mit "Adresse ändern" gemacht werden. Im erscheinenden Eingabefeld ist die neue Adresse einzugeben. Nach dem Bestätigen wird das Vorschaltgerät im Anschluss sofort umadressiert.

> Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn nur ein einzelnes Vorschaltgerät in der Übersicht ausgewählt wurde.

Alle	Gruț	open	Leuchten		Line 1
	17			Befe	ehle DALI Linie
2	17	33	<u>49</u>	Aller	ieu adressieren
3	19	35	51		
4	20	36	52	Nach weite	ren Adressen suchen
5	21	37	53	Adressi	erte Geräte zeigen
б	22	38	54		
7	23	39	55		
8	24	40	56	Befehle f	ür getätigte Auswahl
9	25	41	57	Blinken	Parameter >
10	26	42	58	Fin	Adragge lögsban
11	27	43	59		Adresse loschen
12	28	44	60	Aus	Adresse ändern
13	29	45	61		
14	30	46	62		
15	31	47	63		ОК
16	32	48	64	Kontinuiod	iobo Sollwortprüfung
Auswahl	Auswahl	Auswahl	Auswahl	Kontinuierliche Sollwertprüfung	
				GW-Version: 1.103	Zurück

Zum Konfigurieren und Testen der Vorschaltgeräte kann im oberen Teil gewählt werden, ob "Alle", "Gruppen", oder einzelne "Leuchten" angesprochen werden sollen. Bei der Einzeladressierung kann jedes Vorschaltgerät einzeln angesprochen werden (max. 64 je DALI Linie).

Alle

Bei der Auswahl "Alle" werden alle Leuchten geschaltet, auch jene die nicht adressiert wurden. Das kann praktisch zum Testen sein, ob die einzelnen Vorschaltgeräte korrekt mit dem DALI Bus verbunden sind.

Gruppen

Bei der Gruppenadressierung werden Gruppen angesprochen (max. 16 je Gruppe). Leuchten zu gruppieren ist sinnvoll, wenn mehrere Vorschaltgeräte auf einem Lichtkreis hängen. Das hat den Vorteil, dass alle Leuchten des Lichtkreises im Unterschied zur Einzeladressierung gleichzeitig schalten. Bei der Einzeladressierung werden mehrere Leuchten nacheinander geschaltet, was einen sichtbaren, zeitlichen Versatz beim Schalten zur Folge hat (Gruppieren von Leuchten wird im nächsten Punkt gezeigt).

Einzel

Hier werden alle ausgewählten Vorschaltgeräte einzelnen, aufeinanderfolgend geschaltet bzw. mit neuen Parametern beschrieben.

Für die getätigte Auswahl gibt es die Befehle Blinken, Ein, Aus und Parameter.

Blinken

Alle gewählten Leuchten blinken im Sekundentakt.

Ein

Alle gewählten Leuchten werden eingeschaltet.

Aus

Alle gewählten Leuchten werden ausgeschaltet.

Parameter

Hier werden die Parameter der Vorschaltgeräte gelesen und geschrieben. Es können Parameter wie Minimum bzw. Maximum des Dimmlevels, Dimmgeschwindigkeit, usw. gesetzt werden.

Das Lesen der Parameter ist nur verfügbar, wenn ein einzelnes Vorschaltgerät ausgewählt ist.

Kontinuierliche Sollwertpr üfung

Ist diese Einstellung aktiv, vergleicht der myGEKKO Gebäuderegler in regelmäßigen Abständen den Soll- und Istwert der Leuchten und korrigiert diesen notfalls auf den Sollwert.

3.3 Übersicht Parameter

In der Übersicht der Parameter können folgende Werte gelesen und gesetzt werden:

Leuchte: 1 Parameter der Leuchte						
Diagnose						
Тур:						
Status:	Leuchtmittel Ein					
Parameter						
Aktueller Wert:	50 % SET Wert bei Systemfehler: 0 % SET					
Min Wert:	34 % SET Wert bei Stromvers. Ein: 0 % SET					
Max Wert:	100 % SET Stufenzeit: 2 SET					
	Stufengeschwindigkeit: 3 SET					
Gruppen– zugehörigkeit	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SET DELETE					
Parameter neu e	einlesen OK Zurück					

Aktueller Wert

Der aktuelle Dimmwert der Leuchte.

Min Wert

Der minimale Dimmwert, den die Leuchte annehmen kann. Es kann nicht unter diesen Wert gedimmt werden, außer die Leuchte auszuschalten.

Max Wert

Der maximale Dimmwert, den die Leuchte annehmen kann

Wert bei Systemfehler

Sollte es ein Problem am DALI Bus auftreten und die Kommunikation zwischen Vorschaltgerät und Gateway unterbrochen sein, nimmt die Leuchte den eingestellten Wert im Fehlerfall an.

Wert bei Stromversorgnung Ein

Nachdem das Vorschaltgerätes mit Spannung versorgt wurde, nimmt es diesen Wert an, ohne einen Befehl vom myGEKKO Gebäuderegler erhalten zu müssen.

Stufenzeit + Stufengeschwindigkeit

Bestimmen die Dimmgeschwindigkeit. Als Vorschlag können als Werte 3+4 bzw. 5+7 genommen werden.

Gruppenzugehörigkeit

Einer oder mehreren Leuchten zugleich können bis zu 16 Gruppen zugewiesen werden. Mit SET werden einer Leuchte die ausgewählten Gruppen zugewiesen. DELETE löscht die Zugehörigkeit zu den ausgewählten Gruppen.

Parameter neu einlesen

Liest die zuvor genannten Parameter neu an und zeigt deren aktuellen Wert an. Diese Funktion ist nur verfügbar, eine einzelne Leuchte ausgewählt ist.

Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, kann mit der Zuordnung in den Lichtkreisen fortgefahren werden. Falls in der Ansicht der IO Station das Feld Konfig. rot aufleuchtet, befindet sich der myGEKKO Gebäuderegler noch im Konfigurationsmodus. Durch Tippen auf Konfig. wird dieses grau und der Konfigurationsmodus wird beendet.





HINWEIS

Während sich der myGEKKO Gebäuderegler im Konfigurationsmodus befindet, ist das Schalten von DALI Leuchten im System Licht blockiert, um Fehler bei der Adressierung zu vermeiden. Können also keine Lichter im System Licht geschaltet werden, kann es daran liegen, dass sich die IO-Station noch im Konfigurationsmodus befindet.

3.4 Zuordnung in den Lichtkreisen

Als Konfigurator anmelden und einen Lichtpunkt im System Licht anlegen.

Nach dem Anlegen des Lichtpunktes müssen die Ausgänge in der IO-Konfiguration den DALI Adressen zugeordnet werden.

ń	08:59 Mi, 20. okt.	Licht	¢	÷			
M		Küche	IO-Konfigu				
Gerät	Standard						
	Taster >						
		Eingänge/Sensoren >					
		Ausgänge/Ansteuerungen >					

Im Punkt "Lichtsystem" muss ausgewählt werden, um welchen Typ Licht es sich handelt: Standard, RGB, RGBW oder Tunable White.

Im Punkt Ausgänge/Ansteuerung kann jedem Ausgang eine DALI-Adresse zugeordnet werden.

0 Licht	÷	
Küche Au		
DO Aus Typ Norm	0.000000	
DI Wiederholung Aus		
RGB DALI-Da	DALI 2 DT8	
AO 0% 010 V DALI–Ad	Belegt	
AO 0% 010 V		
AO 0% 010 V		
Abgleich >		
AI 0%		
AI 0%		
AI 0%		
D0AusTypNormD1Wiederholung AusRGBDALI-DaAO0%010 VAO0%010 VAO0%010 VADGleich >0%AI0%AI0%AI0%	0.00 DALI2 Belegt	

Handelt es sich um ein RGB, RGBW oder Tunable White Lichtsystem, muss im Feld "DALI-Datentyp" ausgewählt werden, ob das Vorschaltgerät vom Typ DALI 1 DT6 oder DALI 2 DT8 ist.

Ist ein DALI 2 DT8 Vorschaltgerät verbaut, welches RGB, RGBW oder Tunable White unterstützt, muss nur eine Adresse zugeordnet werden. Bei DALI 1 DT6 Vorschaltgeräten sind die Kanäle getrennt und jedem muss eine eigene Adresse zugeordnet werden.



Nach dem Tippen auf die jeweilige "DALI-Adresse", können in der Auswahlmaske DALI-Gruppen, einzelne Leuchten oder alle Leuchten auf dem DALI-Bus ausgewählt werden. Grundsätzlich soll für alle Lichtelemente dieselbe Auswahl getroffen werden, unabhängig davon ob die jeweiligen Leuchten via "Alle Leuchten", "einzelne Leuchten" oder "Gruppen" angesprochen werden. Ein Mischen dieser Auswahl kann bei falscher Konfiguration zu Fehlverhalten und blinkenden Leuchten führen.



Wenn es sich um ein RGB, RGBW oder Tunable White Licht handelt, kann im Anschluss in der Übersichtsseite des Lichtes die Grundfarbe bzw. Farbtemperatur eingestellt werden.





4 DALI Gateway aktualisieren und konfigurieren

Wenden Sie sich an den myGEKKO Support (support@my-gekko.com), um das benötigte Programm für die Aktualisierung des DALI Gateways zu erhalten. Das Programm ist nur für Windows erhältlich.

Anschluss, Seite 19

Compositor SW67831, Seite 20

4.1 Anschluss

Schließen Sie das DALI Gateway an die Spannungsversorgung an und über den RJ45-Anschluss an einen PC an.



Damit Sie von Ihrem PC aus auf das Gateway zugreifen können, muss die IP-Adresse des PC im selben Bereich sein, wie die des Gateways (172.27.155.xx). Geben Sie ihrem PC hierfür eine statische IP-Adresse in den Netzwerkeinstellungen.

← Einstellungen – □ ×							
myseko Listeis sono Einstellung suchen Q. System Substocht und Geräte		etzwerk und Interne	t > Ethernet				
		Nicht identifiziertes Netzwerk Kein Internet			^		
		Authentifizierungseinstellungen		Bearbeiten			
		Getaktete Verbindung Einige Apps funktionieren möglicherwei	Getaktete Verbindung Einige Apps funktionieren möglicherweise anders, um die Datennutzung zu verringern, wenn eine Verbindung mit				
Netzwerk und Internet	Netzwerk und Internet diesem Netzwerk besteht.						
🥖 Personalisierung		Legen Sie ein Datenlimit fest, um d	ie Datennutzung in diesem Netzwerk zu steuern				
Apps Apps		IP-Zuweisung:	Manuell				
💄 Konten		IPv4-Adresse:	172.27.155.69	Bearbeiten			
Zeit und Sprache		IPv4-Maske: IPv4-Gateway:	255.255.0 172.27.155.1				
🚥 Spielen		DNS-Serverzuweisung:	Manuell				
🏋 Barrierefreiheit		IPv4-DNS-Server:	76.76.2.0 (unverschlüsselt)	Bearbeiten			

4.2 Compositor SW67831



HINWEIS

Wenn Sie die IP-Adresse des DALI Gateways nicht auf dem Etikett finden, stellen Sie den DIP-Schalter A nach rechts. Das DALI Gateway ist dann im Boot-Modus und hat die IP-Adresse 192.168.2.205. Weisen Sie Ihrem PC eine IP-Adresse in diesem Bereich zu und führen Sie die folgenden Schritte aus. Geben Sie bei Schritt 12 als IP-Adresse 192.168.2.205 ein.

- 1. Öffnen Sie das Programm "Compositor SW67831".
- 2. Drücken Sie auf "New Configuration" und geben Sie einen Namen ein.

ADFweb.	com - Configurator SW67831 - DALI / Serial	×
SW DALI / S	67831 erial - Converter	• 💊 💥
Begin	Opened Configuration of the Converter : myGEKKO_DALI	
Step 1	New Configuration Open Configuration	
Step 2	Set Communication	
Step 3	DALI Access	
Step 4	Vpdate Device UDP	www.ADFweb.com

3. Drücken Sie "Set Communication".



- 4. Geben Sie als "Baudrate" "19200" ein.
- 5. Geben Sie neben "ID Board" den letzten Teil der aufgedruckten IP-Adresse ein (bspw. 172.27.155.68 => ID Board: 68).



HINWEIS

Sollten Sie diese nicht haben, können Sie die letzten 2 Ziffern der MAC-Adresse von HEX in DEC umrechnen.

In Windows 11: Drücken Sie auf die drei Striche und stellen Sie den Taschenrechner auf "Programmierer" um. Drücken Sie auf "HEX" und geben Sie die letzten 2 Ziffern der MAC-Adresse ein. Lesen Sie den dezimalen Wert links neben "DEC" aus (Im Beispiel: 44 (HEX) = 68 (DEC).



6. Geben Sie neben "DALI Console Port" "999" ein.

HINWEIS

7. Aktivieren Sie "Enable DALI 2".



Achten Sie darauf, dass "Disable DALI Scan" NICHT ausgewählt ist.

- 8. Geben Sie unter "Ethernet" als "IP ADDRESS" "172.27.155.xx" ein. Ersetzen Sie xx durch die Board ID, die Sie vorher herausgefunden haben.
- 9. Geben Sie als "SUBNET Mask" "255.255.0.0" ein.
- 10. Drücken Sie unten auf "OK".

Set Communication					
SW67831 Set Communication Setting					
Serial				X	
Baudrate	19200	4		~	
Parity	NONE			~	
ID Board	68	6			
DALI			_	X	
DALI Cons	sole Port	999	6		
🗌 Disable 🕑 Enable	DALI Sca DALI 2	7			
Ethernet	0			X	
IP ADDRE	ss 💙				
172	. 27	. 155	. 68		
SUBNET M	lask 🧐				
255	. 255	. 0	. 0		
GATEWAY					
192	. 168	. 0	. 1	_	
10	√ c	Ж	🗙 Can	cel	

11. Drücken Sie auf "Update Device UDP".



- 12. Geben Sie die IP-Adresse des DALI Gateways an.
- 13. Drücken Sie unten auf "Execute Update Firmware".

Update Device by Ethernet (UDP)							
SW67831 Update Device Using the Ethernet Port							
Insert the IP Address of Device							
172 . 27 . 155 . 68							
Select Update Options							
Firmware + Configuration V							
Read Back							
Cancel							



14. Starten Sie das Gerät neu indem Sie die Spannungsversorgung trennen und wieder anschließen.



HINWEIS

Stellen Sie den DIP-Schalter A wieder nach links, wenn sich das DALI-Gateway im Boot-Modus befindet. Starten Sie anschließend das Gerät neu indem Sie die Spannungsversorgung trennen und wieder anschließen.

Im myGEKKO OS wird die neue Firmwareversion in der IO-Station des DALI Gateways angezeigt. Drücken Sie neben der jeweiligen ID des Gateways auf ">>". Die Firmwareversion wird neben "GW-Version:" angezeigt.



Alle	Gruț	open	Leuchten	Lir	ne 1
1	17	22	40	Befehle	DALI Linie
2	18	34	50	Alle neu a	dressieren
3	19	35		Nie ob wysite op o	A
4	20	36		Nach weiteren /	Adressen suchen
5	21	37	53	Adressierte	Geräte zeigen
6	22	38	54		
7	23	39	55		
8	24	40	56	Befehle für ge	tätigte Auswahl
9	25	41	57	Blinken	Parameter >
10	26	42	58		A dec 12 h
11	27	43	59	Ein	Adresse loschen
12	28	44	60	Aus	Adresse ändern
13	29	45	61		
14	30	46	62		
15	31	47	63	(
16	32	48	64	Kontinuierliche	Sollwertprüfung
Auswahl	Auswahl	Auswahl	Auswahl	Kontinuieniche	Solimenpitritung
				GW-Version: 1.103	Zurück

5 Fehler und Fehlermeldungen



HINWEIS

Sämtliche Fehlermeldungen erscheinen als gewohntes Alarmpopup im my-GEKKO OS und werden in der Alarmhistory geloggt.

Einstellungen: IO-Station 1. Verbindung Diese Fehlermeldung deutet auf eine Störung auf einem Bus hin. In den Einstellungen wird in der IO-Station DALI neben der jeweiligen DALI Linie auf die Art der Störung hingewiesen.

Fehler	Beschreibung	Behebung
ОК	Kein Fehler	
DALI Bus Error	Der DALI Bus meldet ein Problem	 Die Verbindung zwischen Gateway und DALI Bus prüfen Kurzschluss auf dem DALI Bus Prüfen, dass der DALI Bus keinen Kreis bildet Defekte oder DALI-fremde Geräte können den DALI Bus stören Sollten Lampen zwar an- geschlossen, jedoch noch nicht adressiert sein kann dieser Fehler auftreten
Conn. GW Error	Die Verbindung vom myGEKKO Gebäude- regler zum Gateway ist gestört.	 RS485 Verbindung prüfen Die korrekte ID des Gateways kontrollieren Spannungsversorgung des Gateways kontrollieren Kurzschluss am DALI Bus

Fehlerbehandlung

Fehler	Symptom	Behebung
Leuchten reagieren nicht auf die Schaltbe- fehle	Nach einem Schaltbefehl z. B. "Alle Aus" bleiben einige Leuch- ten eingeschaltet	 Kontrollieren, ob richtig adressiert wurde und die richtigen Leuchten- adressen in der Ausgangskonfigurati- on gewählt wurden. DALI Bus Status prüfen. Der myGEK- KO Gebäuderegler zeigt bei einem Fehler auf dem DALI Bus eine Alarm- meldung an. In der DALI Konfiguration die Aus- wahl für "Alle" wählen und die Leuch- ten ein/ausschalten. Hier müssen alle Leuchten reagieren, auch nicht adres- sierte. XAL Leuchten mit "MOVE IT" Sys- tem können Kontaktprobleme haben. Die Leuchten etwas verschieben, um einen besseren Kontakt zwischen Leuchten und Schienen herzustellen.
Leuchten blinken	Einige Leuchten blinken, ob- wohl diese nicht aktiv vom my- GEKKO Gebäuderegler geschal- tet werden.	 Kontakt der Vorschaltgeräte zum DALI Bus prüfen. Bei einem Wackel- kontakt nehmen Leuchten einen vor- eingestellten Status ein, was ein Blin- ken zur Folge haben kann. Prüfen, ob Adressen doppelt verwen- det wurden: Einstellungen -> I/O Tools – Prüfung auf doppelt zugeordnete DO/AO Prüfen, ob Sensoren wie z. B. Be- wegungsmelder am DALI Bus instal- liert sind. Die myGEKKO Gebäudereg- ler unterstützen diese nicht und müs- sen entfernt werden. Fehlkonfiguration von Aktionen/Uh- ren im myGEKKO Gebäuderegler Ansteuerung von "Alle/Gruppen/Ein- zel" gemischt.
Gateway reagiert nicht	Kurzschluss am DALI Bus	Bei Kurzschluss schaltet die inter- ne Sicherung des Gateways ab, das Gateway ist dann komplett ohne Strom, keine LED leuchtet mehr. Man muss nach Behebung des Kurz- schlusses die Spannung nehmen, warten bis Sicherung abgekühlt ist, dann nochmals Strom geben um das Gateway neu zu starten.



myGEKKO DALI

Technisches Handbuch

myGEKKO | Ekon GmbH

St. Lorenznerstr. 2 I-39031 Bruneck (BZ) Tel. +039 0474 551820 info@my.gekko.com

www.my-gekko.com

Ekon Vertriebs GmbH Fürstenrieder Str. 279a, D-81377 München

Vertriebsbüro Eislingen

Schillerstr. 21, D-73054 Eislingen