



# KNX kDrive Technisches Handbuch

## Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit und Garantie 3					
2	Allgen	neines zu myGEKKO & KNX kDrive	5			
	2.1	Der Aufbau	5			
	2.2	Unterstützte Schnittstellen	6			
3	Konfig	guration von KNX & myGEKKO	7			
	3.1	Konfiguration KNX	7			
	3.2	KNX Gruppenadressen zuweisen	8			
4	Verwe	endung von BA Taster	10			
	4.1	Konfiguration ETS	10			
	4.2	Licht	12			
	4.3	Gerät/Steckdose	14			
	4.4	Jalousie	15			
5	Hinwe	eise	17			
	5.1	Unterstützte DPT	17			
6	Fehler	rmeldungen	18			

## 1 Sicherheit und Garantie

Die Geräte sind nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut und betriebssicher. Sie wurden geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Dennoch gibt es Restgefahren. Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen übernimmt die Ekon GmbH keine Haftung.

#### Verwendete Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinweise weisen Sie auf besondere Gefahren im Umgang mit den Geräten hin oder geben nützliche Hinweise:

Hinweise in diesen Boxen sind generelle Tipps zum Text, die etwas hervorgehoben werden.



### HINWEIS

Das Signalwort Hinweis kennzeichnet nützliche Tipps und Empfehlungen für den effizienten Umgang mit dem Produkt.



### VORSICHT

## Gesundheitliche Schäden / Sachschäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Vorsicht kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten (reversiblen) Verletzungen oder Sachschäden führen kann.



#### WARNUNG

Schwere gesundheitliche Schäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Warnung kennzeichnet eine drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren (irreversiblen) Verletzungen führen kann.



### GEFAHR

#### Lebensgefahr / Schwere gesundheitliche Schäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Gefahr kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren (irreversiblen) Verletzungen führt.

#### Sicherheitshinweise

Im Folgenden sind die Sicherheitshinweise zum in diesem Dokument beschriebenen Produkt aufgelistet. Bitte beachten Sie diese bei der Verwendung des Produkts.



### GEFAHR

### Elektrische Spannung !

Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung

Im Innern des Geräts befinden sich ungeschützte spannungsführende Bauteile. Die VDE-Bestimmungen beachten. Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten treffen. Das Gerät bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen. Das Gerät bzw. die Anlage außer Betrieb nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist.



## VORSICHT

#### Geräteschaden durch äußere Einflüsse !

Feuchtigkeit und eine Verschmutzung der Geräte können zur Zerstörung der Geräte führen.

Schützen Sie die Geräte bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigungen.

Garantie Das Gerät ist ausschließlich für den sachgemäßen Gebrauch bestimmt. Bei jeder unsachgemäßen Änderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Gewährleistungs- oder Garantieanspruch. Nach dem Auspacken ist das Gerät unverzüglich auf mechanische Beschädigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzüglich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen. Das Gerät darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heißt nur in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld. Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Ekon GmbH nicht haftbar.

## 2 Allgemeines zu myGEKKO & KNX kDrive

Mit der myGEKKO KNX kDrive Schnittstelle sind Sie in der Lage beliebige, nicht von myGEKKO vorkonfigurierte, KNX Geräte an das myGEKKO System anzubinden. Der myGEKKO Gebäuderegler kann sowohl zur Erfassung und Steuerung von Sensoren und Aktoren als auch für die ausschließliche Visualisierung einer bestehenden KNX-Anlage verwendet werden.

Die Zuweisung der KNX Gruppenadressen muss über ETS umgesetzt werden.

## 2.1 Der Aufbau

Die Kopplung von myGEKKO an eine KNX Linie erfolgt über einen KNX USB-Converter oder über einen KNX IP-Koppler.

Es können maximal 8 Stk. KNX Linien angebunden werden. Möchten Sie KNX mit anderen IO Systemen (RIO, Modbus, Wago ...) kombinieren, so beachten Sie die maximale Anzahl von 8 Stk. IO Systemen am myGEKKO System.





### HINWEIS

Wird mehr als eine KNX Schnittstelle an myGEKKO angebunden, so darf nur ein KNX-USB Konverter verwendet werden.

## 2.2 Unterstützte Schnittstellen

Es werden folgende Typen von Schnittstellen unterstützt:

KNX USB-KNX Schnittstelle GEK.GAT.KNX.USB1



KNX LAN zu KNX Schnittstelle GEK.GAT.KNX.LAN1



## 3 Konfiguration von KNX & myGEKKO

## 3.1 Konfiguration KNX

1. Melden Sie sich am myGEKKO Gebäuderegler als Konfigurator an und wechseln Sie in die IO Konfiguration. Wählen Sie dort "KNX-KDRIVE" aus und weisen Sie die genutzte Schnittstelle zu.

Bei Nutzung der LAN-Schnittstelle geben Sie zusätzlich die IP des KNX Busankoppler an.

- 2. Im Punkt Diagnose sehen Sie die letzten Telegramme, welche über den Busmonitor übermittelt werden.
- 3. Unter Einstellungen kann die Option "Beim Neustart den Zustand der bidirektionalen DO einlesen" aktiviert werden. Ist diese Option aktiviert, führt der Gebäuderegler beim Neustart einen READ Befehl für alle Gruppenadressen des Typs DPT1 aus, welche den bidirektionalen Ausgängen DO bei z. B. Licht, Rollladen und Geräten/Steckdosen zugeordnet sind.

Je nach Konfiguration der Anlage ist dies erforderlich um den Status des Systemelements, z. B. Licht, auf den Aktorstatus anzupassen. Kommt es zu Fehlschaltungen beim Neustart des myGEKKO Gebäudereglers, sollten Sie diese Option deaktivieren. Fehlschaltungen werden z. B. verursacht, wenn auf dieser Gruppenadresse ein Tasterobjekt hängt, welches das LESEN Flag gesetzt hat und auf dieser Gruppenadresse gleichzeitig ein Aktorobjekt hängt, welches das UPDATE Flag gesetzt hat. Nach dem READ Befehl vom myGEKKO Gebäuderegler, wird der Taster den aktuellen Status zurückschicken, der Aktor aber seinerseits diesen nochmals übernehmen. Dies führt z. B. zu ungewolltem Fahren der Rollladen.



Diagnos	ose	
	08.06.22 10:37:38.140 PA:15/15/255 GA:00/2/000 = 1	
Ĩ.	08.06.22 10:38:10.549 PA:10/11/030 GA:13/2/250 = 0x430000 (DPT ???)	
	08.06.22 10:40:10.536 PA:10/11/030 GA:13/2/250 = 0x430000 (DPT ???)	
	08.06.22 10:42:10.519 PA:10/11/030 GA:13/2/250 = 0x430000 (DPT ???)	
	08.06.22 10:44:10.505 PA:10/11/030 GA:13/2/250 = 0x430000 (DPT ???)	
	08.06.22 10:46:10.495 PA:10/11/030 GA:13/2/250 = 0x430000 (DPT ???)	
	08.06.22 10:48:10.478 PA:10/11/030 GA:13/2/250 = 0x430000 (DPT ???)	
	08.06.22 10:50:10.463 PA:10/11/030 GA:13/2/250 = 0x430000 (DPT ???)	
	Zurück	
KNX EI	nstellungen	
	Beim Neustart den Zustand der bidirektionalen DO einlesen Ja	

## 3.2 KNX Gruppenadressen zuweisen

Die KNX Adressen können bei sämtlichen Digitaleingängen DI, Analogeingängen AI und Digitalausgängen DO sowie Analogausgängen AO zugewiesen werden. Wechseln Sie dazu als Konfigurator in die IO Ebene z.B. eines Systems. Tippen Sie dann auf den gewünschter Ein-Ausgang und weisen Sie die KNX Gruppenadresse sowie den DPT (Datentyp) zu.

Zurück



In der Regel ist der myGEKKO der Master im Bus und nur myGEKKO schreibt die Gruppenadressen auf den Bus. Wird eine Gruppenadresse von einem anderen Gerät im Bus, z.B. Taster, gesetzt, so wird myGEKKO diese immer wieder rücksetzen. Eine Ausnahme bilden hier die Schaltausgänge DO bei den Systembausteinen Lichter, Jalousie und Abgänge. Hier werden die Schalttelegramme im Bus auch zurück gelesen und so schaltet das Licht am myGEKKO auch ein, sofern ein anderes Gerät im Bus diese Gruppenadresse geschaltet hat. So können Lichtkreise, Jalousien oder Steckdosenkreise die direkt über Taster am Bus gesteuert werden, visualisiert und gesteuert werden ohne dass die Verknüpfung Taster / Aktor über myGEKKO erfolgt.



### HINWEIS

Ab Softwareversion V5764 ist die bidirektionale Nutzung für folgende Objekte möglich:

- DO Objekte im System Licht
- DO Objekt im System Geräte/Steckdosen
- DO Objekte für die Einstellung KNX (Kurz/Lang) im System Jalousien

Für das Rücklesen des Dimmwerts im System Licht muss auf ein eigenes Rückmeldeobjekt zugegriffen werden (Dimm-Rückmeldung).

Es wird empfohlen KNX Taster und Bewegungsmelder mit der Funktion "Taster Betätigung: Senden Ein; Loslassen: Senden Aus" zu konfigurieren, mit dieser Konfiguration wird die Unterscheidung zwischen Taster und Schalter sowie die Definierung Lauftzeit des Bewegungsmelders über das myGEKKO System vorgenommen. In Ansteuerung der Aktoren wird in diesem Fall über myGEKKO vorgenommen.

## 4 Verwendung von BA Taster

Die BA Taster, welche die Funktion "Taste Drücken -> 1 Senden / Taste Loslassen -> 0 Senden" nicht unterstützen, können ab der Softwareversion V5250 nun auch für *Licht, Jalousien* sowie *Gerät / Steckdose* verwendet werden.



#### **HINWEIS**

Ein BA Taster kann nur einem Systemelement zugeordnet werden d.h. der Taster kann nur bei einem Lichtkreis verwendet werden.

## 4.1 Konfiguration ETS

Umschalten Das Umschalten wird für das digitale EIN/AUS-Schalten eines Lichts oder auch für das EIN/AUS-Schalten eines Geräts oder einer Steckdose verwendet. Hierzu wählen Sie unter den Parametern "Schalten" als Funktion für Ihren Taster. Darunter können dann die einzelnen Taster konfiguriert werden, ob diese EIN, AUS oder UM schalten. In unserem Fall wählen Sie um.

Funktion der Wippen	Schalten	•
Befehl bei Wippenbetätigung links	UM	Ŧ
Befehl bei Wippenbetätigung rechts	UM	•

Sobald Sie das Umschalten ausgewählt haben, können Sie auch die Gruppenadressen eintragen. Machen Sie dies wieder pro Taster und notieren sich diese für die Konfiguration am myGEKKO.

Numm	er Name	Objektfunktion	Beschreibung	Gruppenadresse
<b>■‡</b>  0	Wippe links	Schalten	Neue Gruppenadresse	0/0/1
<b>I‡</b>  1	Wippe rechts	Schalten	Neue Gruppenadresse	0/0/2

**Dimmen** Das Dimmen wird ausschließlich für dimmbare Lichter verwendet. Hierzu wählen Sie unter den Parametern "Dimmen mit Telegrammwiederholung" als Funktion für Ihren Taster. Darunter können dann die einzelnen Taster konfiguriert werden.

Wippen	Funktion der Wippen	Dimmen mit Telegrammwiederholung	•
	Befehl bei Wippenbetätigung	<ul> <li>links = heller (UM), rechts = dunkler (UM)</li> <li>links = heller (EIN), rechts = dunkler (AUS)</li> </ul>	
	heller / dunkler dimmen um	12,5 %	•
	Zeit zwischen Schalten und Dimmen	500 ms	•
	Zeit zwischen zwei Telegrammen	500 ms	•

Sobald Sie das Dimmen ausgewählt haben, können Sie auch die Gruppenadressen eintragen. Machen Sie dies wieder pro Taster und notieren sich diese für die Konfiguration am myGEKKO.

	Nummer	Name	Objektfunktion	Beschreibung	Gruppenadresse
7	0	Wippe	Schalten	Neue Gruppenadresse	0/0/5
4	1	Wippe	Dimmen	Neue Gruppenadresse	0/0/6

Jalousie Wählen Sie unter den Parametern "Jalousie" als Funktion für Ihren Taster. Darunter können dann die einzelnen Taster konfiguriert werden. Eine automatische Beschattung oder eine Laufzeit für Kurz- und Langbetrieb können später im myGEKKO konfiguriert werden.

Wippen	Funktion der Wippen	Jalousie	•	
	Befehl bei Wippenbetätigung	<ul> <li>links = AB, rechts = AUF</li> <li>links = AUF, rechts = AB</li> </ul>		
	Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb	1,0 s	•	

Sobald Sie die Jalousie ausgewählt haben, können Sie auch die Gruppenadressen eintragen. Machen Sie dies wieder pro Taster und notieren sich diese für die Konfiguration am myGEKKO.

Numr	ner · Name	Objektfunktion	Beschreibung	Gruppenadresse
<b>≵</b> 0	Wippe	Kurzzeitbetrieb	Neue Gruppenadresse	0/0/3
<b>‡</b> 1	Wippe	Langzeitbetrieb	Neue Gruppenadresse	0/0/4

## 4.2 Licht

Zum Einkonfigurieren der BA Taster im System Licht wird eine ETS Konfiguration der Taster für...

- Licht schalten (Einfachbedienung): UM (links und rechts)
- Licht schalten (Zweifachbedienung): EIN (links) AUS (rechts)
- Licht dimmen: Typ Dimmen mit Telegrammwiederholung (wenn die Funktion gewünscht ist)

benötigt.

Um am myGEKKO die BA Taster einzukonfigurieren, folgen Sie nun den folgenden Schritten:

- 1. Melden Sie sich als Konfigurator an und wechseln in das System "Licht".
- 2. Wählen Sie ein Licht aus und wechseln in dessen IO-Konfiguration (Zahnrad > IO-Konfiguration) und Ausgänge.
- 3. Im Feld "Schalt-Ausgang" setzten Sie die Gruppenadresse für Schalten (DPT1).



## HINWEIS

Die Gruppenadresse wird vom Taster gesetzt (0/1) und gleichzeitig vom myGEKKO als Status eingelesen. Zur Nutzung des normalen Schaltausgangs, stellen Sie den analogen Ausgang von 0..10V auf *digital*.

Die Zuweisung für die Taster EIN/AUS entfällt.

		Schalta	iusgang			♠ 09:16		Li	cht		
STATION	ADDRES			DPT		<b>E</b>					
1:KNX		0/0/1		1	8						
					9	Schaltausgang	0/0/1		Тур	Normal	
					10	Schaltrückmeldung	DI	Aus	Wiederholur	ng Aus	
				Л	11	Lichtsystem	Standard		^	\bgleich >	
						Dim-Ausgang 1 (R)	AO		010 V		
				5.001	12	Dim–Ausgang 2 (G)	AO		010 V		
				5.004	13	Dim–Ausgang 3 (B)	AO	0%	010 V		
		8	9		14						
		0			15						
ONBOARD											
	NIC		0	Гар							
MEMORY			<u> </u>	ESC	OK						

Sie haben nun erfolgreich einen BA Taster zum Schalten des Lichts einkonfiguriert.

#### Die folgenden Schritte sind nur notwendig, falls die Dimmfunktion erwünscht wird.

4. Wechseln Sie in das Menü IO-Konfiguration > Taster.

- 5. Ändern Sie den "Dimmtaster 1 Typ" auf "KNX Dim DPT3.007 mit Telegrammwiederholung"
- 6. Nun geben Sie bei Dimmtaster KNX die Gruppen adressen für Dimmen (DPT3) ein.



ń	10:05		Licht					
Taster Ein		DI	DI Aus Taster Aus		DI	Aus		
Taster 2 Ein		DI		Taster 2 Aus	DI	Aus		
Taster 3 Ein		DI		Taster 3 Aus	DI	Aus		
Dimmtas	ter KNX	0/0/2						
Dimmtas	ter 2 +	DI		Dimmtaster 2 –	DI	Aus		
Dimmtas	ter 3 +	DI	Aus Dimmtaster 3 –		DI	Aus		
Zentralta	ster Ein	DI		Zentraltaster Aus	DI	Aus		
Dimmtaster 1 Typ		KNX Dim DPT	3.007 mit					

## 4.3 Gerät/Steckdose

Zum Einkonfigurieren der BA Taster im System Gerät/Steckdose wird eine ETS Konfiguration der Taster für...

- Gerät schalten (Einfachbedienung): UM (links und rechts)
- Gerät schalten (Zweifachbedienung): EIN (links) AUS (rechts)

benötigt.

Um am myGEKKO die BA Taster einzukonfigurieren, folgen Sie nun den folgenden Schritten:

- 1. Melden Sie sich am myGEKKO als Konfigurator an und wechseln in das System "Gerät / Steckdose"
- 2. Wählen Sie einen Abgang aus und wechseln in dessen IO-Konfiguration (Zahnrad > IO-Konfiguration) und Ausgänge/Ansteuerungen.
- 3. Im Feld "Schaltausgang" setzten Sie die Gruppenadresse für Schalten (DPT1).



A		Gerät/Ste					
M							
Ausgäng	e/Ansteuerungen						
Schaltau	sgang 1	0/0/3	Aus		Normal		
Schaltrückmeldung		DI	DI Aus		Wiederholung Aus		
Schaltau	sgang 2	DO	Aus	Aus Paralle		1	
Ausgang	Analog 1	AO	0		Temperatur-Sollwert		
Ausgang	Analog 2	AO	AO 0%		Temperatur-Soliwert		
						0.000000	



### **HINWEIS**

Die Gruppenadresse wird vom Taster gesetzt (0/1) und gleichzeitig vom my-GEKKO als Status eingelesen. Zur Nutzung des normalen Schaltausgangs muss der Schaltausgang 2 konfiguriert werden.

Die Zuweisung für die Taster EIN/AUS entfällt.

## 4.4 Jalousie

Zum Einkonfigurieren der BA Taster im System Jalousie wird eine ETS Konfiguration der Taster mit Kurz-/Langtelegrammen benötigt.

Um am myGEKKO die BA Taster einzukonfigurieren, folgen Sie nun den folgenden Schritten:

- 1. Melden Sie sich am myGEKKO als Konfigurator an und wechseln in das System "Jalousie"
- 2. Wählen Sie eine Jalousie aus und wechseln in dessen IO-Konfiguration (Zahnrad > IO-Konfiguration) und Eingänge/Sensoren.
- 3. Stellen Sie den Taster von "Normal" auf "KNX (Kurz/Lang)" um.
- 4. Weisen Sie dem "Taster Kurz" die Gruppenadresse für Kurz (DPT1) und dem "Taster Lang" die Gruppenadresse für Lang (DPT1) zu.



#### **HINWEIS**

Bei der Verwendung der Einstellung "KNX (Kurz/Lang)" kann ein Taster jeweils nur einmal verwendet werden. Parallele Verwendung von derselben Gruppenadresse für mehrere Jalousienkreise ist nicht möglich.

		Tast	er Kurz			
1:KNX		0/0/4	ļ	1	8	
				5.001		
				5.004		
	7	8	9		14	
		0		7		
ONBOARD		_				
MEMORY	NC		С	Esc	Ok	

		Tast	er Lang			
1:KNX	0/0/5		1	8		
		2				
	4			5.001		
				5.004		
	7	8	9		14	
		0		7	15	
ONBOARD		<del>.</del>			_	
MEMORY	NC		С	Esc	Ok	

A	09:43		Jalousie		
ø			KNX kDrive		
Taster Ki	Irz	0/0/4	Aus	KNX (Kurz/Lang	)
Taster La	ing	0/0/5	Aus		
Taster A	ıf 2	DI	Aus		
Taster Al	2	DI	Aus		
Zentralta	ster Auf	DI	Aus		
Zentralta	ster Ab	DI	Aus		
Kontakt		DI	Aus	Normal	unabhängig

5. Stellen Sie im Menü Parameter die Laufzeit Kurz ein z.B. 250 mSec. Dies ist die Schwenkzeit beim kurzen Tippen des Tasters.

ń	09:44	Jalousie	e	÷
M		KNX kDrive	Pa	rameter
Laufzeit Laufzeit Tastzeit	Lang Kurz für Laufzeit Lang		2	3Min. 250ms 000ms
Dämmer	ung unabhän	gig		
	_	Sonnenschutz >	_	

## 5 Hinweise

## 5.1 Unterstützte DPT

DPT	Funktion	Länge	Info
1	Schalten	1 bit	Ein/Aus
2	Zwangssteue- rung	2 bit	
3	Dimmen	1-4-8 bit	
4	ASCII Zeichen	1 byte	
5.001	Relativwert	1 byte	0 100
5.004	Relativwert	1 byte	0 255
6	Relativwert	1 byte	
7	Zählerwerte	16 bit	
8	Zählerwerte	16 bit	
9	Gleitkomma	2 byte	z.B. Temperatur
10	Zeit	3 byte	
11	Datum	3 byte	
12	Zählerwerte	32 bit	
13	Zählerwerte	32 bit	
14	IEEE Gleitkom- ma	4 byte	z.B. Wetterstati- on
15	Zugangskontrol- le	1 byte	

Die hervorgehobenen Datentypen sind die gängigsten und am meisten verwendeten Datentypen in Bezug auf der Verwendung mit myGEKKO.

Die folgenden Datentypen sind die gängigsten und am meisten verwendeten Datentypen in Verwendung mit myGEKKO:

- DPT 1; Schalten
- DPT 5.001; Relativwert
- DTP 5.004; Relativwert
- DTP 9; Gleitkommazahl
- DTP 14; IEEE Gleitkomma

## 6 Fehlermeldungen

Sämtliche unten genannten Fehlermeldungen erscheinen als gewohntes Alarmpopup am myGEKKO und werden in der Alarmhistory geloggt.

Einstellungen: IO<br/>Station XBedeutet, dass die Verbindung zur KNX Schnittstelle unterbrochen ist. Dafür<br/>kann es mehrere Gründe geben:

- 1. Überprüfen Sie die richtigen Parameter und Einstellungen in der IO Station.
- 2. Überprüfen Sie, ob der KNX Bus korrekt angeschlossen ist und mit Spannung versorgt wird.



## KNX kDrive

## **Technisches Handbuch**

## myGEKKO | Ekon GmbH

St. Lorenznerstr. 2 I-39031 Bruneck (BZ) Tel. +039 0474 551820 info@my.gekko.com

www.my-gekko.com

**Ekon Vertriebs GmbH** Fürstenrieder Str. 279a, D-81377 München

#### Vertriebsbüro Eislingen Schillerstr. 21, D-73054 Eislingen