



LCN Technisches Handbuch

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit und Garantie							
2	Allgemeines zu myGEKKO & LCN							
	2.1	Aufbau	5					
0	2.2	Adressierung	.5					
3	Konfig	Konfiguration von LCN						
	3.1	LCN-PCHK	6					
	3.2	Allgemeine Hinweise	.7					
	3.3	LCN Tasten / Binäreingänge	7					
	3.4	LCN Elektronische Ausgänge, Relais, LED	8					
	3.5	Temperaturwerte, Variablen1	0					
	3.6	Reglersollwerte1	2					
4	Fehler	meldungen1	3					
5	Anhang							
	5.1 LCN-Tasten programmieren							

1 Sicherheit und Garantie

Die Geräte sind nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut und betriebssicher. Sie wurden geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Dennoch gibt es Restgefahren. Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen übernimmt die Ekon GmbH keine Haftung.

Verwendete Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinweise weisen Sie auf besondere Gefahren im Umgang mit den Geräten hin oder geben nützliche Hinweise:

Hinweise in diesen Boxen sind generelle Tipps zum Text, die etwas hervorgehoben werden.



HINWEIS

Das Signalwort Hinweis kennzeichnet nützliche Tipps und Empfehlungen für den effizienten Umgang mit dem Produkt.



VORSICHT

Gesundheitliche Schäden / Sachschäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Vorsicht kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten (reversiblen) Verletzungen oder Sachschäden führen kann.



WARNUNG

Schwere gesundheitliche Schäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Warnung kennzeichnet eine drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren (irreversiblen) Verletzungen führen kann.



GEFAHR

Lebensgefahr / Schwere gesundheitliche Schäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Gefahr kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren (irreversiblen) Verletzungen führt.

Sicherheitshinweise

Im Folgenden sind die Sicherheitshinweise zum in diesem Dokument beschriebenen Produkt aufgelistet. Bitte beachten Sie diese bei der Verwendung des Produkts.



GEFAHR

Elektrische Spannung !

Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung

Im Innern des Geräts befinden sich ungeschützte spannungsführende Bauteile. Die VDE-Bestimmungen beachten. Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten treffen. Das Gerät bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen. Das Gerät bzw. die Anlage außer Betrieb nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist.



VORSICHT

Geräteschaden durch äußere Einflüsse !

Feuchtigkeit und eine Verschmutzung der Geräte können zur Zerstörung der Geräte führen.

Schützen Sie die Geräte bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigungen.

Garantie Das Gerät ist ausschließlich für den sachgemäßen Gebrauch bestimmt. Bei jeder unsachgemäßen Änderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Gewährleistungs- oder Garantieanspruch. Nach dem Auspacken ist das Gerät unverzüglich auf mechanische Beschädigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzüglich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen. Das Gerät darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heißt nur in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld. Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Ekon GmbH nicht haftbar.

2 Allgemeines zu myGEKKO & LCN

Mit dem myGEKKO LCN Interface sind Sie sehr einfach in der Lage LCN Buskomponenten in das myGEKKO Konzept einzubinden. myGEKKO kann sowohl verschiedene Eingangssignale empfangen als auch Ausgangssignale senden. Verknüpfungen von z.B. Taster mit Licht können über myGEKKO ausgeführt, und jederzeit ohne Zuhilfenahme von sonstigen Programmierwerkzeugen über myGEKKO verändert werden. Auch die Verbindung von LCN mit z.B. EnOcean, DMX, KNX oder auch Modbus sind mit myGEKKO schnell realisiert.

2.1 Aufbau

Die Kopplung von myGEKKO an LCN erfolgt über die LCN-PCHK Software die wiederum über den LCN-PKU Koppler mit dem LCN Bus verbunden ist. Die Kommunikation von myGEKKO mit LCN erfolgt über das LAN Netzwerk und verwendet das LCN-PCK Protokoll.



Es können maximal 8 Stk. LCN-PCHK parallel angebunden werden. Möchten Sie LCN mit anderen IO Systemen (KNX, Modbus, ...) kombinieren, so beachten Sie die maximale Anzahl von 8 Stk. IO Systemen am myGEKKO System.

2.2 Adressierung

Prinzipiell können nur LCN-Geräte von myGEKKO angesprochen werden, welche sich im selben Segment der LCN-PCHK befinden. Haben Sie mehrere Segmente in Ihrem System, so sind mehrere LCN-PCHK notwendig.

3 Konfiguration von LCN

3.1 LCN-PCHK

 Stellen sie sicher, dass die LCN-PCHK mit dem Bus über LCN-PKU verbunden ist und dass der Dienst aktiv ist sowie, dass Sie eine gültige Lizenz besitzen, die den Zugriff von myGEKKO erlaubt. Vergeben Sie Benutzername und Passwort in der LCN PCHK und notieren Sie sich auch die IP-Adresse über welche diese erreichbar ist. Standardmäßig verwendet myGEKKO den Port 4114 für die Kommunikation mit LCN-PCHK, Sie können dieses jedoch auch verändern.



HINWEIS

Das Passwort muss 8-stellig numerisch sein, z.B. "12345678"

- 2. Melden Sie sich am myGEKKO als Konfigurator an und wechseln Sie in die IO Konfiguration. Wählen Sie dort "LCN" aus und setzen Sie die entsprechende "IP"-Adresse der LCN-PCHK sowie "Benutzer" und "Passwort".
- 3. Nach ca. 10 Sekunden wird das Feld "Login OK" auf grün wechseln.

Sollte das Feld auf "rot" bleiben, kontrollieren Sie obgenannte Punkte nochmals genau und kontrollieren Sie auch ob der myGEKKO mit dem Netzwerk verbunden ist und ob die Netzwerkeinstellungen des GEKKOs (IP, Gateway, ...) richtig sind.



3.2 Allgemeine Hinweise

- Modul Intervall Über das Feld "Modul Intervall" können schnell darauffolgende LCN Befehle an ein einzelnes Modul bis zu 1000msec verzögert werden um das Modul nicht zu überlasten. Beispielsweise ein gleichzeitiges Ausschalten von 8 Relais eines Relaismoduls würde 8 zeitgleiche Telegramme produzieren, diese würden dann jeweils um das angegebene Intervall verzögert. Dieses Intervall beeinflusst nicht Telegramme an unterschiedliche Module.
- **Funktionsquittung** Über das Feld "Funktionsquittung" können Sie für jeden Schaltbefehl eine Funktionsquittung anfordern. myGEKKO wartet auf eine positive Funktionsquittung. Ist diese positiv, wird der nächste Befehl versendet, ist diese negativ, wird derselbe Befehl nochmals ohne Funktionsquittung und anschließend der nächste Befehl gesendet.
- Statusrückmeldung Über das Feld "Statusrückmeldung" können die Statusrückmeldungen der Schaltbefehle ausgewertet werden. Erhält myGEKKO eine Statusrückmeldung, welche nicht den über myGEKKO geschalteten Zustand entspricht, wird der Schaltbefehl so lange wiederholt, bis der Zustand jenem am myGEKKO entspricht.

Im Idealfall sollten alle 3 obgenannten Methoden deaktiviert werden, um die höchstmögliche Busgeschwindigkeit und Reaktionszeit zu erreichen. In diesem Fall sollten auch alle Statusmeldungen der Module deaktiviert werden.

3.3 LCN Tasten / Binäreingänge

- a) Vergeben Sie jedem LCN-Modul eine ID und programmieren Sie die benötigten Tasten mit den Tasten-Codes laut Anleitung im Anhang. Die Binäreingänge (ab Firmware 1999) werden zyklisch abgefragt und müssen nicht programmiert werden.
- b) Sie können die Tasten nun in der myGEKKO Konfiguration verwenden. Die Taster und Binäreingänge lassen sich bei sämtlichen Digitaleingängen (DI) zuweisen.

Beispiel Zuweisung *Taster Tabelle A - Taster 1 - Modul Nr. 5* als Digitaleingang bei einem Lichtkreis

Taster Ein								
	MODUL [5:				N			
1:LCN	5	5		T-A		1		
				т–в				
				T–D				
					I-BIN			
ONBOARD								
MEMORY	NC				Esc		Ok	



Beim Digitaleingang stehen in der Auswahl die 4 Tastentabellen bzw. der Binäreingang als Typ zur Verfügung



3.4 LCN Elektronische Ausgänge, Relais, LED

Elektronische Ausgänge Sind im myGEKKO Konfigurationsmenü als Typ 'O-ELC' zu finden, können sowohl bei den Digitalausgängen (DO) sowie bei den Analogausgängen (AO) zugewiesen werden.

z.B.: beim Licht als Schaltausgang (DO) oder Dimmausgang (AO). Bei der Zuweisung als DO wird die Rampe auf 0 gesetzt, bei Zuweisung als AO wird die Rampe auf 5 gesetzt, somit kann ein sanftes Dimmen realisiert werden.

Beispiel Zuweisung Ausgang 1 – Modul Nr. 5 als Dimmausgang (AO) bei einem Lichtkreis.

Dim–Ausgang 1 (R)									
STATION	MODUL [52	250]	TYPE		NUM [112]				
1:LCN	5				1				
				O-ELC					
	1	2			1	2			
	3	4			3	4			
	5	6			5	6			
	7	8		O-RSP	7	8			
	9	0			9	0			
ONBOARD		-							
MEMORY	NC		С	Esc	Ok				

Relais und LEDs Sind im myGEKKO Konfigurationsmenü als Typ 'O-REL' und 'O-LED' zu finden, können bei den Digitalausgängen (DO) zugewiesen werden.

Beispiel Zuweisung *LED 3 – Modul Nr. 5* als Schaltausgang/Statusrückmeldung (DO) bei einem Lichtkreis.





HINWEIS

Rollladensteuerung

Bei den Rollladen unter der IO Zuweisung > Ausgänge/Ansteuerungen kann der Typ "Ein+Aus/Auf+Ab" gewählt werden um die LCN typische Rollladensteuerung mit Status und Richtungsrelais zu realisieren.

3.5 Temperaturwerte, Variablen

Temperaturwerte und Variablen werden ab Modul-Firmware 170201/ Feb.2013 unterstützt. Es können Var.1 bis Var.12 abgefragt werden.

Temperaturwerte Sind in der myGEKKO Konfiguration als 'VTMP' zu finden und können jedem Analogeingang (AI) zugewiesen werden. Als Typ muss PT100x definiert werden. Die Temperaturwerte werden dann in °C dargestellt.

Beispiel Zuweisung Variable 3 – Modul Nr. 5 als Temperatureingang (AI) bei einem Einzelraumregler.



Analogwerte Sind in der myGEKKO Konfiguration als 'VCOM' zu finden und können jedem Analogeingang (Al) zugewiesen werden. Die Werte werden als Rohdaten im myGEKKO angezeigt. Sollte eine Spezielle Konvertierung der Werte notwendig sein, kann dies über den Logikbaustein in myGEKKO erfolgen.



Beispiel Zuweisung Variable 2 – Modul Nr. 5 als Analogeingang (AI)

3.6 Reglersollwerte

Reglersollwerte werden ab *LCN-PCHK V2.8* unterstützt. Es können Reglersollwert 1 und 2 geschrieben werden.

Reglersollwerte Sind im myGEKKO Konfigurationsmenü als Typ 'O-RSP' zu finden, können bei den Analogausgängen (AO) zugewiesen werden. Diese können z.B. dazu genutzt werden, um auf den LCN Displays den am myGEKKO eingestellten Temperatursollwert zu schreiben.

Beispiel Zuweisung *Reglersollwert 1 – Modul Nr. 5* als Sollwertmeldung (AO) bei einem Einzelraumregler.



4 Fehlermeldungen

Sämtliche unten genannten Fehlermeldungen erscheinen als gewohntes Alarmpopup am myGEKKO und werden in der Alarmhistory geloggt.

Einstellungen: IO
Station 1Bedeutet, dass die Verbindung zum LCN unterbrochen ist. Dafür kann es meh-
rere Gründe geben:

- 1. Die LCN-PCHK lässt keine Verbindung zu, das kann mehrere Ursachen haben:
 - Benutzer oder Passwort ist falsch
 - Lizenz ist nicht ausreichend
- 2. Netzwerkverbindung: Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen am my-GEKKO, die Netzwerkeinstellungen des Servers auf welchem die LCN-PCHK läuft, sowie die Kabelverbindungen zu den Routern/Switches.
- 3. Die LCN-PKU ist am Server, auf welchem die LCN-PCHK läuft, nicht angeschlossen bzw. die LCN-PCHK kann die Schnittstelle nicht öffnen.

5 Anhang

Das Prinzip	Jeder LCN- I aste wird ein einzigartiger Code zugeordnet, inklusive des LCN- ty- pischen 'kurz', 'lang' und 'los'. Wird eine Taste betätigt, wird dieser einzigartige Code in den LCN-Bus geschickt (was aber kein LCN-Modul stört), und via Kop- pelsoftware LCN-PCHK an myGEKKO weitergereicht. Auf diese Weise kann je- der LCN-Taste eine bestimmte Aktion zugeordnet werden.					
	HINWEIS					
1	Die 'kurz' Funktion wird mit myGEKKO nicht benutzt und ist hier nur zur Voll- ständigkeit gelistet. Die 'kurz' Funktion muss deaktiviert werden, indem die- se sofort das 'lang' Telegramm absetzt.					
Das Kommando	Damit das LCN-Modul diesen einzigartige Tasten-Code sendet, braucht es das PCK-Kommando SKH (87d/57h). (PCK ist Bestandteil der Koppel-Software LCN-PCHK) Es bietet zwei frei nutzbare Zahlenblöcke, jeweils von 0255.					
	<i>Beispiel</i> : 57 01 00 ; 57 11 02 ; 57 41 01 57 = Kommando SKH (hex), 1. Zahlenblock (hex), 2. Zahlenblock (hex)					

Der Tasten-Code Für die Kopplung mit myGEKKO wurde jeder Taste ein fester Tasten-Code zugeordnet. Diese Codes-Auflistung finden Sie im Anhang.

So ergibt sich die Code-Nummer:

TT-xx	Tasten-Nummer +1 bis 8,
	Tasten-Tabelle +0=A, +16=B, +32=C, +64=D
xx-TT	Tastendruck +2=kurz, +1=lang, +0=los



HINWEIS

Ab Modul-Firmware 170201/Feb.2013 und Programmier-Software LCN-PRO 5.0 werden jedem (am I-Port angeschlossenen) GT-Taster eigene Tasten zugeordnet, ausserhalb der Tasten-Tabelle A, B, C oder D. (Bei bestehenden Projekten kann das manuell umgestellt werden, bei neuen Projekten werden die eigenen Tasten automatisch zugewiesen) Egal wo die Tasten zugeordnet sind, tragen Sie bitte in jedem Fall die Tasten-Codes ein, die in der Liste für diesen GT-Taster gezeigt werden.

5.1 LCN-Tasten programmieren

Zum Freischalten dieser speziellen Tastenprogrammierung muss in der LCN-PRO ein Passwort eingegeben werden, Optionen / Einstellungen / Rechte & Lizenzen.

Administrator-Passwort: Icd\$i#df2n eingeben. (1. Zeichen ist ein großes i)

 Zum Löschen des Passworts (zurück zur Werkseinstellung) einfach ein Leerzeichen eingeben

a) Tasten-Ziel

Als Ziel "Modul 4" eingeben (LCN-PCHK ist standardmäßig ID4).

b) Tasten kurz/lang/los

In der Kommando-Auswahl ist nun "Freie Eingabe" verfügbar. Hier wird das SKH-Kommando "57h" eingegeben, im Hex-Format. Und die beiden Zahlenblöcke, ebenfalls im Hex-Format.

LCN-PRO stellt spezielle Kommandos nur hier in diesem Feld decodiert dar, überall sonst als "-?-".

c) Das Ergebnis

Wird nun die fertig programmierte Taste betätigt, so sieht man das auch im LCN-PRO-Busmonitor:

12:37:57 M011 an M004 -?-

Zeit, von Modul, an Modul, und "-?-" für das spezielle Kommando.

Man sieht es auch im LCN-PCHK-Monitor. Hier wird es sogar decodiert (blau) angezeigt. Und so, wie es hier blau gezeigt wird, kommt es auch bei myGEKKO an.



+ (Kennung)

M (Modul)

- hhh ID des Host (LCN-PCHK ist standardmäßig ID4)
- sss Segment-ID (5 bis 127, 000 = eigenes Segment)
- aaa Modul-ID des meldenden Moduls (5 bis 254). (Trenner)
- SKH (Sende Kommando an Host)
- 111 1. Zahlenblock (0 bis 255)
- 222 2. Zahlenblock (0 bis 255)

Tasten-Tabelle A									
Tasten-Code	Taste		LCN-Komponente						
001-002d 01-02h	A1 kurz								
001-001d 01-01h	A1 lang	LCN-T8	LCN-GT6	LCN-GT12	LCN-BT4R Taste 1v2	LCN-GT10D standard			
001-000d 01-00h	A2 los								
002-002d 02-02h	A2 kurz								
002-001d 02-01h	A2 lang	LCN-T8	LCN-GT6	LCN-GT12	LCN-BT4R Taste 1v2	LCN-GT10D standard			
002-000d 02-00h	A2 los								
003-002d 03-02h	A3 kurz	LCN-T8							
003-001d 03-01h	A3 lang		LCN-GT6 LCN-GT12	LCN-BT4R Taste 1v2	LCN-GT10D standard				
003-000d 03-00h	A3 los								
004-002d 04-02h	A4 kurz	LCN-T8	LCN-GT6 LCN-GT12	LCN-GT12	LCN-BT4R Taste 1v2	LCN-GT10D standard			
004-001d 04-01h	A4 lang								
004-000d 04-00h	A4 los								
005-002d 05-02h	A5 kurz								
005-001d 05-01h	A5 lang	LCN-T8	LCN-GT6	LCN-GT12	LCN-BT4R Taste 2v2	-			
005-000d 05-00h	A5 los								
006-002d 06-02h	A6 kurz								
006-001d 06-01h	A6 lang	LCN-T8	LCN-GT6	LCN-GT12	LCN-B14R Taste 2v2	-			
006-000d 06-00h	A6 los								
007-002d 07-02h	A7 kurz								
007-001d 07-01h	A7 lang	LCN-T8	-	LCN-GT12	LCN-BT4R Taste 2v2	-			
007-000d 07-00h	A7 los								
008-002d 08-02h	A8 kurz								
008-001d 08-01h	A8 lang	LCN-T8	-	LCN-GT12	LCN-BT4R Taste 2v2	-			
008-000d 08-00h	A8 los								

Tasten-Tabelle B									
Tasten-Code	Taste	LCN-Komponente							
017-002d 11-02h	B1 kurz								
017-001d 11-01h	B1 lang		-	LCN-GT12	LCN-BT4R	LCN-GT10D			
017-000d 11-00h	B2 los				Dinar IV2				
018-002d 12-02h	B2 kurz								
018-001d 12-01h	B2 lang		-	LCN-GT12	LCN-BT4R Binär 1v2	LCN-GT10D optional			
018-000d 12-00h	B2 los				Dinar IV2	optional			
019-002d 13-02h	B3 kurz					LCN-GT10D optional			
019-001d 13-01h	B3 lang		-	LCN-GT12	LCN-BT4R Binär 1v2				
019-000d 13-00h	B3 los								
020-002d 14-02h	B4 kurz		LCN-BMI		LCN-BT4R Binär 1v2	LCN-GT10D optional			
020-001d 14-01h	B4 lang		LCN-GBL	LCN-GT12					
020-000d 14-00h	B4 los		1v4						
021-002d 15-02h	B5 kurz		LCN-BMI	-	LCN-BT4R Binär 2v2	-			
021-001d 15-01h	B5 lang		LCN-GBL						
021-000d 15-00h	B5 los		3v4						
022-002d 16-02h	B6 kurz		LCN-BMI		LCN-BT4R Binär 2v2	-			
022-001d 16-01h	B6 lang		LCN-GBL	LCN-B3I					
022-000d 16-00h	B6 los		3V4						
023-002d 17-02h	B7 kurz		LCN-BMI						
023-001d 17-01h	B7 lang		LCN-GBL	LCN-B3I	LCN-BT4R Binär 2v2	-			
023-000d 17-00h	B7 los		414						
024-002d 18-02h	B8 kurz								
024-001d 18-01h	B8 lang		-	LCN-B3I	Binär 2v2	-			
024-000d 18-00h	B8 los				Child 242				

Tasten-Tabelle C								
Tasten-Code	Taste		LCN-Komponente					
033-002d 21-02h	C1 kurz							
033-001d 21-01h	C1 lang			LCN-GT2		LCN-GT10D optional		
033-000d 21-00h	C2 los							
034-002d 22-02h	C2 kurz							
034-001d 22-01h	C2 lang			LCN-GT2 1v2		LCN-GT10D optional		
034-000d 22-00h	C2 los							
035-002d 23-02h	C3 kurz							
035-001d 23-01h	C3 lang			LCN-GT2 2v2		LCN-GT10D optional		
035-000d 23-00h	C3 los							
036-002d 24-02h	C4 kurz			LCN-GT2		LCN-GT10D optional		
036-001d 24-01h	C4 lang		LCN-GT2 2v2					
036-000d 24-00h	C4 los							
037-002d 25-02h	C5 kurz			-		-		
037-001d 25-01h	C5 lang							
037-000d 25-00h	C5 los							
038-002d 26-02h	C6 kurz							
038-001d 26-01h	C6 lang			LCN-GT3L		-		
038-000d 26-00h	C6 los							
039-002d 27-02h	C7 kurz							
039-001d 27-01h	C7 lang			LCN-GT3L		-		
039-000d 27-00h	C7 los							
040-002d 28-02h	C8 kurz							
040-001d 28-01h	C8 lang			LCN-GT3L		-		
040-000d 28-00h	C8 los							

	Tasten-Tabelle D									
Γ	Tasten-Code	Taste		LCN-Komponente						
	065-002d 41-02h	D1 kurz								
	065-001d 41-01h	D1 lang				LCN-GT4D	LCN-GT10D			
	065-000d 41-00h	D2 los								
	066-002d 42-02h	D2 kurz								
	066-001d 42-01h	D2 lang				LCN-GT4D	LCN-GT10D			
	066-000d 42-00h	D2 los								
	067-002d 43-02h	D3 kurz								
	067-001d 43-01h	D3 lang				LCN-GT4D	LCN-GT10D			
	067-000d 43-00h	D3 los								
	068-002d 44-02h	D4 kurz				LCN-GT4D	LCN-GT10D			
	068-001d 44-01h	D4 lang								
	068-000d 44-00h	D4 los								
L	069-002d 45-02h	D5 kurz								
L	069-001d 45-01h	D5 lang				-	LCN-GT10D			
L	069-000d 45-00h	D5 los								
L	070-002d 46-02h	D6 kurz								
L	070-001d 46-01h	D6 lang				-	LCN-GT10D			
L	070-000d 46-00h	D6 los								
L	071-002d 47-02h	D7 kurz								
	071-001d 47-01h	D7 lang				-	-			
	071-000d 47-00h	D7 los								
	072-002d 48-02h	D8 kurz								
	072-001d 48-01h	D8 lang				-	-			
	072-000d 48-00h	D8 los								



LCN

Technisches Handbuch

myGEKKO | Ekon GmbH

St. Lorenznerstr. 2 I-39031 Bruneck (BZ) Tel. +039 0474 551820 info@my.gekko.com

www.my-gekko.com

Ekon Vertriebs GmbH Fürstenrieder Str. 279a, D-81377 München

Vertriebsbüro Eislingen Schillerstr. 21, D-73054 Eislingen