



Technisches Handbuch

myGEKKO Raumbus

Allgemein & Technischer Anhang

Version 1.0

22.01.2019

Softwareversion: ab V4795

Art. Nr. MRK.THB.BUS.0001



Änderungen

Datum	Dok. Version	Bearbeiter	myGEKKO Version	Änderungen
22.01.19	1.0	Marc Grass	Ab V4795	Erstellung Handbuch

Inhaltsverzeichnis

Änderungen	2
1. Allgemeines zu myGEKKO Raumbus	4
1.1 Verkabelung	4
1.2 Adressierung	6
2. Konfiguration und Inbetriebnahme	7
2.1 Grundkonfiguration	7
2.2 IO Zuweisung	9
3. Fehlermeldungen	10
4. Technischer Anhang	11
4.1 Profil RBI (Raumtasterinterface)	11
4.2 Profil RBB (Raumbustaster)	12
4.3 Profil RCS/RWS (Decken-/Wandsensoren)	13
4.4 Profil RCA (Aktoren)	14

1. Allgemeines zu myGEKKO Raumbus

myGEKKO Raumbus ist ein KNX basiertes Installationskonzept, welches den Schwerpunkt auf Kabel sparende Verlegung und einfachste Konfiguration legt.

1.1 Verkabelung

Die Verkabelung vom Gateway zu den Raumbus Geräten erfolgt über ein J-Y(ST)Y 2x2x0,8 Kabel, welches sternförmig oder strangförmig bis zu ca. 1000m verlegt werden kann. Es können maximal, je nach verwendetem Netzteil, bis zu 64 Raumbus Geräte angeschlossen werden. (Spezifikationen laut KNX Standard, Netzteil Standard KNX Netzteil)



Die Kommunikation von myGEKKO (Slide2, Slide, Touch, Compact) mit dem Raumbus erfolgt über ein Raumbus Gateway.

Folgende Gateways werden unterstützt:

RAB USB zu RAUMBUS Schnittstelle GEK.GAT.RAB.USB1

Der USB Stick dient als bidirektionale Datenschnittstelle zwischen dem myGEKKO Gebäuderegler und den myGEKKO RAUMBUS Geräten. Der USB Anschluss ist vom RAUMBUS galvanisch getrennt. Ab der RAUMBUS USB Schnittstelle wird mit Twisted-Pair Technik verkabelt.



Technische Daten:

- Art. Nr.: GEK.GAT.RAB.USB1
- Gehäuse: Kunststoff, transparent
- Abmessungen: B x H x T 90x21x12 mm
- Anzeigeelemente: LED grün für USB-Verbindung / LED grün für RAUMBUS-Verbindung
- Spannungsversorgung: LA von USB: < 200 mW/ LA von RAUMBUS: < 100 mW
- Anschlüsse: RAUMBUS über steckbare Schraubklemme/ USB Stecker Typ A
- USB Eigenschaften: USB Verlängerung (10cm)
- EMV: CE gemäß 2014/30/EU EN50491-3, EN50491-5-1, EN50491-5-2, EN50491-5-3, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN50581

RAB LAN zu RAUMBUS Schnittstelle GEK.GAT.RAB.LAN1

Das RAUMBUS IP Interface mit 24V DC Spannungsversorgung dient als Schnittstelle vom myGEKKO Gebäuderegler über das TCP/IP Netzwerk zum RAUMBUS. Die IP-Adresse des Interfaces kann durch einen DHCP-Server bzw. durch manuelle Konfiguration über die ETS zugewiesen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt extern mit 24 VDC oder alternativ über Power-over-Ethernet.

Technische Daten:

- Art. Nr.: GEK.GAT.RAB.LAN1
- Gehäuse: Kunststoff
- Montage: Reiheneinbau DIN Schiene, Einbaubreite 2 TE
- Bedienelemente: Lerntaster für KNX
- Anzeigeelemente: Lern-LED (rot)
- Anzeige: LED (grün) für KNX-bus/ KNX, LED (grün) für LAN
- Ethernet: 10BaseT (10Mbit/s)
- Spannungsversorgung: Externe Versorgung 12-24V AC oder 12-30V DC, alternativ Powerover-Ethernet
- Leistungsaufnahme: < 800 mW
- Anschlüsse: KNX-Anschlussklemme
- LAN-Anschlussbuchse: RJ-45, Schraubklemmen für Versorgungsspannung



POS RAUMBUS Stromversorgung 640mA GEK.EBU.POS.6401

myGEKKO RAUMBUS POS Stromversorgung mit 640mA bei 29V für DIN-Schienenmontage und REG Einbau wird für die Spannungsversorgung der myGEKKO RAUMBUS Geräte benötigt.



Technische Daten:

•	Art. Nr.:	GEK.EBU.POS.6401				
•	Gehäuse:	Kunststoff				
•	Montage:	Reiheneinbau DIN Schiene, REG Einbaubreite 7 TE				
•	Abmessungen:	B x H x T 120 x 90 x 54,5mm				
•	Gewicht:	215g				
•	Eingangsspannung:	AC 100 V bis 240 V				
•	Ausgangsspannung:	DC 29 V bis 26 V (SELV) mit integrierter Drossel				
•	Ausgangsstrom:	640mA				
•	Pufferzeit:	ca.200ms				
•	Schutzklasse:	I				
•	Schutzart:	IP20				
•	Anzeigeelemente:	1 grüne LED: fehlerfreier Betrieb 1 rote LED: Kurzschluss oder zu hohe Teilnehmerlast				

<u>1.2 Adressierung</u>

Sämtliche Raumbusgeräte sind bei Auslieferung bereits vorkonfiguriert und besitzen bereits eine feste physikalische Geräteadresse. Der Adressbereich der einzelnen Raumbusgerätetypen ist in den jeweiligen Artikelanleitungen vermerkt. Keinesfalls dürfen zwei Raumbusgeräte desselben Adressprofils und der identischen Geräteadresse installiert werden. Bitte beachten Sie dies bei Planung der Anlage.



Achtung: Der Deckensensor RCS und der Wandsensor RWS besitzen dasselbe Adressprofil RCS/RWS

2. Konfiguration und Inbetriebnahme

2.1 Grundkonfiguration

- Melden Sie sich als Konfigurator an Ihrem myGEKKO an und wechseln Sie in Haupteinstellungen → IO Konfiguration und definieren Sie "myGEKKO Raumbus" als Typ der IO-Station.
- 2. Wählen Sie: als Typ "USB", wenn Sie das USB Gateway verwenden oder "LAN/TCP", wenn Sie das IP Gateway verwenden.
- 3. Tippen Sie anschließend auf "Module >>" um mit der Modulkonfiguration zu beginnen.

	myGEKKO	IO-Konfiguration
IOStation 1	myGEKKO Raumbus	USB 2
IOStation 2		
IOStation 3		Busmonitor >>
IOStation 4		Module >> 2
IOStation 5		
IOStation 6		
IOStation 7		
IOStation 8		
Tools		

- 4. Die Module werden automatisch innerhalb 2 Minuten mit der jeweiligen physikalischen Adresse (ID) erkannt. Sofern ein Modul nicht gelistet ist, können Sie das Erkennen auch Beschleunigen indem Sie z.B. beim Raumtasterinterface einen Taster drücken. Über den Zeitstempel rechts in der Ansicht, sehen Sie den Status und wann zuletzt ein Telegramm des jeweiligen Moduls empfangen wurde.
- 5. Vergeben Sie jedem Modul einen passenden Namen und tippen Sie abschließend auf "Speichern".

1	1	RBB - Button	Taster Tür	6	Ok	
2	51	RBI - Interface	Küche		Ok 18.12.18 12:04:18	
3	50	RCS/RWS - Multisens	Temp. Küche		Ok 18.12.18 12:04:15	
					NC	
					NC	
					NC	
					NC	
-					NC	
						\checkmark
-						

Seite 7 von 15

- Rechts neben dem Namen wird angezeigt, welches Raumbusgerät das letzte Telegramm gesendet hat, dies gilt aber nur für DI (Bei analogen Telegrammen wird dies nicht angezeigt) Die Funktion dient dazu um Taster und weitere Geräte zu identifizieren.
- 7. Sind die Module noch nicht am Raumbus angeschlossen, so können Sie diese auch händisch ein konfigurieren indem Sie die jeweilige ID mit passendem PROFIL und NAME eintragen.
- 8. Über den Busmonitor können die Telegramme betrachtet werden, welche über den Raumbus gesendet werden.

Das Format ist wie folgt:

25.01.16 10:20:32: 2.2.9 = 22.1

25.01.16 10:20:32 = ZEITSTEMPEL

2.2.9 = IO Station Nr. 2, Modul Nr. 2, Element Nr. 9

22.1 = Wert



2.2 IO Zuweisung

- 1. Haben Sie die Grundkonfiguration 2.1 abgeschlossen, können Sie in das jeweilige System wechseln und die IO Zuweisung vornehmen.
- 2. In der Zuweisungsansicht sehen Sie die konfigurierten Module. Tippen Sie auf das gewünschte Modul und eventuell beim ersten Mal auf LOAD sofern nicht alle eingetragenen Module sichtbar sind.
- 3. In der Elementübersicht sehen Sie die für den jeweiligen Raumbusgerät verfügbaren Elemente:

z.B: für das Raumtasterinterface:

- 8 Digitaleingänge (Button 1-8)
- Temperaturfühler (Temperature)
- Feuchtesensor (Humidity)
- Zusatztemperaturfühler (Temperature Remote).



3. Fehlermeldungen

Sämtliche unten genannten Fehlermeldungen erscheinen als gewohntes Alarmpopup am myGEKKO und werden in der Alarmhistory geloggt.

Network.Station IO 2:

Bedeutet, dass die Verbindung zum Raumbus unterbrochen ist. Dafür kann es mehrere Gründe geben:

- 1. Überprüfen Sie bei USB Gateways ob diese richtig am myGEKKO angeschlossen sind.
- 2. Bei IP Gateways prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen am myGEKKO, die Netzwerkeinstellungen des IP Gateways, sowie die Kabelverbindungen zu den Routern/Switches.
- 3. Prüfen Sie die Busspannungsversorgung und das Netzteil
- 4. Prüfen Sie, ob das Raumbuskabel richtig am Raumbus Gateway und an allen Raumbusgeräten angeschlossen ist.

4. Technischer Anhang

Das myGEKKO Raumbuskonzept basiert auf der Standard KNX Kommunikation. Sämtliche Geräte des Raumbus werden seitens myGEKKO vorkonfiguriert und mit Seriennummern beschriftet ausgeliefert, sodass keine ETS zur Programmierung der Geräte erforderlich ist. Die Raumbusgeräte werden von myGEKKO automatisch auf Basis der physikalischen Adresse in Kombination mit der Gruppenadresse erkannt und dem passenden Profil zugeordnet. Die ETS Produktdatenbanken der Produkte sind auf Anfrage bei myGEKKO erhältlich und können bei Bedarf die ETS importiert werden. Sollte es notwendig sein die Raumbusgeräte umzuprogrammieren, oder möchten Sie andere KNX Geräte als Raumbusgerät konfigurieren, so müssen diesen laut nachfolgenden Profilen konfiguriert werden:

4.1 Profil RBI (Raumtasterinterface)

Group addresses RBI

Description	HG	MG	GA
Device N.1			
Button 1 (DI) DPT1	10	0	1
Button 2 (DI) DPT1	10	0	2
Button 3 (DI) DPT1	10	0	3
Button 4 (DI) DPT1	10	0	4
Button 5 (DI) DPT1	10	0	5
Button 6 (DI) DPT1	10	0	6
Button 7 (DI) DPT1	10	0	7
Button 8 (DI) DPT1	10	0	8
Temperature (AI) DPT9	10	0	9
Humidity (AI) DPT9	10	0	10
Temperature Remote (AI) DPT9	10	0	11
Reserved	10	0	12
Reserved	10	0	13
Reserved	10	0	14
Reserved	10	0	15
Reserved	10	0	16
Reserved	10	0	17
Reserved	10	0	18
Reserved	10	0	19
Reserved	10	0	20
Device N.2			
Button 1 (DI) DPT1	10	0	21
Button 2 (DI) DPT1	10	0	22
Button 3 (DI) DPT1	10	0	23

Group address overview						
Device N.	HG	MG	GA			
1 10	10	0	1 200			
11 20	10	1	1 200			
21 30	10	2	1 200			
31 40	10	3	1 200			
41 50	10	4	1 200			
51 60	10	5	1 200			
61 70	10	6	1 200			
71 80	10	7	1 200			

Start:	10.10.001
End:	10.10.080

4.2 Profil RBB (Raumbustaster)

Group addresses RBB

Description	HG	MG	GA
Device N.1			
Button 1 (DI) DPT1	11	0	1
Button 2 (DI) DPT1	11	0	2
Button 3 (DI) DPT1	11	0	3
Button 4 (DI) DPT1	11	0	4
Button 5 (DI) DPT1	11	0	5
Button 6 (DI) DPT1	11	0	6
Button 7 (DI) DPT1	11	0	7
Button 8 (DI) DPT1	11	0	8
LED 1 (DO) DPT1	11	0	9
LED 2 (DO) DPT1	11	0	10
LED 3 (DO) DPT1	11	0	11
LED 4 (DO) DPT1	11	0	12
LED 5 (DO) DPT1	11	0	13
LED 6 (DO) DPT1	11	0	14
LED 7 (DO) DPT1	11	0	15
LED 8 (DO) DPT1	11	0	16
LED Brightness (AO) DPT5.001	11	0	17
Temperature (AI) DPT9	11	0	18
Brightness (AI) DPT9	11	0	19
Reserved	11	0	20
Reserved	11	0	21
Reserved	11	0	22
Reserved	11	0	23
Reserved	11	0	24
Reserved	11	0	25
Device N.2			
Button 1 (DI) DPT1	11	0	26
Button 2 (DI) DPT1	11	0 0	27
Button 3 (DI) DPT1	11	0	28

Group address overview						
Device N.	HG	MG	GA			
1 10	11	0	1250			
11 20	11	1	1250			
21 30	11	2	1250			
31 40	11	3	1250			
41 50	11	4	1250			
51 60	11	5	1250			
61 70	11	6	1250			
71 80	11	7	1250			

Start:	10.10.081
End:	10.10.160

4.3 Profil RCS/RWS (Decken-/Wandsensoren)

Group addresses RCS/RWS

Description	HG	MG	GA
Device N. 1			
PIR (DI) DPT1	12	0	1
Temperature (AI) DPT9	12	0	2
Humidity (AI) DPT9	12	0	3
Brightness (AI) DPT9	12	0	4
Air Pressure (AI) DPT14	12	0	5
CO2 (AI) DPT9	12	0	6
Dew point (AI) DPT9	12	0	7
Reserved	12	0	8
Reserved	12	0	9
Reserved	12	0	10
Reserved	12	0	11
Reserved	12	0	12
Device N.2			
PIR (DI) DPT1	12	0	13
Temperature (AI) DPT9	12	0	14
Humidity (AI) DPT9	12	0	15

Group address overview

Device N.	HG	MG	GA
1 20	12	0	1250
3140	12	1	1250
4160	12	2	1250
6180	12	3	1250

Start:	10.10.161
End:	10.10.241

Group addresses RAC

Description	HG	MG	GA
Decise N. 4			
Device N.1			
Out 1	13	0	1
Out 2	13	0	2
Out 3	13	0	3
Reserved	13	0	4
Reserved	13	0	5
Reserved	13	0	6
Reserved	13	0	7
Reserved	13	0	8
Reserved	13	0	9
Reserved	13	0	10
Reserved	13	0	11
Reserved	13	0	12
Reserved	13	0	13
Reserved	13	0	14
Reserved	13	0	15
Reserved	13	0	16
Reserved	13	0	17
Reserved	13	0	18
Reserved	13	0	19
Reserved	13	0	20
Reserved	13	0	21
Reserved	13	0	22
Reserved	13	0	23
Reserved	13	0	24
Reserved	13	0	25
Device N 2			
Out 1	12	٥	1
Out 2	13	0	2
Out 3	13	0	2

Group address overview				
Device N.	HG	MG	GA	
1 10	13	0	1250	
11 20	13	1	1250	
21 30	13	2	1250	
31 40	13	3	1250	
41 50	13	4	1250	
51 60	13	5	1250	
61 70	13	6	1250	
71 80	13	7	1250	

Start:	10.11.01
End:	10.11.80







A first class product of Europe!

The result of a close collaboration betweer Italy, Switzerland and Germany