



Rauchmelder Wireless

Technisches Handbuch

Inhaltsverzeichnis

1	Siche	rheit und Garantie	3
2	Allger	neines	5
3	Produ	ıkte	6
	3.1	SMD24 Rauchwarnmelder 24V DC, mit Relaiskontakt	6
4	Monta	age und Anschluss	7
5	Konfig	guration am myGEKKO Gebäuderegler	8
6	Verkn	üpfungen mit anderen Systemen	12
	6.1	E-Mail/SMS versenden lassen	12
	6.2	Verknüpfung mit einer Alarmsirene	15
7	Notize	en	16

1 Sicherheit und Garantie

Die Geräte sind nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut und betriebssicher. Sie wurden geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Dennoch gibt es Restgefahren. Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen übernimmt die Ekon GmbH keine Haftung.

Verwendete Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinweise weisen Sie auf besondere Gefahren im Umgang mit den Geräten hin oder geben nützliche Hinweise:

Hinweise in diesen Boxen sind generelle Tipps zum Text, die etwas hervorgehoben werden.



HINWEIS

Das Signalwort Hinweis kennzeichnet nützliche Tipps und Empfehlungen für den effizienten Umgang mit dem Produkt.



VORSICHT

Gesundheitliche Schäden / Sachschäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Vorsicht kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten (reversiblen) Verletzungen oder Sachschäden führen kann.



WARNUNG

Schwere gesundheitliche Schäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Warnung kennzeichnet eine drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren (irreversiblen) Verletzungen führen kann.



GEFAHR

Lebensgefahr / Schwere gesundheitliche Schäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Gefahr kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren (irreversiblen) Verletzungen führt.

Sicherheitshinweise

Im Folgenden sind die Sicherheitshinweise zum in diesem Dokument beschriebenen Produkt aufgelistet. Bitte beachten Sie diese bei der Verwendung des Produkts.



GEFAHR

Elektrische Spannung !

Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung

Im Innern des Geräts befinden sich ungeschützte spannungsführende Bauteile. Die VDE-Bestimmungen beachten. Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten treffen. Das Gerät bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen. Das Gerät bzw. die Anlage außer Betrieb nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist.



VORSICHT

Geräteschaden durch äußere Einflüsse !

Feuchtigkeit und eine Verschmutzung der Geräte können zur Zerstörung der Geräte führen.

Schützen Sie die Geräte bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigungen.

Garantie Das Gerät ist ausschließlich für den sachgemäßen Gebrauch bestimmt. Bei jeder unsachgemäßen Änderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Gewährleistungs- oder Garantieanspruch. Nach dem Auspacken ist das Gerät unverzüglich auf mechanische Beschädigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzüglich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen. Das Gerät darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heißt nur in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld. Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Ekon GmbH nicht haftbar.

2 Allgemeines

Verwendungszweck In dem System "Alarmanlage" kann man einen drahtlosen Rauchmelder in das myGEKKO OS einbinden.

In der Alarmanlagenansicht kann man auswählen mit welchen Systemen der Gebäuderegler kommunizieren soll, wenn der Rauchmelder ein Signal von sich gibt. Das Auslösen des Rauchmelders lässt sich auch mit dem Einschalten einer Alarmsirene verknüpfen.

Besonderheit Da der Rauchmelder drahtlos ist, kann er, ohne einen großen Verkabelungsaufwand, in jedem Raum montiert werden.

Umsetzung in 3 Schritten

- 1. Rauchmelder Interface mit dem myGEKKO Gebäuderegler verbinden
 - 2. Wireless Rauchmelder montieren
 - 3. Im myGEKKO OS konfigurieren



HINWEIS

Beachten Sie, dass der Wireless Rauchmelder nur mit dem mitgelieferten Rauchmelder Interface kommunizieren kann. Es können keine weiteren Rauchmelder mit einem vorkonfigurierten Rauchmelder Interface eingebunden werden.

3 Produkte

3.1 SMD24 Rauchwarnmelder 24V DC, mit Relaiskontakt



Die Rauchmelder für den Innenraum garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit, da diese nach der Norm DIN EN 54-7 gebaut wurden. Der Melder ermittelt die Zustände, wandelt diese über Algorithmen in ein digitales Signal um und gibt sie so an das myGEKKO OS weiter.

GEK.EMO.SMD.2401

Parameter	Wert
Gehäuse	Kunststoff/ Metall
Farbe	Weiß
Abmessungen	B x H x T 112 x 112 x 58 mm
Betriebstemperaturen	10°C bis +55° C
Lagerung	-40°C bis +60° C
Versorgung	9 bis 33V DC
Relais Alarm	solid state 60V, 50 mA, Isolierung 1500 Vrms
Relais Kontakt	NC
Zertifizierungen	RoHsR&TTE 1995/5/CE / DIN EN 54-7

4 Montage und Anschluss

Rauchmelder Interface

- 1. Das mitgelieferte Netzteil kann im Verteiler montiert werden und versorgt somit das Interface (Achtung +12V).
- 2. Der Digitale Ausgang (M1) vom Interface wird auf einen Digitaleingang von einem RIO-Modul gelegt.
- 3. Das Minus vom Rauchmelder Interface (-) muss auch mit dem GND vom RIO-Modul verbunden werden.



Wireless Rauchmelder

- 1. Die Rauchmelder werden in den entsprechenden Räumen an der Decke platziert.
- 2. Um die Funktionsweise des Rauchmelders zu testen, können die Test-Taste für 5 Sek. gedrückt halten. Es sollte ein Alarm ertönen.

5 Konfiguration am myGEKKO Gebäuderegler

- 1. Als Konfigurator anmelden.
- 2. Wechseln Sie in die Systemübersicht (Vier Quadrate).



3. Wechseln Sie in das System "Alarmanlage"

•	14:51 Do, 3. Nov.	Syst		ය 🔶	
Licht	Jalousie	Lüftung	Gerät/Steckdose	Raumregelung	g Zutritt
Alarmanlage	Musik	Video	Logik	Wetter	Alarm
Telefonie	Sprechstelle	Mail/Sms	E-Mobil	Energiemanag	er Energiezähler
Uhren	Aktionen	Räume/Bereiche	Analyse	Sauna	>

4. Erstellen Sie ein neues "Alarmanlage"-Element und öffnen Sie es.

1	13:43 Fr, 12. Nov.		Ala	rmanlage	:	ę	÷
	Haus		(b)	Allgemein	£	+	laus all.
			+	Hinzufügen			
			+	Hinzufügen			
			+	Hinzufügen			
			+	Hinzufügen			
			т	Tillizulugen			
			+	Hinzufügen			
			+	Hinzufügen			
		~	+	Hinzufügen			

5. Drücken Sie auf das Zahnrad und wechseln Sie zu Parameter.



6. Geben Sie im Feld neben "Name Bereich 1" einen Namen ein. (z.B. Haus allgemein).

A	10:44 Sa, 28. Jan	Alarm	anlage		ę	÷					
ø		Allg	Allgemein								
Name Bere Aktivierung	eich 1 gsverzög. 1	Haus allgemein	Name Bereich	2							
Passwort z Akustische Sirene Lau	zur Deaktivierur e Voralarmierun ıfzeit Max	g		De	**** eaktiviert 3Mir	*					
Melder Aktion bei	Auslösung	Name + Verzöge + Aktion verknüpfen	rung >	Berei	ichszuordnun	g >					
		Im System Mail/SMS kann bei A über den myGEKKO Plu	System Mail/SMS kann bei Auslösung ein automatischer Ann über den myGEKKO Plus Service aktiviert werden.								

7. Gehen Sie in die IO-Konfiguration und geben Sie im Feld neben "Brandmeldekontakt 1" den Digitaleingang an, an dem das Rauchmelder Interface angeschlossen ist. Drücken Sie rechts neben dem Feld "Status" auf "normal" und ändern Sie die Einstellung auf "invertiert".

A	11:26 Sa, 28. Jan.	Alarma	Alarmanlage									
ø		mein										
			Status									
Sabotage	kontakt 1	DI	Aus									
Sabotage	kontakt 2	DI	Aus									
Deaktivie	rungskontakt 1	DI	Aus									
Deaktivie	rungskontakt 2	DI	Aus									
Brandme	ldekontakt 1	DI	Aus	Normal								
Brandme	ldekontakt 2	DI	Aus	Norr	mal							

8. Halten Sie für ein paar Sekunden den im Bild gezeigten Taster gedrückt. Nach ein paar Sekunden ertönt ein Alarm (Siehe Abbildung unten).



2 Meldunger	Alarmübersicht	
Name	Alarm–Zeit	OK-Zeit
Alarmanlage: Allgemein.Haus allge	mein 12.11.21 13:	56:12
Alarmanlage: Allgemein.Brandalarr	m 12.11.21 13:5	56:12 >
Alarmanlage: Allgemein.Brandalarr	m 12.11.21 09:5	57:42 12.11.21 13:40:52 >
Alarmanlage: Allgemein.Haus allge	emein 12.11.21 09:5	57:39 12.11.21 13:40:44 >
Alarmanlage: Allgemein.Dgvmfm	12.11.21 09:5	57:39 12.11.21 13:38:35 >
Einstellungen: IOStation.1 ().0	12.11.21 10:0	03:32 12.11.21 11:38:18
Alarmanlage: Allgemein.Haus allge	emein 12.11.21 09:5	56:43 12.11.21 09:57:30 >
Alarmanlage: Allgemein.Brandalarr	m 12.11.21 09:5	56:43 12.11.21 09:57:30 >
Alarmanlage: Allgemein.Dgvmfm	12.11.21 09:5	57:06 12.11.21 09:57:13 >
Alarmanlage: Allgemein.Haus allge	emein 12.11.21 09:5	55:32 12.11.21 09:56:38 >
		Zurück

9. Auf der Startseite des Elements sehen Sie auch, ob dieser ausgelöst wurde (Siehe Abbildung unten).



 Wenn Sie den Taster wieder loslassen, dann wechselt "Brandmeldekontakt 1" auf "aus" und "Status" wird nicht mehr rot hervorgehoben (nach ca. 30 Sek.).



6 Verknüpfungen mit anderen Systemen

6.1 E-Mail/SMS versenden lassen

Man kann das Auslösen des Rauchmelders mit einem "Mail/Sms"-Element verknüpfen, um bei Auslösung eine E-Mail oder SMS zu erhalten.

- 1. Als Konfigurator anmelden.
- 2. Wechseln Sie in die Systemübersicht (Vier Quadrate).



3. Wechseln Sie auf das System "Mail/Sms".

↑ 1	4:51 0, 3. Nov.	Syst	ಲ	e ←	
Licht	Jalousie	Lüftung	Gerät/Steckdose	Raumregelung	Zutritt
Alarmanlage	Musik	Video	Logik	Wetter	Alarm
Telefonie	Sprechstelle	Mail/Sms	E-Mobil	Energiemanager	Energiezähler
Uhren	Aktionen	Räume/Bereiche	Analyse	Sauna	>

4. Erstellen Sie ein neues "Mail/Sms"-Element und öffnen Sie es.

ń	13:07 Di, 6. Dez.		Mail/Sms	ę	
Allg	emein	>	🔶 Familie Mustermann		Ein
	• • • •	~			

5. Drücken Sie auf das grüne Adressbuch in der Mitte.



6. Wählen Sie eine der Schaltflächen links und geben Sie ihren Namen, ihre Telefonnummer und ihre E-Mail ein.

包 Adressbuch			
Max Mustermann	8	Max Musterma	nn
Anna Mustermann	(III)	+49 333 333 33	33
Alex Mustermann	ß	max@musterm	ann.com
	C'	Aus	Wiederholen
	myGEKk Länderv z.B. +49	KO Plus Caller und SMS orwahl startend mit '+' 123 123 456	S erfordern Nummern mit
Zurück	Leer		Auswählen

7. Bestätigen Sie Ihre Daten indem Sie unten rechts auf "Auswählen" drücken.



HINWEIS

Um die eingegeben Daten zu überprüfen, können Sie in diesem Feld eine Nachricht eingeben und auf "Senden" drücken. Standartmäßig wird ihnen eine E-Mail geschickt. Öffnen Sie die IO-Konfiguration, um die bevorzugte Kommunikationsart ("Anschlusstyp") zu ändern.

8. Drücken Sie oben rechts auf das Zahnrad und öffnen Sie die Parameter-Menü.

A				ę	
	Familie Mus		Parameter		
		I	0-Konfigurati	on	
	Max Mustermann	2			

- 9. Geben Sie neben "Empfänger/Typ" bis zu 4 Empfänger ein.
- Drücken Sie unter "SMS/E-Mail Weiterleitung von" neben "Alarmen" auf die Schaltfläche und wählen Sie statt "Deaktiviert", "Bei Alarm" aus. Wenn Sie eine Mitteilung erhalten möchten, wenn der Alarm quittiert wurde, dann wählen Sie "Bei Alarm + OK" aus.
- 11. Rechts davon unter "Empfänger aktivieren" können Sie auswählen, welche Empfänger die E-Mail erhalten sollen.



Wenn der Rauchmelder bzw. die Alarmanlage nun ausgelöst wird, dann wird eine E-Mail gesendet mit der Mitteilung "Alarm! Alarmanlage: Allgemein.Brandalarm(DD.MM.JJ HH:MM:SS)"

6.2 Verknüpfung mit einer Alarmsirene

Wenn Sie eine Alarmsirene in dasselbe "Alarmanlage"-Element eingebunden haben, wie den Rauchmelder, dann löst die Alarmsirene auch beim Auslösen des Rauchmelders aus. Für genauere Informationen zur Konfiguration einer Alarmsirene, sehen Sie das technische Handbuch zur Alarmsirene an.

7 Notizen

	,																															
-																																
-				-		-			-			-			-			-			-				-							
					,		,									,																
-					,		,	,									,								-						,	
-															-										-					-		
	,	,			,			,		,	,			,				,	,	,			,					,	,		,	
-		·	*	*					+		·		*					*		•	*	+			-		*		·	*		
-																																
																				,									,			
-															-																	
-						-									-						-				-					-		
							,									,																
-		·												,		,																
-									-						-																	
-		·							-		•							-		•							-		·			
-		*									*									*									*			
		,					,				,					,			,	,									,			
	,																															
-							,																									
-		·				-			-			-		·	-		·				-				-				·			
											*									*									*			
	,				,									,									,						,		,	
	,									,				,		,			,				,						,		,	
	,	·			·																								·			·
																÷																
							,																									
-															-																	
-				-		-			-				-		-			-			-	-			-		-					
		*									*									*									*			
	,				,			,						,			,		,				,						,		,	
-		·		+					+		·							+	·	·	+	+					+	÷	·	÷		
						-			-						-												-					
						-			-			-			-										-		-					
						-									-			-							-	,						
						-			-			-	-		-			-									-					
1						-								ŕ				~				-					-			-		1
		·		*		-			-		•	-			-					•	-	*		•	-		-		·			



Rauchmelder Wireless

Technisches Handbuch

myGEKKO | Ekon GmbH

St. Lorenznerstr. 2 I-39031 Bruneck (BZ) Tel. +039 0474 551820 info@my.gekko.com

www.my-gekko.com

Ekon Vertriebs GmbH Fürstenrieder Str. 279a, D-81377 München

Vertriebsbüro Eislingen

Schillerstr. 21, D-73054 Eislingen