

TELENDT Smart und sicher leben

TELENOT V2

Technisches Handbuch

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit und Garantie						
2	Allger	neines	5				
	2.1 2.2 2.3	Aufbau Kompatible Geräte Wandler RS232/RS485	6 6 7				
3	Konfig	guration	8				
	3.1	IO-Konfiguration	11				
4	TELE	NOT im myGEKKO OS	12				
5	Parametrierung						
6	Anwe	ndungsbeispiele	15				
	6.1 6.2 6.3 6.4	myGEKKO Gebäuderegler als Gateway Uhren – automatisches scharf/unscharf schalten Einzelraumregler - Fensterkontakt Aktionen – Alle Lichter einschalten bei Alarmauslösung	15 16 18 19				
7	Zutrit	tslösung im Gebäuderegler anzeigen	21				
8	Log der Alarmzentrale23						
9	Alarme und Störungen25						
10	Fehlermeldungen26						
11	Technisches Handbuch TELENOT V1 - bis 596627						

1 Sicherheit und Garantie

Die Geräte sind nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut und betriebssicher. Sie wurden geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Dennoch gibt es Restgefahren. Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen übernimmt die Ekon GmbH keine Haftung.

Verwendete Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinweise weisen Sie auf besondere Gefahren im Umgang mit den Geräten hin oder geben nützliche Hinweise:

Hinweise in diesen Boxen sind generelle Tipps zum Text, die etwas hervorgehoben werden.



HINWEIS

Das Signalwort Hinweis kennzeichnet nützliche Tipps und Empfehlungen für den effizienten Umgang mit dem Produkt.



VORSICHT

Gesundheitliche Schäden / Sachschäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Vorsicht kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten (reversiblen) Verletzungen oder Sachschäden führen kann.



WARNUNG

Schwere gesundheitliche Schäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Warnung kennzeichnet eine drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren (irreversiblen) Verletzungen führen kann.



GEFAHR

Lebensgefahr / Schwere gesundheitliche Schäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Gefahr kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren (irreversiblen) Verletzungen führt.

Sicherheitshinweise

Im Folgenden sind die Sicherheitshinweise zum in diesem Dokument beschriebenen Produkt aufgelistet. Bitte beachten Sie diese bei der Verwendung des Produkts.



GEFAHR

Elektrische Spannung !

Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung

Im Innern des Geräts befinden sich ungeschützte spannungsführende Bauteile. Die VDE-Bestimmungen beachten. Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten treffen. Das Gerät bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen. Das Gerät bzw. die Anlage außer Betrieb nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist.



VORSICHT

Geräteschaden durch äußere Einflüsse !

Feuchtigkeit und eine Verschmutzung der Geräte können zur Zerstörung der Geräte führen.

Schützen Sie die Geräte bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigungen.

Garantie Das Gerät ist ausschließlich für den sachgemäßen Gebrauch bestimmt. Bei jeder unsachgemäßen Änderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Gewährleistungs- oder Garantieanspruch. Nach dem Auspacken ist das Gerät unverzüglich auf mechanische Beschädigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzüglich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen. Das Gerät darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heißt nur in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld. Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Ekon GmbH nicht haftbar.

2 Allgemeines

Verwendungszweck	Mit der myGEKKO TELENOT Schnittstelle sind Sie in der Lage, die TELENOT
	Alarmzentralen complex 400 und hiplex 8400 an den myGEKKO Gebäuderegler
	anzubinden.

Über die Alarmanlagenansicht im myGEKKO OS können die in der TELENOT Alarmzentrale konfigurierten Sicherungsbereiche, Meldebereiche, Meldegruppen und Schaltausgänge gesteuert, überwacht und mit allen Systemen im my-GEKKO OS verknüpft werden.

Dies ermöglicht unzählige Verknüpfungsmöglichkeiten, wie z. B. den Einzelraumregler bei offenem Fenster abzuschalten oder alle Lichter bei Alarmauslösung einzuschalten.

Vorteilhafte **Eigenschaften**

- Einfache Einbindung einer TELENOT Alarmzentrale in den myGEKKO Gebäuderegler
 - Überwachen und Verknüpfen von Sicherheitsbereichen, Meldebereichen, Meldegruppen und Schaltaktionen mit dem myGEKKO Gebäuderegler
 - Zentrale Steuerung der Hausautomation und Alarmzentrale

Umsetzung in 5 Schritten

- 1. Einrichten der TELENOT Alarmzentrale
 - 2. TELENOT Alarmzentrale mit myGEKKO Gebäuderegler verbinden
 - 3. Die Konfiguration der Alarmzentrale auslesen
 - 4. Sicherungsbereiche und Meldebereiche mit dem myGEKKO Gebäuderegler überwachen
 - 5. Zustände der Alarmzentrale überwachen und bei Bedarf schalten

2.1 Aufbau

Die Kommunikation zwischen dem myGEKKO Gebäuderegler und den TELE-NOT Alarmzentralen complex400 und hiplex 8400 erfolgt über eine RS485 Schnittstelle am myGEKKO Gebäuderegler und dem RS485-RS232-Konverter an der TELENOT Alarmzentrale.

siehe Wandler RS232/RS485, Seite 7

Das myGEKKO System bietet mehrere Möglichkeiten für den Anschluss an:

- RS485-Schnittstelle am Gebäuderegler
- USB.COM-Port am Gebäuderegler (USB-RS485 Konverter)
- RS485-Schnittstelle am myGEKKO NODE



2.2 Kompatible Geräte

Der myGEKKO Gebäuderegler unterstützt die Alarmzentralen TELENOT complex 400 und TELENOT hiplex 8400.



HINWEIS

Maximal unterstützte Anzahl von Elementen:

- Sicherungsbereiche: 16
- Meldebereiche: 512
- Meldegruppen: 1048 (nur complex 400)
- Schaltaktionen: 64

Es kann maximal eine TELENOT Alarmzentrale an einen myGEKKO Gebäuderegler angeschlossen werden.

2.3 Wandler RS232/RS485



Der RS485/RS232 Wandler konvertiert RS232 in RS485 Signale und umgekehrt. Damit sind auch Kabellängen von weit über 9m (bis zu 1200m) einsetzbar. Über den Wandler können Geräte mit RS232 Schnittstelle direkt an den COM-Port eines myGEKKO Gebäudereglers angeschlossen werden.

Parameter	Wert
Betriebstemperatur	-40 bis 85°C
Lagertemperatur	-40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit	5 bis 95 % r.F., nicht konden- sierend
Reichweite	1,2 km (J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 Kabel)
Datenrate	921,6 kbit/s

3 Konfiguration

1. TELENOT Alarmzentrale konfigurieren

Die Alarmzentrale muss unabhängig vom myGEKKO Gebäuderegler konfiguriert und in Betrieb genommen werden.

2. Die Konfiguration mit dem myGEKKO Gebäuderegler auslesen

- Melden Sie sich am myGEKKO Gebäuderegler als Konfigurator an und wechseln Sie in die Einstellungen -> IO-Stationen
- Wählen Sie bei einer freien IO-Station den Typ "GMS TELENOT" aus
- Wählen Sie den seriellen Port, an welchem die TELENOT Alarmzentrale am myGEKKO Gebäuderegler angeschlossen ist. Ist die Telenot Alarmzentrale ein einen myGEKKO NODE angeschlossen, muss beim Port die Option "myGEKKO NODE" ausgewählt werden. Wählen Sie im zusätzlich angezeigten Auswahlfeld den Port des myGEKKO NODE's aus und geben Sie im dafür vorgesehenen Feld die MAC bzw. IP Adresse des myGEKKO NODE's ein. Bei erfolgreicher Verbindung zum myGEKKO NODE werden rechts die IP und Version des Gerätes angezeigt.
- Es wird automatisch als Konfiguration "V2" ausgewählt. Diese ist zu bevorzugen (siehe Kapitel 11, Technisches Handbuch TELENOT V1 - bis 5966).

ń	17:14 Mo, 11. Apr.	Einstellungen			C	÷
1: IOSt	tation >	GMS Telenot		COM-Port 1		
2: IOSt	tation >	Konfiguration	V2	Konf	iguration >	
3: IOSt	tation >					
4: IOStation >						
5: IOSt	tation >					
6: IOSt	tation >	Log auf USB–S	tick 1 Deaktiviert			
7: IOSt	tation >					
8: IOSt	tation >					
	<u>'</u>	¢		¥		3

- Durch Tippen auf "Konfiguration >" gelangen Sie in das Menü zum Einlesen der Konfiguration der Alarmzentrale
- Wählen Sie das verwendete Modell aus und tippen Sie auf "Konfiguration lesen". Dieser Vorgang kann je nach Konfiguration der Alarmzentrale mehrere Minuten dauern. Nach erfolgreichem Auslesen der Konfiguration wird diese automatisch gespeichert

🛃 myGEKk	(0 - 192.168.2.109 - Connected	_	
	TELENOT Inbetriebnahme		
	Wählen Sie das Modell der Alarmanlage aus		
	Modell Hiplex8400 Verbindung		
	Importieren Sie die Konfiguration der Alarmanlage		
	Konfiguration lesen Abbrechen Bitte warten		
	Von Alarmanlage ausgelesene Konfiguration Sicherungsbereiche 2 Schaltaktionen 4 Meldebereiche 4		
4.	Log 10.02.2022 00:40:10 DETAIL: Wohnzimmer 10.02.2022 00:40:10 READ DETAIL: INPUT GROUP 3 10.02.2022 00:40:11 SENDCOMMAND: SETTYPE=10 ADDREXT=73 CMD=0C ADDR=0012	Status	529
	10.02.2022 00:40:14 DETAIL: Schlatzimmer 10.02.2022 00:40:15 READ DETAIL: INPUT GROUP 4 10.02.2022 00:40:15 SENDCOMMAND: SETTYPE=10 ADDREXT=73 CMD=0C ADDR=0013 10.02.2022 00:40:18 DETAIL: Buro 10.02.2022 00:40:19 READ DETAIL: PARTITION 1 10.02.2022 00:40:20 SENDCOMMAND: SETTYPE=10 ADDREXT=73 CMD=0C ADDR=0500	Zurücł	¢.



HINWEIS

Kann keine Verbindung zur Alarmzentrale hergestellt werden, kann sein, dass die GMS Schnittstelle in der Parametrierung der Alarmzentrale nicht aktiviert wurde.



HINWEIS

In der IO-Station kann der "Log auf USB-Stick 1" aktiviert werden. Hier werden alle Telegramme, die zwischen dem myGEKKO Gebäuderegler und TELENOT Alarmzentrale ausgetauscht werden, mitgeschrieben. Diese Option ist nur für eine Fehlersuche vorgesehen und sollte während des Betriebs deaktiviert sein. 3. Pro Sicherungsbereich wird am myGEKKO Gebäuderegler automatisch ein Element mit dem ausgelesenen Namen im System "Alarmanlage" angelegt

t n	yGEKKO - 192.168.2.109 - Connected				_	
1	00:56 Do, 10. Feb.		Ala	rmanlage	¢	÷
		>	4	Garage		unscharf
	Hinzufügen		4	Office		unscharf
	Hinzufügen		+	Hinzufügen		
	Hinzufügen		+	Hinzufügen		
	Hinzufügen		+	Hinzufügen		
	Hinzufügen					
	Hinzufügen	I.	+	Hinzufügen		
	Hinzufügen		+	Hinzufügen		
	• · · · · · ·	•	+	Hinzufügen		



HINWEIS

Wird die Konfiguration der TELENOT Alarmzentrale verändert, muss diese vom my-GEKKO OS neu eingelesen werden. Ein Verschieben von Sicherungsbereichen (z. B. von Position 2 auf Position 3) hat zur Folge, dass die Zuordnung der Elemente im myGEKKO OS nicht mehr stimmt. Wird die Konfiguration der TELENOT Alarmzentrale geändert, sodass sich die Anzahl der Sicherungsbereiche verringert, werden die nicht mehr vorhandenen nicht automatisch vom myGEKKO OS gelöscht, sondern als "inkonsistent" angezeigt. Diese müssen vom Benutzer händisch gelöscht werden.

myGEKKO - 192.168.2.109 - Connected	1			-	
		Ala	rmanlage	¢	÷
	>		Garage	u	nscharf
+ Hinzufügen			Inkonsistent		
+ Hinzufügen		(Office	u	nscharf
+ Hinzufügen		+	Hinzufügen		
+ Hinzufügen		+	Hinzufügen		
+ Hinzulugen		+	Hinzufügen		
+ Hinzufügen		+	Hinzufügen		
	~	+	Hinzufügen		

3.1 IO-Konfiguration

In der IO-Konfiguration können Sie zu jedem Zustand, den ein Sicherungsbereich annehmen kann, einen digitalen Ausgang am myGEKKO Gebäuderegler verknüpfen.

🛃 myGEKKO	- 192.168.2.109 - Conne	cted				—	
ń	00:36 Do, 10. Feb.	Alarmanlage				ę	÷
M			Garaç	ge		IO–Konfigu	ration
Anzeige Auslösung		RED 1	Aus				
Anzeige (unscharf	DO	Aus				
Anzeige i	int. scharf	DO	Aus				
Anzeige e	ext. scharf	GREEN 2	Aus				
Anzeige i	int. Bereit	DO	Aus				
Anzeige e	ext. Bereit	DO	Aus				
Anzeige Störung		DO	Aus				
Meldebereiche OK		DO	Ein	Zugeordnete			
Meldebereiche NOK		DO	Aus				

4 TELENOT im myGEKKO OS

Durch Tippen auf einen Sicherungsbereich gelangt man in dessen Detailansicht. Es wird angezeigt, ob der Sicherungsbereich unscharf, scharf, nicht bereit zum Scharfschalten ist, oder ausgelöst hat.

Falls in der Konfiguration der IO-Station das Schalten der Alarmzentrale zugelassen wurde, werden Buttons zum Scharf- bzw. Unscharfschalten angezeigt.

🛃 myGEKKO) - 192.168.2.109 - Connected			_	
A	00:59 Do, 10. Feb.	Alarman	lage	¢	÷
		Garage	E		
				Verbindung	OK
	Sicheru	ungsbereich		verbindung	UK
	Unscharf			Sabotagekontakt	Aus
	ntern scharf schalten				
E	xtern scharf schalten	Bereiche >			

Durch Tippen auf "Bereiche >" gelangen Sie zur Übersicht der mit dem Sicherungsbereich verknüpften Meldebereiche.

×	myGEKKO - 192.168.2.109 - Connecte	:d	_	\times
	Melderbereiche			
	Weiderbereiche			
	Garage			
L	Büro	6		
L				
	ausgelöst gesperrt (zum	I Sperren auf das Schloss tippen)		
	> Zugeordnet	Alle	Zurück	

Es wird angezeigt, ob ein Meldebereich gesperrt ist (gelb) und/oder ausgelöst hat (rot). Meldebereiche können je nach Einstellung der IO Station über den myGEKKO Gebäuderegler gesperrt bzw. entsperrt werden.

Die zwei Tabs "Zugeordnet" und "Alle" dienen zum Umschalten zwischen den dem Sicherungsbereich zugeordneten und allen in der TELENOT Alarmzentrale konfigurierten Meldebereichen.



5 Parametrierung

- 1. In den Parametern können Sie zu jedem Zustand, den ein Sicherungsbereich annehmen kann, eine Aktion im myGEKKO OS verknüpfen
- 2. Mit dem Auswahlfeld "Bedienung" kann eingestellt werden, ob der myGEKKO Gebäuderegler den Status der Alarmzentrale nur auslesen kann oder die Sicherungsbereiche scharf bzw. unscharf schalten darf
- 3. Es kann ein Passwort gesetzt werden, welches zum Unscharfschalten des Sicherungsbereiches eingegeben muss
- 4. Im myGEKKO Plus Caller kann eingestellt werden, ob Sie einen Anruf erhalten, wenn der Sicherungsbereich ausgelöst hat



6 Anwendungsbeispiele

Der myGEKKO Gebäuderegler bietet die Möglichkeit, die in der TELENOT Alarmzentrale konfigurierten Sicherungsbereiche, Meldebereiche, Meldegruppen und Schaltausgänge mit anderen Systemen zu verknüpfen.

Dies ermöglicht unzählige Verknüpfungsmöglichkeiten, wie z. B. den Einzelraumregler bei offenem Fenster abzuschalten oder alle Lichter bei Alarmauslösung einzuschalten.

6.1 myGEKKO Gebäuderegler als Gateway

Mit dem myGEKKO Gebäuderegler können Sie nicht nur die Sicherungsbereiche der Alarmzentrale anzeigen bzw. schalten, sondern auch die Zustände der Sicherungsbereiche, Meldebereiche, Meldepunkte (Complex400), Schaltaktionen abfragen und auch über einen digitalen Ausgang DO an andere Anwendungen und Geräte weitergeben:

1. Melden Sie sich im myGEKKO OS als Konfigurator an und legen Sie ein neues Element im System Logik an

		Logik	ę	÷
Logik >	122	Gateway	0.00	
+ Hinzufügen	+	Hinzufügen		
+ Hinzufügen	+	Hinzufügen		
+ Hinzufügen	+	Hinzufügen		
+ Hinzufügen	+	Hinzufügen		
+ Hinzufügen	+	Hinzufügen		
+ Hinzufügen	+	Hinzufügen		
• • • • • •	+	Hinzufügen		

 Wechseln Sie in die IO-Konfiguration und wählen Sie in den Eingängen IN 1 – IN 6 (digitaler Eingang DI) das Element aus, dessen Zustand Sie weitergeben möchten.

ń	08:03 Di, 12. Apr.		Logik		¢	÷
M			Gateway		IO-Konfigu	ration
IN 1 Int.	sharp		DI	2.SB	1_2	
IN 2			LOGIC			
IN 3			LOGIC			
IN 4			LOGIC			
IN 5			LOGIC			
IN 6			LOGIC			
Out 1 Mo	dbus Out	А	DO		1.0	
Out 2		G	DO		DO	
Out 3		G	DO		DO	

3. Den eingelesenen Zustand können Sie über die Ausgänge Out 1 - Out 3 an die gewünschten Anwendungen weitergeben



6.2 Uhren – automatisches scharf/unscharf schalten

Der myGEKKO Gebäuderegler bietet die Möglichkeit, einen Sicherungsbereich der TELENOT Alarmzentrale automatisch, zeitgesteuert scharf bzw. unscharf zu schalten:

- Melden Sie sich im myGEKKO OS als Konfigurator an und legen Sie ein neues Element im System Uhren an
- Wählen Sie in der ersten freien Zeile das System Alarmanlage und den gewünschten Sicherungsbereich aus
- Nach dem Tippen auf die neu zugewiesene Zeile können sie die Aktion und Startzeit der Uhr wählen. Im Beispiel wird der Sicherungsbereich "Wohnung" um 21:00 Uhr intern scharf geschaltet





6.3 Einzelraumregler - Fensterkontakt

- Melden Sie sich im myGEKKO OS als Konfigurator an und legen Sie ein neues Element im System Raumregelung an
- Wechseln Sie in die IO-Konfiguration und im Abschnitt "Taster/Kontakte" können Sie einen Meldebereich als Fensterkontakt verknüpfen. Während der Meldebereich ausgelöst ist, bleibt die Raumregelung ausgeschaltet

🚽 myGEKKO Viewer - 192.168.2.109:5001 - Connected — 🗆 🗙								
A	00:33 Do, 10. Feb.	Raumre	gelung	e	÷			
6		Offi	се	Taster/Ko	ontakte			
Party-Ta	ster	DI	Aus					
Fensterkontakt		1.MB4_1	Aus	1=0f	ffen			
Präsenzkontakt		DI	Aus	1=E	Ein			
Externer Kontakt		DI	Aus					
Korrekturtaster -> Auf		DI	DI Aus					
Korrektur	taster –> Ab	DI	Aus					
Störung		DI	Aus	0=Stö	irung			

🥑 m	👱 myGEKKO Viewer - 192.168.2.109:5001 - Connected — 🗌 🗙						
	Fensterkontakt						
	STATION	ТҮР	LOAD	ELEMENT			
	1:TELENOT	Sicherungsbe	reich	01: Garage			
		Meldebereich		02: Wohnzimm	er		
		Meldepunkt		03: Schlafzimmer			
		Schaltaktion		04: Büro			
		Freie Adresse	2				
				Ausgelöst	Gesperrt	7	
	ONBOARD		_	_	_	_	
	MEMORY	NC	C	Esc	Ok		

6.4 Aktionen – Alle Lichter einschalten bei Alarmauslösung

- Melden Sie sich im myGEKKO OS als Konfigurator an und legen Sie ein neues Element im System Aktionen an
- Wählen Sie in der ersten freien Zeile das System Licht aus und eine Gruppe von Lichtern, die geschaltet werden sollen
- Wechseln Sie in die IO-Konfiguration und verknüpfen Sie den "Taster (Start)" mit dem Alarmzustand des gewünschten Sicherungsbereiches
- Die Aktion wird ausgeführt, sobald der gewählte Sicherungsbereich auf den Status "Alarm" wechselt

🛃 myGE	KKO Viewer - 192.168.2.109:50	-					
A	00:01 Do, 10. Feb.		Aktion	ę	÷		
6		Alle Lich	ter ein	۵	Aktion		Starten
_							
	Systemelement						
	🐣 Alle		Ō				
	Aktion	Parameter					
	Ein	100%					
	Pause vor Ausführun						
	Ausführen bei Stop						
	Aus						
			Zuri	ick			





7 Zutrittslösung im Gebäuderegler anzeigen

Um den Zutritt zu einer von der TELENOT Alarmzentrale verwalteten Raumzone auszulesen, müssen Personengruppen in der Parametriersoftware von TELENOT mit Schaltkationen verknüpft werden.

In der Hipas Parametriersoftware unter Personenverwaltung > Personenberechtigungen muss zu jeder Personengruppe und Raumzone eine Schaltaktion zugewiesen werden. Die Schaltaktion soll ein Impuls von 10 Sekunden Dauer sein.

Codeberechtigunger	n für RZ 1:	Testraum	Lösch	ien	Personencodegi	ruppe: <u>PCG 1:</u>	ohne Rechte			
Berechtigungsvorgang	Unterstützt von	Nutzeraktion	Reaktion	Sicherung Sicherung	gsbereich / gsbereichsgruppe	Zeitmodell	Meldebereich	Schaltaktion	SA Aktion	SA-Impulsdauer [min:s]
Zutritt bei unscharf	LE	Kurz	Freigegeben	SB 1: Gara	ge					
Scharf	LE	Lang	Keine							
Unscharf	LE TM2	Kurz	Keine							
Freigabe für Unscharf	LE TM2	Kurz/Lang	Keine							
Schaltaktion	LE TM2	Kurz	Freigegeben					SA 3: Zutritt Tür 1	Impuls	00:10
Schaltaktion	LE TM2	Lang	Keine							
Steuerfunktion LE	LE	Kurz	Keine							
Steuerfunktion LE	LE	Lang	Keine							
Steuerfunktion TM	TM2	Nicht möglich	Keine							
Steuerfunktion TM	TM2	Nicht möglich	Keine							

Im myGEKKO OS kann dann diese Schaltaktion verknüpft werden und mittels des Impulses das Licht eingeschaltet werden:



🛃 myGEKKO Viewer - 192.168.2.109:50	– 🗆 X					
Taster (Start)						
STATION	ТҮР	LOAD	ELEMENT			
1:TELENOT	Sicherungsbe	reich	01: Garagentor ab	auf/		
	Meldebereich		02: Türöffner			
	Meldepunkt		03: Zutritt Tür 1			
	Schaltaktion		04: Zutritt Tür 2			
	Freie Adresse					
ONBOARD						
MEMORY	NC	C	Esc	Ok		

🛃 myGE	KKO Viewer - 192.168.2.109 -	Connected				_	
A	22:57 Do, 10. Feb.		Aktion	ę	÷		
		Garage	licht	E	Aktion		Starten
	Systemelement						
	🐣 Garage		Ō				
	Aktion	Parameter					
	Ein	80%					
	Pause vor Ausführun	g					
	Ausführen bei Stop						
	Aus						
			Zurü	ick			

8 Log der Alarmzentrale



Im myGEKKO OS werden zwei unterschiedliche Log-Meldungen angezeigt:

1. Log

Im Log werden alle Aktionen angezeigt, die vom myGEKKO Gebäuderegler aus getätigt werden. Es wird der Zeitpunkt angezeigt, wann ein Sicherungsbereich scharf/unscharf geschaltet oder ein Meldebereich gesperrt/freigegeben wurde.

🕑 n	nyGEKKO Viewer - 192.168.2.68 - Connected		- 🗆 X
		Letze Ereignisse	
	Quelle	Aktion	Zeit
	Benutzer	Wohnhaus Baron -> Unscharf	18.02.2022 13:13:33
	Benutzer	Wohnhaus Baron → Intern scharf	18.02.2022 13:13:26
			Zurück
		00007	

2. Meldungen der Anlage

In dieser Ansicht werden die letzten 20 Meldungen der Alarmzentrale angezeigt. Es können Meldungen zum Scharf-/Unscharfschalten der Sicherungsbereiche, Sperren von Meldebereichen uvm. sein.

Für einen vollständigen Verlauf der Meldungen und Events muss der Log der TELENOT Alarmzentrale ausgelesen werden.

2	myGEKKO Viewer - 192.168.2.68 - Connected	_	×
۰.			
	Letzte Meldungen		
	Meldungen der TELENOT Alarmanlage		
	18.02.2022 13:13:41 Wohnhaus Baron(1) 0x0500 ID_SECURITY_AREA_STATE -> OFF /KNX / GM /Wohnhaus Baron	IS lite/-	
	18.02.2022 13:13:34 Wohnhaus Baron(1) 0x0501 INTERNAL_AREA_STATE → ON /KNX / GMS li /Wohnhaus Baron	te/	
	18.02.2022 13:12:56 Wohnhaus Baron(1) 0x0500 ID_SECURITY_AREA_STATE -> OFF /KNX / GM /Wohnhaus Baron	IS lite/-	
	18.02.2022 13:12:50 Wohnhaus Baron(1) 0x0501 INTERNAL_AREA_STATE -> ON /KNX / GMS li /Wohnhaus Baron	te/	
			1
		лиск	

9 Alarme und Störungen

Bei der TELENOT Alarmzentrale wird zwischen Alarmen und Störungen unterschieden.

Alarme

- Werden auf dem Bedienteil der TELENOT und beim myGEKKO Gebäuderegler rot dargestellt und sind z. B.:
 - Einbruch
 - Auslösung des Sabotagekontakts
 - usw.

Störungen

- Sind generell Fehler bzw. unerwartete Zustände der Alarmzentrale selbst. Diese haben nichts mit der Einbruchsicherung zu tun und werden gelb dargestellt. Hier kann es sich um allgemeine Störungen wie:
 - Störung Akku
 - Störug Netz
 - Störung Verschmutzung
 - usw.

handeln

Resettieren der Störungen

Die GMS Schnittstelle überträgt sowohl Alarme, als auch Störungen und werden auf dem myGEKKO Gebäuderegler angezeigt. Je nach Konfiguration der Alarmzentrale und des myGEKKO Gebäudereglers können diese über die Bedieneransicht am myGEKKO Gebäuderegler zurückgesetzt werden.





HINWEIS

Welche Störung vorliegt, sieht man in den "Meldungen von Anlage" siehe step 2, Seite 24

10 Fehlermeldungen

Fehler	Ursache	Behebung
Einstellungen.IOStation()	Verbindungsproblem zwischen TELENOT Alarmzentrale und myGEKKO Gebäuderegler	 Verbindung zwischen den Geräten prüfen Die korrekte Porteinstellung der IO-Station prüfen Doppelte Verwendung des Ports der IO-Station prüfen
Alarmanlage: Verbindung.XYZ	Verbindungsproblem zwischen TELENOT Alarmzentrale und myGEKKO Gebäuderegler	 Verbindung zwischen den Geräten prüfen Die korrekte Porteinstellung der IO-Station prüfen Doppelte Verwendung des Ports der IO-Station prüfen GMS-Schnittstelle muss in der Parametrierung der Alarmzentrale aktiviert sein
Alarmanlage: Keine Rückmel- dung.XZY	Die Alarmzentrale hat den Be- fehl am myGEKKO Gebäudereg- ler nicht ausgeführt	 Der Alarm zum Sabotagekon- takt kann nicht über einen Be- fehl zurückgesetzt werden. Dieser muss bei der Alarm- zentrale vor Ort zurückge- setzt werden. Verbindung zwischen den Geräten prüfen Befehl erneut eingeben



HINWEIS

Kann keine Verbindung zur Alarmzentrale hergestellt werden, kann sein, dass die GMS Schnittstelle in der Parametrierung der Alarmzentrale nicht aktiviert wurde.

11 Technisches Handbuch TELENOT V1 - bis 5966

Benutzern folgendes Handbuch, falls sie ein Anlage mit einer myGEKKO OS Version vor 5966 installieren. Beachten Sie, bei einer solchen Version können nur TELENOT Complex 400 Anlagen konfiguriert werden.

Technisches Handbuch TELENOT V1





TELENOT V2

Technisches Handbuch myGEKKO | Ekon GmbH

St. Lorenznerstr. 2 I-39031 Bruneck (BZ) Tel. +039 0474 551820 info@my.gekko.com

www.my-gekko.com

Ekon Vertriebs GmbH Fürstenrieder Str. 279a, D-81377 München

Vertriebsbüro Eislingen Schillerstr. 21, D-73054 Eislingen