myGEKKO Net



Tutorial

myGEKKO Net

Datenaustausch zwischen myGEKKOs

Version 1.1

22.01.2019

Softwareversion: ab V4795

Art. Nr. MRK.TUT.ALG.0002



Änderungen

Datum	Dok. Version	Bearbeiter	myGEKKO Version	Änderungen
15.05.17	1.0		Ab V4316	Erstellung Tutorial
22.01.19	1.1	Marc Grass	Ab V4795	Formatierung anpassen Hinzufügen von myGEKKO Net Fernanzeige mit Beispielen

Inhaltsverzeichnis

Änderungen	2
1. Allgemeines	4
1.1 Voraussetzungen	4
2. Beschreibung der einzelnen Dienste	6
2.1 Netzaktionen	6
2.2 Wetterserver	6
2.3 Alarmserver	7
2.4 SMS-Server	7
2.5 Heizungsserver	7
2.6 Globale Merker	8
3. myGEKKO Net Fernanzeige1	0

1. Allgemeines

Bei Anlagen mit mehreren myGEKKOs kann es notwendig sein, Sollwerte oder Statuswerte, sowie auch verschiedene Dienste zwischen den verschiedenen myGEKKOs zu teilen. myGEKKO Net stellt folgende Dienste zur Verfügung:

Netzaktionen:	Aufruf einer Aktion von Gekko A auf Gekko B
Wetterserver:	Die auf Gekko A angeschlossene Wetterstation kann von Gekko B abgerufen werden
Alarmserver:	Die auf Gekko B aufgetretenen Alarme werden an Gekko A weitergeleitet
SMS Server:	Das auf Gekko A angeschlossene SMS Modul bzw. der auf Gekko A registrierte Plus Service SMS kann auch von Gekko B genutzt werden um SMS zu versenden.
Heizungsserver:	Der Heizkreis auf Gekko B kann die Raumanforderungen von Gekko A abfragen.
Globale Merker:	Sollwerte oder Statuswerte können zwischen Gekko A und B geteilt werden

1.1 Voraussetzungen

Die Einstellungen setzen voraus, dass Sie als Konfigurator am myGEKKO angemeldet sind. Zur Verwendung der Interkommunikation muss unter Einstellungen (gelbes Zahnrad) -> Netzwerkwerkeinstellungen -> myGEKKO Security die Einstellung myGEKKO Net freigeschaltet werden. Hier eine kurze Beschreibung der Freigabetypen:

- "Gesperrt":myGEKKO Net deaktiviert"Als Server":Dieser Gekko stellt alle Dienste, ausgenommen Netzaktionen, für alle Gekkos
im Netzwerk zur Verfügung."Für Alle":Dieser Gekko stellt alle Dienste für alle Gekkos im Netzwerk zur Verfügung.
- "Nur für": Dieser Gekko stellt alle Dienste, aber nur für genannten Gekko zur Verfügung.

	myGEKKO	myGEKKO						
myGEKKO	Lokaler Webzugang HTTP/HTTPS	Aktiviert						
myGEKKO Security	VNC	Standard						
myGEKKO Net	myGEKKO-VIEWER	Aktiviert						
myGEKKO Server	myGEKKO-NET	Für Alle						
myGEKKO Player								
myGEKKO Mail	Sicherheitsinfo: Diese Dienste beinhalten keine Verschlü:	sselung und Zusatz-						
myGEKKO Web	sicherheitsvorkehrungen und dienen der reinen Verwendung in gesicherten Netzwerken mit Firewall. Ein Fernzugriff auf diese							
myGEKKO Plus	Dienste sollte nur über eine gesicherte V	Verbindung (z.B. VPN) erfolgen.						
myGEKKO VoIP	Eine hoch sichere und sehr einfache Alte bieten unsere myGEKKO Plus Dienste.	native für Fernzugänge						
		* .						

Sicherheitshinweis:

myGEKKO Net kommuniziert unverschlüsselt über das UDP Protokoll über Port 5004 und ist diesbezüglich nur in gesicherten internen Netzwerken hinter einer Firewall zu verwenden. Ist myGEKKO Net aktiviert, so wechseln Sie in den Punkt Haupteinstellungen Netzwerk → myGEKKO Net und tippen auf "Suchen". Es müssen nun in dieser Liste alle myGEKKOs aufscheinen, welche im Netzwerk vorhanden und myGEKKO Net aktiviert haben.

Nebenbei:Die globalen Merker werden nur an diese myGEKKOs in dieser Liste versendet.Sollte ein myGEKKO in dieser Liste nicht eingetragen sein, so wird er die
globalen Merker auch nicht zugesendet bekommen.

	myGEKK	O Net			
туGEKKO	Name	myGEKKO_Okal	IP	192.168.2.31	-
myGEKKO Security	Name	myGEKKO	IP	192.168.2.196	-
mvGEKKO Net	Name	myGEKKO	IP	192.168.2.35	-
	Name		IP		-
myGEKKO Server	Name		IP		-
myGEKKO Player	Name		IP		-
myGEKKO Mail	Name		IP		-
mvGEKKO Web	Name		IP		-
	Name		IP		-
myGEKKO Plus	Name		IP		-
myGEKKO VolP		Suchen		Einstellungen >>	
			2		

Im Menüpunkt "Einstellungen >>" können Sie den "Alarm bei Verbindungsausfall" deaktivieren. Dieser überwacht ob die Gekkos in der Liste erreichbar bleiben.

Achtung: Der Befehl Einstellungen → "Neu einlesen" löscht die Liste mit den Gekkos und sucht die Gekkos neu. Allerdings kann sich die Reihenfolge der Gekkos in der Liste ändern, somit sollten Sie bereits Dienste zwischen den Gekkos verknüpft haben, führen Sie diesen Befehl nicht aus da sonst alle Verknüpfungen verloren gehen.

Sollten sich ihre Gekkos hinter mehreren Subnetzwerken befinden und eine automatische Suche nicht erfolgreich sein, so können die IP Adressen der Gekkos auch händisch eingetragen werden.

2. Beschreibung der einzelnen Dienste

2.1 Netzaktionen

Sind die Voraussetzung von Kapitel 1.1 erfüllt, so können Sie von Gekko B bei der Zuweisung von Aktionen nun auch Netzaktionen, dann den gewünschten Gekko, z.B. Gekko A, und dann das gewünschte System auf dem Gekko A wählen. Beim Start der Aktion auf Gekko B wird nun das jeweilige System auf Gekko A schalten.

Bitte System auswählen									
0	Licht		Raum- Temperatur	O,	Zutritt		Energie- Manager		
	Jalousie	- AN	Heiz- Anlage		SMS E-Mail		E-Mobil		
P	Lüftung			0	Alarm- Anlage				
E	Abgänge				Musik		Alarme/ Logiken		
					Video		Trends		
Z	Profil		Aktionen		Netz Aktionen	0.000	Display		
				Keine	Auswahl		No.		

2.2 Wetterserver

- 1. Gehen Sie auf Gekko B in die Einstellungen (gelbes Zahnrad) -> Netzwerkeinstellungen -> myGEKKO Server
- 2. Dort wählen Sie im Punkt "Wetterstation-Server" den Gekko A aus um von diesem die Daten der Wetterstation zu holen

	myGEKKO	myGEKKO Server
myGEKKO	Alarm-Server	
myGEKKO Security	Wetterstation-Server 2	myGEKKO_Okal
myGEKKO Net	SMS-Server	
myGEKKO Server		
myGEKKO Player	Wetterprognose	Nein
myGEKKO Mail		
myGEKKO Web		
myGEKKO Plus	Server.Update-Zeit	10Sek.
myGEKKO VoIP		
<u>~</u>		

2.3 Alarmserver

Gehen Sie auf Gekko B in die Einstellungen (gelbes Zahnrad) -> Netzwerkeinstellungen -> myGEKKO Server und wählen dort im Punkt "Alarm-Server" den Gekko A aus um an diesen die Alarme von Gekko B zu senden. Gekko A wird dann in diesem Fall seine eigenen Alarme, aber auch die Alarme von Gekko B anzeigen.

2.4 SMS-Server

- 1. Wechseln Sie auf Gekko B in das System "SMS/E-Mail" -> 3. Ebene (blau-grüner) Pfeil
- 2. Wählen Sie als Anschlusstyp "myGEKKO SMS Server"
- 3. Wählen Sie den Gekko A aus der Liste der verfügbaren Gekkos aus, damit Gekko B ausgehende SMS ab Gekko A sendet. Voraussetzung ist, dass auf Gekko A ein SMS Modul verbaut ist oder der Plus Service SMS aktiviert ist
- 4. In den Einstellungen (gelbes Zahnrad) -> Netzwerkeinstellungen -> myGEKKO Server ist nun der SMS-Server auch sichtbar.



2.5 Heizungsserver

Wechseln Sie auf Gekko B auf Systeme \rightarrow Heiz-/Kühlkreise und dort auf einen beliebigen Heizkreis. Unter Parameter \rightarrow Raumzuweisung können Sie nun bei der Auswahl den Gekko A und dann die jeweils dem Heizkreis zugewiesenen Räume wählen. Nun wird der Heizkreis, gesteuert von Gekko B, auf Basis der Raumanforderungen von Gekko A schalten.

Achtung: Es kann bei der Raumzuweisung nur ein Gekko gewählt werden. Sofern ein Heizkreis Räume versorgt, welche über mehreren Gekkos gesteuert werden, so müssen virtuelle Heizkreise erstellt werden, welche dann, verknüpft über eine Logik, den reellen Heizkreis anfordern.

2.6 Globale Merker

Die globalen Merker werden nur mit jenen Gekkos geteilt, welche auch in der myGEKKO Net Liste konfiguriert sind, siehe Kapitel 1.1. Die globalen Merker erlauben es, Sollwerte oder Statuswerte zwischen den einzelnen Gekkos zu teilen.

Die globalen Merker funktionieren auf demselben Prinzip wie die lokalen Merker, werden aber zwischen den Gekkos geteilt. Es stehen insgesamt 255 globale Merker zur Verfügung. Wie auch bei den lokalen Merkern, kann immer nur ein Ausgang (DO/AO) den Merker setzen und beliebig viele Eingänge (DI/AI) den Merker lesen.



Für die Kontrolle über Doppelbelegung bei DO/AO oder für die Suche nach einem Merker bzw. für die Ansicht der kompletten Merkerliste stehen unter Einstellungen (gelbes Zahnrad) -> IO-Stationen -> Tools diverse Werkzeuge zur Verfügung.

1. **Prüfung auf doppelt zugeordnete DO/AO**: In unten genannter Abbildung sieht man, dass der globale Merker G.255 beim Lichtkreis "Gang" und auf dem Gekko mit der IP Adresse 192.168.2.35 doppelt gesetzt wird.



- 2. **DO/AO Finder:** Über diese Funktion kann ein beliebiger Ausgang jedes Typs, auch globale Merker gesucht werden.
- Merkerliste >>: Über diese Liste, welche umschaltbar die lokalen und die globalen Merker darstellt, kann die Belegung und der Belegungsort angezeigt werden.

	myGEKKO IO Konfiguration																										
	Verwe	ndete	r Me	erke	er in	D	D/A	0				3									ok	al		(Glo	bal	
1				Ma	ppe														Li	ste							
2	1 2 3		6																								2
3	33 34 3	5 36 37	38																								4
4																											6
5																											28
6																											50
7																											92
																											24
																										2552	56
2	Z	urück																									-
		~ ~~	. ,			_,																					
		_												6	\sim			~	۰.	* 8		1	_		/		
								m											* @	* 8			_				
	Verwe	ndete	r Me	erke	er in			m 0	V	GI	=k	(k								L	J .ok	al			Kor Glo	oficiu obal	ration
	Verwe	ndete	r Me	erke Ma	er in	D	D/A	m 0		GI		(k							Li	L	ok.	al		10 J (Glo	oficu bal	ration
1	Verwe	ndete EKKO(r Me	erke Ma 2.16	er in ppe 8.2.1	D0	D/A	0	M	GI									Li	L	ok	al		10 J	Glo	oficiu Ibal	ration
123	Verwe	ndete EKKO@ EKKO@ Lict	r Me @19; @19; nt(Ga	erke Ma 2.16 2.16	er in ppe 8.2.1 8.2.1	D(9 196		m 0	M	C		<u>(</u> k							Li	L	ok	al		(Glo	bal	ration
1 2 3 4	Verwe	ndete EKKO@ EKKO@ Lich Lich	r Me @19/ @19/ nt(Ga nt(Ga @19	erke Ma 2.16 2.16 ang) 2.16	er in pp∈ 8.2.1 8.2.1	D(9 196 196	A/C	0		G		(K							Li	L	ok	al		10.1	Glo	ofiqu bal	ration
1 2 3 4 5	Verwe	ndete EKKO@ EKKO@ Lict EKKO EKKO	r Me @19; @19; @19; @19 @19	erke Ma 2.16 2.16 2.16 ang) 2.16 2.16	er in ppe 8.2.1 8.2.1 8.2.1	D(3) 196 196 35 35	A/C	0		CI		< <u></u>							Lis	L	ok	al		(Glo	bfou	ration
1 2 3 4 5 6	Verwe	ndete EKKO@ EKKO@ Lich Lich EKKO EKKO	r Me @192 @192 @192 @19 @19	erke Ma 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16	er in ppe 8.2.1 8.2.1 58.2.1 58.2.	D(196 196 35 35		0		CI									Li	L	ok	al		10.	Glo	bal	ration
1 2 3 4 5 6 7	Verwe	ndete EKKO EKKO Lich EKKO	r Me @192 @192 @19 @19	erke Ma 2.16 2.16 ang) 2.16 2.16 2.16	er in pp∈ 8.2.1 8.2.1 58.2. 58.2.	D(196 196 35 35		0		CI									Lis	L	ok	al			Glo	bal	ration
1 2 3 4 5 6 7 8	Verwe	ndete EKKO@ EKKO@ Lich Lich £EKKO	r Me @19; @19; @19; mt(Ga @19 @19	erke Ma 2.16 2.16 ang) 2.16 2.16	er in pp∈ 8.2.1 8.2.1 58.2. 58.2.	D()))))))))))))))))))	A\C	0		C									Li	L	ok	al			Glo	bal	ration
1 2 3 4 5 6 7 8 T	Verwe	ndete EKKO@ EKKO@ Lict Lict äEKKO äEKKO	r Me @19; @19; nt(Ga @19 @19	erke Ma 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16	er in ppe 8.2.1 8.2.1 58.2.	D(196 196 35 35		0						1.6		14		19	Lit	L	ok	al		22	Glo	254	ration
1 2 3 4 5 6 7 8 T	Verwe 1 myG 2 myG 3 4 5 myC 6 myC 132	ndete EKKO@ EKKO@ Lict Lict âEKKO âEKKO	r Me @19; @19; nt(Ga @19 @19	erke Ma 2.16 2.16 ang) 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16	er in ppe 8.2.1 88.2.1 58.2. 58.2.	D()))))))))))))))))))	D/A		96	e1	28		28.	.16	0	16	51.	.19	Li:	L ste	ok	al	24	22	Gio	256	ration
	Verwe 1 myG 2 myG 3 4 5 myC 6 myC 132	ndete EKKO@ EKKO@ Lict Lict EKKO EKKO	r Me @19: @19: nt(Ga @19 @19	erke Ma 2.16 2.16 ang) 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16	er in ppe 8.2.1 8.2.1 58.2. 58.2.	D(196 196 35 35	D/A		96	e1	28		28.	.16	50	16	51.	.19	 Li:	L ste	ok	al	4	22	Gic	256	ration

3. myGEKKO Net Fernanzeige

Mit der myGEKKO Net Fernanzeige können Sie auf andere myGEKKO Geräte im lokalen Netzwerk zugreifen und die Oberfläche anzeigen lassen.

- 1. Gehen Sie in die Einstellungen (gelbes Zahnrad)
- 2. Tippen Sie auf "Spezial"
- 3. Aktivieren Sie die myGEKKO Net Fernanzeige. Die myGEKKO Net Einstellungen müssen wie in Kapitel 1.1 eingestellt werden.

Tipp: Mit einem tippen auf den GEKKO unten rechts in der Ecke kommen Sie immer direkt auf die Startseite. myGEKKO Net Fernanzeige ist aktiv, wenn die rechte Pfote des myGEKKO grün ist

- 4. Wechseln Sie zurück auf den Startbildschirm und tippen Sie auf die rechte Seite des Hals von dem Gekko um auf die Übersicht der Gekkos von myGEKKO Net zu gelangen
- 5. Nun kann der myGEKKO ausgewählt werden der angezeigt werden soll. Es werden die myGEKKO Geräte angezeigt, die in der myGEKKO Net Liste eingetragen sind
- 6. Der "GEKKO_Eingan" wird angezeigt. Um auf Ihren Lokalen Gekko zurückzukommen tippen Sie wieder auf den Hals von dem Gekko (Anmeldung als Verwalter oder Konfigurator nötig) und wählen "Lokal" aus



Beispiele:

Einfamilienhaus mit 2 Gekkos:

Hier können beide myGEKKOs auf den anderen GEKKO zugreifen, Daten abfragen und die Oberfläche anzeigen

myGEKKO 1 (EG) Security: myGEKKO Net: Für Alle myGEKKO Net: Liste: myGEKKO 2 (OG) Spezial: myGEKKO Net Fernanzeige: Aktiviert myGEKKO 2 (OG) Security: myGEKKO Net: Für Alle myGEKKO Net: Liste: myGEKKO 1 (EG) Spezial: myGEKKO Net Fernanzeige: Aktiviert

Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen:

Hier kann der myGEKKO im Technikraum auf alle Wohnungen zugreifen, Daten abfragen und die Oberfläche anzeigen.

Die myGEKKOs in den Wohnungen 1 bis 6 können jeweils nur die Daten des Servers (Wetter, Alarm, SMS) abrufen und die Heizungsanforderung an den Heizungsserver senden. Die Oberfläche von den anderen myGEKKOs kann nicht angezeigt werden.

myGEKKO Technikraum
Security:
myGEKKO Net: Als Server
myGEKKO Net:
Liste: myGEKKO Wohnung 1 bis 6
Spezial:
myGEKKO Net Fernanzeige: Aktiviert

myGEKKO Wohnung 1	myGEKKO Wohnung 2
Security:	Security:
myGEKKO Net: Nur für (myGEKKO Technikraum)	myGEKKO Net: Nur für (myGEKKO Technikraum)
myGEKKO Net:	myGEKKO Net:
Liste: myGEKKO Technikraum	Liste: myGEKKO Technikraum
Spezial:	Spezial:
myGEKKO Net Fernanzeige: Aktiviert	myGEKKO Net Fernanzeige: Aktiviert
myGEKKO Wohnung 3	myGEKKO Wohnung 4
Security:	Security:
myGEKKO Net: Nur für (myGEKKO Technikraum)	myGEKKO Net: Nur für (myGEKKO Technikraum)
myGEKKO Net:	myGEKKO Net:
Liste: myGEKKO Technikraum	Liste: myGEKKO Technikraum
Spezial:	Spezial:
myGEKKO Net Fernanzeige: Aktiviert	myGEKKO Net Fernanzeige: Aktiviert
myGEKKO Wohnung 5 Security: myGEKKO Net: Nur für (myGEKKO Technikraum) myGEKKO Net: Liste: myGEKKO Technikraum Spezial: myGEKKO Net Fernanzeige: Aktiviert	myGEKKO Wohnung 6Security:myGEKKO Net: Nur für (myGEKKO Technikraum)myGEKKO Net:Liste: myGEKKO TechnikraumSpezial:myGEKKO Net Fernanzeige: Aktiviert









A first class product of Europe! The result of a close collaboration between