



Tutorial

myGEKKO Logiken

Version 1.0

26.03.2019

Softwareversion: ab V4795

Art. Nr. MRK.TUT.SYS.0801



Änderungen

Datum	Dok. Version	Bearbeiter	myGEKKO Version	Änderungen
26.03.19	1.0	Marc Grass	Ab V4795	Erstellung Tutorial

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein	4
1.1 Übersicht	4
1.2 Detailansicht	5
2. Einstellungen	6
2.1 Eingänge	6
2.2 Operatoren	8
3. Konfiguration1	0
4. Merker1	1

1. Allgemein

Mit Hilfe von Logiken ist es möglich einfache oder auch komplizierte Steuerungen vorzunehmen. Man kann die unterschiedlichsten Eingänge und Ausgänge in den Logiken einbauen, untereinander verknüpfen und anschließend in anderen System einbinden.

1.1 Übersicht

Gehen Sie in das Systemmenü "Alarme/Logiken"

- 1. In der Übersicht sind die gesamten Logiken und Alarmmeldungen aufgelistet.
- 2. Steht hinter der Bezeichnung ein Würfel, so handelt es sich um eine Logik. Leuchtet der Würfel grün, so heißt dies, dass die Logik aktiviert ist.
- 3. Steht hinter der Bezeichnung ein Ausrufezeichen, so handelt es sich um eine Alarmlogik. Leuchtet das Ausrufezeichen rot, so heißt dies, dass die Alarmlogik einen Alarm ausgibt.

Hinweis: Bei Auslösung der Alarmlogik wird diese als Systemalarm angezeigt.

4. Tippen Sie auf eine Logik, um in die Detailansicht zu gelangen.

Titel bearb.	1		
Logiken	6	Solarpumpe primār 4	1
Logik/Alarme	Э	Solarpumpe sekundär	*
		Anforderung Heizung	
U Z	•	Gartenbewässerung	1
D H		Garten	() 3
ACI	•	Hinterhof	
\gtrsim			
BEF			
\square			
			June 1

1.2 Detailansicht

In der Detailansicht ist übersichtlich dargestellt, in welcher Relation die Werte zueinander stehen und wie die verschiedenen Werte verknüpft werden.

- 1. Hier können Sie ablesen welche Werte die Eingänge haben
- 2. Es gibt zwei verschiedene Linien Farben:
 - Grau: kein Signal, Eingänge/Verknüpfungen haben den Wert 0
 - **Grün:** Signal, Eingänge/Verknüpfungen haben einen Wert (Bsp.: Digital 1, Analog 6,9)
- 3. In einem Gatter (schwarz umrahmtes Quadrat) können Operatoren vergeben werden.
- 4. Hier kann die Alarmlogik aktiviert werden. Die aktivierte Alarmlogik wird mit einem orangenen Ausrufezeichen angezeigt.
- 5. Wenn die definierten Bedingungen zutreffen, ist die Logik aktiv, dies wird mit einer grünen Linie ganz rechts angezeigt
- 6. Hier werden die Ausgänge angezeigt. Der Buchstabe steht für das jeweilige Gatter.
- 7. Einstellungen können nur in der 2. Ebene (gelbes Zahnrad) oder 3. Ebene (grün-blauer Pfeil) vorgenommen werden



2. Einstellungen

Melden Sie sich als Verwalter oder als Konfigurator an, tippen Sie in der Logik auf das gelbe Zahnrad um in die 2. Ebene zu gelangen.

Hier kann eingestellt werden in welcher Relation die Werte zueinander stehen.

<u>2.1 Eingänge</u>

Durch tippen auf den Button "LEER" können Sie Eingänge in der Logik vergeben, die in anderen System bereits konfiguriert wurden



Gatter A-G:

Ist ein Ergebnis innerhalb der Logik

Logiken:

Ist das Endergebnis (Gatter G) eines anderen Logik Baustein

Energiewerte:

Aktuelle Leistung eines Energiezählers

Sollwert / Impulswert:

Kann manuell, über Aktionen oder über eine Zeituhr zugewiesen werden

Fixwert:

Manuelle Vergabe eines Wertes in der Logik

Akt.Uhrzeit, ,Tag, Monat, Jahr, ... (Kalenderwerte):

Aktuelle Kalenderwerte

Profile:

Profilwert: 0 = Außer Haus 1 = Im Haus

VoIP Link: Verbindung mit einem VoIP Gerät aus dem Adressbuch

Plus Verbindung:

Bei Verbindung mit den myGEKKO Plus Service wird eine 1 ausgegeben

Außentemp, Feuchte, Wind, Regen, ... (Wetterdaten):

Aktuelle Wetterdaten

Vorhersage:

Wettervorhersage für Temperatur, Wind, Regen und Sonne bis zu 4 Tagen

2.2 Operatoren

Luftqualität					
Eltern	Logik				
LEER	Empty	ADD	TONF		
w	NOT	SUB	TMAX		
Kind 1	>	SR	IMP		
	>=	RS	MATH		
LEER	<	CTUD	PI-REG	5	
w	<=	CTU	MEDIA		
Wohnen	=	OR	ALARM		
	\diamond	AND	HOLD	Ē	
LEER	MAX	MUL	RAMP)	
	MIN	DIV	PWM		
	R_TRIG	TON			
G	F_TRIG	TOF			
				5	

Empty:	Leeres Feld, kein Operator vergeben
NOT:	Invertierer, logisches NICHT
>:	Größer als
>=:	Größer gleich als
<:	Kleiner als
<=:	Kleiner gleich als
==:	Gleich
<>:	Ungleich
MAX:	Der größere Wert wird weitergegeben
MIN:	Der kleinere Wert wird weitergegeben
R_Trig:	Raising Trigger - Steigende Flankenauswertung:
	Bei eingehendem Signal, wird ein Impuls weitergeleitet
F_Trig:	Falling Trigger - Fallende Flankenauswertung:
	Bei abgehendem Signal, wird ein Impuls weitergeleitet
ADD:	Addition - Werte werden zusammengezählt
SUB:	Subtraktion - Werte werden weggezählt

SR:	Setter u. Resetter:			
	Setter: Ausgang wird gesetzt			
	Resetter: Ausgang bzw. Zähler wird zurückgesetzt, - Priorität liegt beim Setter.			
RS:	Resetter und Setter: idem wie SR - Priorität liegt beim Resetter.			
CTUD:	Counter up-down - Vor- und Rückwärtszähler: Bei jedem eingehenden Signal wird der Zähler hinauf- bzw. hinunter gezählt mit entsprechendem Wert.			
CTU:	Counter up - Vorzähler: Bei jedem eingehenden Signal wird der Zähler mit entsprechendem Wert hinauf gezählt.			
OR:	entweder oder - wenn eine Bedingung eintritt			
AND:	und - wenn beide Bedingungen eintreten			
MUL:	Werte werden multipliziert			
DIV:	Werte werden dividiert			
TON:	Time On – Einschaltverzögerung			
TOF:	Time Off – Ausschaltverzögerung			
TONF:	Time on/off - Ein-/ und Ausschaltverzögerung			
TMAX:	Limitiert die Zeit, in der ein Ausgangssignal anliegen kann			
IMP:	Impuls mit Pause			
MATH:	Mathematische Funktion			
	— TP (°C/%r.F.): Taupunkt			
	 LOG(x): Logarithmus zur Basis von 10 (dekadischer Log) 			
	 LN(x): natürlicher Logarithmus 			
	 EXP(x): natürliche Exponentialfunktion 			
	 EXPT(x): Exponentialfunktion mit definierter Basis 			
	- SIN(x): Sinusfunktion			
	- TAN(x): Tangensfunktion			
	 ASIN(x): Umkehrfunktion Sinus 			
	 ACOS(x): Umkehrfunktion Kosinus 			
	 ATAN(x): Umkehrfunktion Tangens 			
PI-REG:	PI-Regelung mit Einstellungsmöglichkeit			
MEDIA:	Mittelwert einer Zeitspanne			
ALARM:	mehrere Alarme über eine Logik realisierbar			
HOLD:	Wert eines variablen Eingangssignals, wird über den 2. Eingang blockiert/gehalten bzw. freigegeben			
RAMP:	Erhöht im Sekundentakt den Ausgangswert um die definierbare Schrittweite, bis der Eingangswert erreicht wird.			
PWM:	Pulsweitenmodulation, durch einen Eingangswert zwischen 0-100% wird der Ausgang entsprechend der Zeit pulsend geschalten (Bsp: Zeit: 4min, 25% = 1min, 50% = 2min, 100% = 4min)			

Bei den jeweiligen Operatoren muss ein entsprechender Vergleichswert bzw. Zeit definiert werden.

3. Konfiguration

Melden Sie sich als Konfigurator an und wechseln in die 3. Ebene durch tippen auf die IO-Konfiguration (grün-blauen Pfeil)

Hier können Ein- und Ausgänge definiert werden:

- 1. Vergeben Sie den Eingängen einen Namen und wählen den Typ aus:
 - LOGIC (Auswahl in der 2. Ebene)
 - DI: Digitaler Eingang
 - DO: Digitaler Ausgang
 - AIN: Analoger Eingang 0-10V
 - PT100: Analoger Temperaturfühler (0°C = 100 Ohm)
 - PT1000: Analoger Temperaturfühler (0°C = 1000 Ohm)

Hinweis: Bei RIO Modulen müssen die Analogen Eingänge in den Einstellungen definiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Handbuch der RIO Module.

- AI2_10V: Analoger Eingang 2-10V
- AO: Analoger Ausgang 0-10V
- AO2_10V: Analoger Ausgang 2-10V
- 2. Wählen Sie den entsprechenden Eingang aus (bei einem Analogen Wert, kann durch den "Max" Wert eine Anpassung des Eingangs vorgenommen werden)
- 3. Vergeben Sie dem Ausgang einen Namen
- 4. Wählen Sie das Gatter und den Ausgangstyp aus, der ausgegeben werden soll
- 5. Konfigurieren Sie den Ausgang (bei einem Analogen Wert, kann durch den "Max" Wert eine Anpassung des Ausgangs vorgenommen werden)

Luftqualität				IO-Konfiguration		
				Eingang		
1.	Eltern	1	AIN	2 1.1.Al3	Max	0.0
2.			LOGIC			
3.	Kind 1		AIN	1.1.Al4	Мах	0.0
4.			LOGIC			
5.	Wohnen		AIN	1.1.AI5	Max	0.0
6.			LOGIC			
Out 1	Lüftung 3	G 4	DO 5	M.1DO		
Out 2		G	DO	DO		
Out 3		G	DO	DO		
						-
						No.

4. Merker

Als Ausgänge können Merker verwendet werden um Zahlenwerte in anderen Systemen oder Logiken zu verwenden.

Beispielsweise kann eine Anforderung der Lüftungsstufe in einem Merker gespeichert und im System Lüftung konfiguriert werden.

Der Merker speichert einen 16-Bit Wert und kann Zahlen von 0 bis 65.536 oder -32.768 bis 32.768 abspeichern.

Es wird unterschieden in zwei Merker Typen:

- Lokale Merker: Die Lokalen Merker können nur an dem jeweiligen myGEKKO in den Systemen verwendet werden.
- Globale Merker: Die Globalen Merker können von allen myGEKKOs gelesen/geschrieben werden die sich im myGEKKO Net befinden. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Handbuch myGEKKO Net

Um die Übersicht der Verwendeten Merker aufzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Melden Sie sich als Konfigurator an, gehen Sie in die Einstellungen und wechseln in die Konfiguration der IO-Stationen
- 2. Tippen Sie auf den Untermenüpunkt "Tools"
- 3. Gehen Sie in die "DO/AO Merkerliste >>"
- In der Mappe werden die Verwendeten Merker mit einem grünen Feld gekennzeichnet
- 5. Hier kann zwischen den Lokalen und Globalen Merkern gewechselt werden
- 6. In der Liste der Verwendeten Merkern wird das System mit dem Namen des Bausteins angezeigt, in dem der Merker verwendet wurde











*** * * * *

A first class product of Europe!

The result of a close collaboration between Italy, Switzerland and Germany