



Technisches Handbuch

myGEKKO & 2N

Version 1.4

22.01.2019

Softwareversion: ab V4795

Unterstützte myGEKKO Hardware:

myGEKKO Slide 2

Art. Nr. MRK.THB.2NT.0001



Änderungen

Datum	Dok. Version	Bearbeiter	myGEKKO Version	Änderungen	
08.02.16	1.0		Ab V3490	Erstellung Handbuch	
15.11.16	1.1		Ab V4114	Kapitel 3 – Multiple myGEKKO Innenstellen; Neues kompatibles Modell 2N EntryCom IP Base	
03.04.17	1.2		Ab 4285	Kapitel 4 - Intercom	
29.11.18	1.3	Marc Grass	Ab V4795	MJPG Pfad hinzufügen	
22.01.19	1.4	Marc Grass	Ab V4795	Kombination 2 Videosprechstellen mit 1 myGEKKO Slide2, Überarbeitung Handbuch	

Inhaltsverzeichnis

Änderungen	2
1. Allgemeines zu myGEKKO VoIP und 2N Haussprechstellen	4
1.1 Anschluss über Direct Call	5
1.2 Anschluss über SIP Server	5
2. Konfiguration von myGEKKO & 2N Haussprechstellen	5
2.1 Konfiguration Direct Call	5
2.2 Konfiguration SIP Server	3
2.3 Allgemeine Konfiguration	Э
2.4 Allgemeiner Status	C
2.5 Videobildkonfiguration1	1
3. Multiple myGEKKO Sprechstellen/Innenstellen14	4
3.1 Kombination 1x Sprechstelle und 2x Innenstelle14	4
3.2 Kombination 2x Sprechstelle und 1x Innenstelle14	4
4. Intercom1	5
5. Fehlermeldungen	7

1. Allgemeines zu myGEKKO VoIP und 2N Haussprechstellen

myGEKKO VoIP

VoIP (Voice over IP) steht für das Telefonieren über das Netzwerk/Internet. myGEKKO kann als VoIP Videotelefon genutzt werden und mit anderen VoIP-fähigen Geräten zu kommunizieren. Hauptanwendungszweck ist die Anbindung von VoIP Haussprechstellen zur Realisierung einer Video-Gegensprechanlage. Nachfolgend wird immer Bezug auf die 2N Haussprechstelle genommen, wobei aber auch mit anderen VoIP fähigen Geräten kommuniziert werden kann.

2N Haussprechstelle

Der Hersteller 2N TELEKOMUNIKACE a.s. vertreibt die VoIP Haussprechstellen in verschiedenen Ländern unter dem Namen 2N EntryCom IP bzw. 2N Helios IP. Es handelt sich hierbei um technisch identische Geräte und können entsprechend diesem Handbuchs konfiguriert werden. Getestet wurden die Geräte mit Firmware ab Version 2.13. Folgende Modelle sind mit myGEKKO kompatibel:

Audio	Video
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Nein
Ja	Ja
Ja	Nein
Ja	Ja
Ja	Ja
	Audio Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja





Mod. Verso



Mod. Vario



Mod. Uni



Mod. Base

1.1 Anschluss über Direct Call

Beim Anschluss über Direct Call ist eine voll funktionsfähige Gegensprechanlage auf einfachste Art realisierbar. Mit Direct Call können multiple 2N Haussprechstellen mit multiplen myGEKKO Innenstellen verknüpft werden.

Für den Minimalaufbau über Direct Call muss myGEKKO und eine 2N Haussprechstelle am Netzwerk angeschlossen sein und die IP-Adressen der Geräte müssen im selben IP Adressbereich liegen damit die Geräte untereinander kommunizieren können.



1.2 Anschluss über SIP Server

Die Koppelung an einen SIP Server ermöglicht es den Anruf der 2N Haussprechstelle auch über einen SIP Provider auf Ihr Smartphone umzuleiten z.B. wenn Sie nicht zu Hause sind.

Für den Aufbau über SIP Server muss myGEKKO und eine 2N Haussprechstelle im Netzwerk angeschlossen und ein SIP Server vorhanden sein (z.B. FritzBox). Die IP-Adressen der Geräte müssen im selben IP-Adressbereich liegen damit die Geräte untereinander kommunizieren können.



Hinweis: Damit Sie den Anruf auf Ihr Smartphone umleiten können, ist ein Internetzugang und ein Account bei einem SIP Provider (z.B. Sipgate) notwendig. Weiters müssen die individuellen Wahlregeln und der SIP Provider Account auf dem SIP Server (z.B. FritzBox) konfiguriert werden. Welche Wahlregeln unterstützt werden, hängt einzig von den Fähigkeiten des SIP Servers ab.

2. Konfiguration von myGEKKO & 2N Haussprechstellen

2.1 Konfiguration Direct Call

- Stellen Sie sicher, dass myGEKKO und die 2N Haussprechstelle im Netzwerk angeschlossen sind und untereinander kommunizieren können.
 ACHTUNG: IP Adresseinstellungen und Grundeinstellungen der 2N Sprechstelle entnehmen Sie bitte dem 2N Handbuch.
- 2. Melden Sie sich am myGEKKO als Konfigurator an und wechseln Sie in das Menü der Netzwerkeinstellungen myGEKKO VoIP und setzten Sie den **VoIP Client** auf "Aktiv".
- 3. Der **Anzeigename** ist ein frei definierbarer Name, welcher am Endgerät erscheint, würde der myGEKKO dieses anrufen.
- 4. Als **SIP-Benutzernamen** wählen Sie eine beliebige Nummer. Mit dieser Nummer ist der myGEKKO für die VOIP Haussprechstelle erreichbar.

	myGEKKO		myGEKKO
myGEKKO	Voip Client	Aktiv	
myGEKKO Security	Anzeigename	myGEKKO	
myGEKKO Net	SIP.Benutzername	2000	
myGEKKO Server			
myGEKKO Player	Klingelton / Max Klingelzeit	Aus	1Min.
myGEKKO Mail	Lautst. Sprache / Klingelton	83%	90%
myGEKKO Web			IDLE
myGEKKO Plus		Erweiterte Ein	stellungen >>
myGEKKO Voip	Neustart Voip Client	Anruf ar	inehmen

5. Auf der 2N Haussprechstelle unter **Services**→**Phone** muss bei **Intercom Identity** die Telefonnummer der Haussprechstelle eingetragen werden: **Phone Number** (ID) z.B. 2001.

Als Domain setzen Sie die IP Adresse Ihres myGEKKOs ein, z.B. 192.168.2.252

Als SIP Proxy setzen Sie die IP Adresse Ihres myGEKKOs ein, z.B. 192.168.2.252

Services 🛠	SIP Calls Audio	
	Intercom Identity ~	
Phone >	Display Name 2N Helios IP Uni	
Streaming	Phone Number (ID) 2001	
User Sounds	Domain 192.168.2.252	
Web Server	Authentication ~	
	Use Authentication ID	
	Authentication ID 2001	
	Password ••••••	
	SIP Proxy ~	
	Proxy Address 192.168.2.252	
	Proxy Port 5060	
	SIP Registrar ~ Registration Enabled	

6. Unter Directory -> Users muss der myGEKKO SIP User zusammen mit der korrekten IP Adresse eingetragen werden: z.B. Phone Number: sip:2000@192.168.2.252

In diesem Beispiel ist 2000 der SIP User und 192.168.2.252 die IP Adresse des myGEKKO Systems. Diese Werte sind in Ihrer Installation entsprechend anzupassen.

Directory 🤐	≪ 1 2 → Number → Q	
	Position Enabled	
Phone Book >	User Basic Information ×	_
Time Profiles	Name myGEKKO	
	Number 1	
	Phone Number sip:2000@192.168.2.252	
	Time Profile [not used] V	
	Parallel call to following number	
	Number 2	

2.2 Konfiguration SIP Server

- 1. Stellen Sie sicher, dass myGEKKO, die 2N Haussprechstelle und der SIP-Server im Netzwerk angeschlossen sind und untereinander kommunizieren können.
- Melden Sie sich am myGEKKO als Konfigurator an und wechseln Sie in das Menü der Netzwerkeinstellungen myGEKKO VoIP und setzten Sie den VoIP Client auf "Aktiv über SIP-Registrar".
- 3. Der **Anzeigename** ist ein frei definierbarer Name, welcher am Endgerät erscheint, würde der myGEKKO dieses anrufen und hat keinerlei Einfluss auf die Authentifizierung.
- 4. Als **SIP-Benutzernamen** wählen Sie den am SIP-Server konfigurierten Benutzernamen für den myGEKKO. Mit diesem Benutzernamen authentifiziert sich myGEKKO auf dem SIP-Server. In der Regel ist der Benutzername eine Nummer.
- 5. Tippen Sie bei **SIP.Registrar** die IP Adresse des SIP-Servers ein.
- 6. Bei **SIP.Passwort** tippen Sie das Passwort für den Benutzer myGEKKO ein. Mit diesem Passwort authentifiziert sich myGEKKO auf dem SIP-Server. Der Status Registrar muss auf "Registered" wechseln.

	myGEKKO		myGEKKO
myGEKKO	Voip Client	Aktiv über SIP-Regi	strar
myGEKKO Security	Anzeigename myGEKKO		
myGEKKO Net	SIP.Benutzername	2000	
myGEKKO Server	SIP.Registrar/SIP.Password	192.168.1.1	****
myGEKKO Player	Klingelton / Max Klingelzeit	Aus	1Min.
myGEKKO Mail	Lautst. Sprache / Klingelton	83%	90%
myGEKKO Web	Status Registrar / Anruf	STARTING	IDLE
myGEKKO Plus		Erweiterte Ein	stellungen >>
myGEKKO Voip	Neustart Voip Client	Anruf ar	inehmen

7. Die Konfiguration des SIP Servers der 2N Haussprechstelle entnehmen Sie doch bitte dem 2N Handbuch.

2.3 Allgemeine Konfiguration

	myGEKKO		myGEKKO
myGEKKO	Voip Client	Aktiv über SIP-Regi	strar
myGEKKO Security	Anzeigename	myGEKKO	
myGEKKO Net	SIP.Benutzername	2000	
myGEKKO Server	SIP.Registrar/SIP.Password	192.168.1.1	****
myGEKKO Player	Klingelton / Max Klingelzeit	Aus	1Min.
myGEKKO Mail	Lautst. Sprache / Klingelton	83%	90%
myGEKKO Web	Status Registrar / Anruf	STARTING	IDLE
myGEKKO Plus		Erweiterte Ein	stellungen >>
myGEKKO Voip	Neustart Voip Client	Anruf ar	nehmen

Sie können einen **Klingelton** inklusive maximaler **Klingelzeit**, sowie die **Lautstärke** der Sprachausgabe am myGEKKO sowie die Lautstärke des Klingeltons definieren.

Erweiterte Einstellungen:

Im Menü "**Erweiterte Einstellunge**n" können Sie die Lautstärke des Mikrofonsignals vom myGEKKO erhöhen; eine Änderung ist mit einem automatischen Neustart des VoIP Clients verbunden. Sollte die 2N Haussprechstelle nur über das am myGEKKO unter Netzwerkeinstellungen konfigurierte Zusatznetzwerk und nicht über das Hauptnetzwerk erreichbar sein, dann müssen Sie bei Interfacebindung das "LAN Zusatznetzwerk" auswählen.

Zusätzlich kann ein SIP Benutzer über "Nummer wählen" angerufen werden, dies ist aktuell lediglich zum Test vorbehalten..

2.4 Allgemeiner Status

Der "Status Registrar", zeigt ob der myGEKKO auf dem SIP-Server angemeldet ist:

STARTING	myGEKKO versucht sich auf dem SIP Server anzumelden					
RETRYING	myGEKKO versucht sich erneut auf dem SIP Server anzumelden					
REGISTERED	myGEKKO ist erfolgreich auf dem SIP Server registriert					
RESTORED	myGEKKO hat die Verbindung zum SIP Server erfolgreich aktualisiert					

Der "Status Anruf" zeigt den aktuellen Status des Voip Clients:

IDLE	Voip Client myGEKKO ist untätig und wartet auf einen Anruf
INCOMING	myGEKKO erhält einen einkommenden Anruf
ESTABLISHED	myGEKKO befindet sich momentan in einem Gespräch

2.5 Videobildkonfiguration

1. Um die Kamera am myGEKKO anzuzeigen muss bei der 2N Haussprechstelle unter Service -> HTTP API die Authentifizierung bei Camera API abgeschaltet werden:

	Authentication: None Connection Type: TCP)	2N	Helios IP Verso CZ EN	I DE FR IT ES RU	Logou
•	Services	Services Accou	unt 1 Accou	Int 2 Account 3 Acc	count 4 Account 5	
	Phone	HTTP API Se	rvices ~ enabled	CONNECTION TYPE	AUTHENTICATION	-
~~~ ~~~~	Streaming	System API	✓	Secure (TLS)	Digest •	
	Onvif	Switch API	~	Secure (TLS)	Digest •	
$\mathbf{H}$	E-Mail	I/O API	✓	Secure (TLS)	Digest •	
	Automation	Audio API	✓	Secure (TLS)	Digest •	]
	HTTP API >	Camera API	✓	Unsecure (TCP) •	None •	
	User Sounds	E-mail API	~	Secure (TLS)	Digest •	
	Web Server	Phone/Call API	✓	Secure (TLS) •	Digest •	]
	Audio Test	Logging API	✓	Secure (TLS)	Digest •	]
	SNMP	L				-

- 2. Wechseln Sie am myGEKKO in das Menü der Kameras und wählen eine freie Kamera aus.
- Wechseln Sie in die 2. Ebene und definieren Sie den Bildpfad der 2N Haussprechstelle.
   z.B.: JPG: http://192.168.10.220/api/camera/snapshot?width=640&height=480
   MJPG: http://192.168.2.220/api/camera/snapshot?width=640&height=480&fps=15
- 4. Wechseln Sie in 3. Ebene der IO Konfiguration
- 5. Stellen Sie bei Zusatzfunktion "VOIP-Link" ein



6. Bei "Anzeige bei Anrufer" definieren Sie die Haussprechstelle im Telefonbuch inklusive dem SIP-Benutzernamen als Telefonnummer. z.B. 2001

	Sprechste	lle		IO-Konfiguration
		Adressbuc	h	
An	Sprechstelle			
Ац		Name	Sprechstelle	
Ne		Telefonnr.	2001	
		E-Mail		
Zu		Klingelton	Aus	
An		Hinweis:		
		myGEKKO Pl	us Caller und SMS e	rfordern
Au		Nummern mit	Ländervorwahl beginne	nd mit '+'
يحكون الم		z.B. +4912312	345678	-
			Ok	
		Schlief	Ben	_eer

- 7. Wird ein eingehender Anruf der Haussprechstelle mit dem definieren Benutzer erfasst, so wird das entsprechende Vollbild der Kamera angezeigt und sofern definiert auch abgespeichert.
- 8. In der 2. Ebene können Sie ggf. noch einen Tastennamen inklusive Tastenaktion definieren, wie z.B. das Aufsperren einer Tür des Menüs Zutritt.

	Sprechstelle	Parameter
Pfad(jpg)	http://19216810.220/api/camera/snapshot?width=640&height=480	100 Bilder/min.
Pfad(mjpg)	http://19216810220/api/camera/snapshot?width=640&height=480&fps=15	
Pfad(Cgi)		
Aufzeichnung	Sprechstelle Im	Haus / Außer Haus
Anzeige für	60 Sek.	
Anzeigefenster		
Tastername	Türöffner	
Tasteraktion	Turen öffnen Start	
		*

Hinweis:	Bei Verwendung von MJPG muss der JPG Pfad weiterhin eingetragen sein, zusätzlich wird der MJPG Pfad darunter eingetragen. Bei der Sprechstelle muss die MJPG Funktion aktiviert sein
fps=15	bedeutet 15 Frames per second, es werden also 15 Bilder pro Sekunde übertragen, hier kann man zwischen 1 Bild bis 15 Bilder pro Sekunde wählen 1 = langsame Übertragung 15 = schnelle Übertragung

Wird nun ein eingehender Anruf erfasst, erscheint das jeweilige Videobild als Vollbild mit der Möglichkeit den Anruf entgegen zu nehmen und die Tür mit der Tastenaktion aufzusperren.



## 3. Multiple myGEKKO Sprechstellen/Innenstellen

### 3.1 Kombination 1x Sprechstelle und 2x Innenstelle

Unabhängig davon ob Sie Ihre weiteren GEKKOs rein als Fernanzeige zum Hauptgekko oder als autonome Steuerung verwenden, müssen Sie in beiden Fällen folgende Einstellungen tätigen um auch auf diesen parallelen Innenstellen sprechen zu können:

- 1. Einrichtung VOIP am myGEKKO laut Kapitel 2.1 oder Kapitel 2.2. Hier ist wichtig, dass jeder GEKKO im Haus einen **unterschiedlichen SIP Benutzernamen** zugewiesen bekommt.
  - z.B. 2000 für myGEKKO 1

2001 für myGEKKO 2 usw.

2. Auf der Sprechstelle muss beim Klingeln laut Kapitel 2.1 bei Direct Call ein **paralleler Anruf** an den zweiten myGEKKO gemacht werden,

z.B.	sip:2000@192.168.2.252	für Gekko1
und parallel an	sip:2001@192.168.2.253	für Gekko2

3. Die Videobildkonfiguration laut Kapitel 2.5 muss auch auf jedem myGEKKO erfolgen.

Wichtig: Sofern Sie den myGEKKO als Fernanzeige benutzen, muss bei mehreren Kameras/Außensprechstellen die Reihenfolge der Kameras an den verschiedenen myGEKKOs übereinstimmen

### 3.2 Kombination 2x Sprechstelle und 1x Innenstelle



- Die Einstellungen des myGEKKO Slide 2 sind in *Kapitel 2.1 Konfiguration Direct Call* bzw.
   2.2 Konfiguration SIP Server zu finden.
- Die VoIP Link Konfiguration muss an der 2N Sprechstelle vorgenommen werden genauso wie die SIP (unter Services -> Phone -> Intercom Identity -> Phone Number) und IP der jeweiligen Sprechstelle.
- Die VolP.Link Adresse wird eingetragen wie in *Kapitel 2.5 Videobildkonfiguration*. Hier muss zusätzlich noch eine zweite Sprechstelle eingetragen werden.

### 4. Intercom

Ab V4285 können Sie auch zwischen mehreren VoIP Innenstellen telefonieren. Unabhängig davon ob Sie Ihre weiteren Gekkos rein als Fernanzeige zum Hauptgekko oder als autonome Steuerung verwenden, müssen Sie in beiden Fällen das Adressbuch am lokalen Gekko anlegen. Anschließend können Sie wie folgt zwischen den Gekkos oder VoIP Innenstellen sprechen:

1. Tippen Sie auf die myGEKKO Pfote mit dem Stift um das Intercom Fenster zu öffnen



 Wählen Sie links aus dem Adressbuch die passende Innenstelle und tippen Sie auf "Anrufen". Bei VoIP Direct Call (siehe Kapitel 2) muss bei der Nummer zusätzlich noch die IP Adresse mit angegeben werden. Dies ist bei Verwendung mit SIP Server (siehe Kapitel 1) nicht notwendig.

Über das Feld "Freie Eingabe" ist es möglich auch individuelle Nummern zu wählen.

Adressbuch >> Aussenstelle Innenstelle	Mitteilung          Image: Construct of the second
	Innenstelle 2003@192.168.2.31
Zurück	Freie Eingabe

3. Bei Erhalt eines Anrufs und sofern die anrufende Nummer nicht bei einer Kamera laut Kapitel 2.4 verknüpft ist, poppt das Anruffenster auf.



4. Der letzte verpasste Anruf wird automatisch gespeichert und über das Telefonsymbol rechts neben dem Alarmsymbol angezeigt.



5. Beim Tippen auf dieses Symbol öffnet sich ein Fenster zur Ansicht der Details des letzten Anrufs.



# 5. Fehlermeldungen

Folgende Fehlermeldungen können im Alarmprotokoll bezüglich der 2N auftreten.

### Voip.Verbindung:

Diese Fehlermeldung erscheint, wenn myGEKKO keine Verbindung zum angegebenen SIP-Server hat oder diese verloren hat.

Kontrollieren Sie die Anmeldedaten, die Netzwerkeinstellungen bzw. den SIP-Server.







# ****

### A first class product of Europe!

The result of a close collaboration betweer Italy, Switzerland and Germany