



Technisches Handbuch

myGEKKO & KaControl Room Controller

Version 1.1 22.01.2019 Softwareversion: ab: V4795

Art. Nr. MRK.THB.KAC.0001



Änderungen

Datum	Dok. Version	Bearbeiter	myGEKKO Version	Änderungen
10.05.16	1.0		Ab V3876	Erstellung Handbuch
22.01.19	1.1	Marc Grass	Ab V4795	Überarbeitung Handbuch

Inhaltsverzeichnis

Änderungen	2
1. Allgemein	4
1.1 Aufbau	4
2. Konfiguration	5
2.1 Konfiguration der IO Stationen	5
2.2 Konfiguration des Raumes	6
3. Fehlermeldungen	7

1. Allgemein

Mit der Softwareschnittstelle myGEKKO & KaControl sind Sie in der Lage die Raum Controller von KaControl über Modbus an myGEKKO anzubinden. Die Schnittstelle erlaubt die bidirektionale Sollwertänderung des Raumes um zeitliche Steuerungen über myGEKKO zu realisieren. Man kann den Sollwert über myGEKKO verändern und er wird direkt im Raumcontroller übernommen. Gleichzeitig kann man den Sollwert am Raumcontroller ändern, wobei myGEKKO diesen Wert dann übernimmt.

<u>1.1 Aufbau</u>

Die Kommunikation mit KaControl erfolgt über Modbus RTU. Details zum Anschluss und zur Konfiguration der Modbus Parameter am KaControl entnehmen Sie doch bitte dem **KaControl Modbus RTU Handbuch.**



Limits:

max. 64 KaControl Geräte je Linie 2 freie IO Stationen am myGEKKO erforderlich

Voraussetzungen:

Erwerb des Modbus Driver Pro

Empfohlener Kabeltyp:

J-Y(ST)Y 2x2x0,8

2. Konfiguration

2.1 Konfiguration der IO Stationen

1. Voraussetzung für diesen Schritt ist, dass alle Kampmann Geräte in Betrieb sind und die KaControl Modbus RTU Parameter am Modbus RTU Master sowie an den KaController Raumbediengeräten die Slave Adressen richtig gesetzt wurden.

Hinweis: Die Slave Adressen müssen alle fortlaufend vergeben werden, z.B. von Adresse 1-16

- 2. Melden Sie sich am myGEKKO als Konfigurator an und wechseln Sie in "Hauptparameter"→ "I/O Konfiguration"
- 3. Wählen Sie für jede Station als I/O Stationstyp Modbus-List aus, sowie die serielle Schnittstelle, an welchem die Modbus RTU Linie am myGEKKO angeschlossen ist. Die Kommunikationsparameter entnehmen Sie der Abbildung.
- 4. Für jede Station tragen Sie bei "Slave" die erste Slave Adresse in der Linie ein, bei "Slaves" die Anzahl der gesamten Geräte an der Linie.

Bsp. in der Abbildung Gerät Slave Adr. 1-16.

- Konfigurieren Sie die IO Station 1 für das Lesen der Temperaturwerte laut Abbildung
- Konfigurieren Sie die IO Station 2 für das Lesen/Schreiben des Sollwertes laut Abbildung



2.2 Konfiguration des Raumes

- Melden Sie sich als Konfigurator an und wechseln Sie in das Menü "Systeme"→"Heizung" → "I/O Konfiguration"
- 2. Als Raumregler wählen Sie den Typ "Sollwertsteller-Modbus"
- 3. Im Menü "Sensoren" wählen Sie als "Temperaturwert" die IO Station 1, als Geräte ID die z.B. Nr. 06 für das sechste Gerät und als Register die Adr. 01 mit TYPE REG16 und VALUE NAT.
- 4. Im Menü "Sensoren" wählen Sie als "Sollwert" die IO Station 2, als Geräte ID die z.B. Nr. 06 für das sechste Gerät (sofern die Geräte mit der Slave Adresse 1 starten) und als Register die Adr. 01 mit TYPE REG16 und VALUE NAT.
- 5. Sofern Sie alles richtig gemacht haben, erscheint in der Bedienerübersicht des Raumes der Istwert der Temperatur, sowie der aktuelle Sollwert. Sie können über die myGEKKO Bedienoberfläche die Solltemperatur des Raumes verändern und Sie wird am KaController übernommen. Eine Änderung der Solltemperatur am KaController wird am myGEKKO übernommen.
- 6. Über die Betriebsartenumschaltung "AUS-Absenk-Komfort" können verschiedene vordefinierte Sollwerte hinterlegt werden. Die Umschaltung kann auch über Zeituhren/Aktionen erfolgen.
- 7. Die Werte von Temperatur, Feuchtigkeit und dem Temperatursollwert werden angezeigt. Der Sollwert kann mit dem Regler geändert werden.



3. Fehlermeldungen

Sämtliche unten genannten Fehlermeldungen erscheinen als gewohntes Alarmpopup am myGEKKO und werden in der Alarmhistory geloggt.

Network. Station IO 1:

Bedeutet, dass die IO Station 1 in Alarm ist. Dies kann mehrere Ursachen haben:

- 1. Fehlerhafte Konfiguration der Modbus Einstellungen, prüfen Sie die Einstellungen am KaControl Modbus Master sowie am myGEKKO laut Kapitel 2.1
- 2. Buskabel unterbrochen, Buskabel Kurzschluss, oder andere Kabelprobleme
- 3. Spannungsversorgung an den KaControllern oder am KaControl ModbusMaster unterbrochen.











A first class product of Europe!

The result of a close collaboration betweer Italy, Switzerland and Germany