

Connected >

Technisches Handbuch

myGEKKO & Tecalor THZ/THD

Version 1.1

22.01.2019

Softwareversion: ab V4795

Unterstützte Hardware:

- THZ 304, 404 (SOL)
- THD 400 AL
- THZ 304 eco, 404 eco
- THZ 504

Art. Nr. MRK.THB.TEC.0001



Änderungen

Datum	Dok. Version	Bearbeiter	myGEKKO Version	Änderungen
22.02.16	1.0		Ab V3814	Erstellung Handbuch
22.01.19	1.1	Marc Grass	Ab V4795	Modbus-Softwareerweiterung bereits installiert ab Version 4.8.6.0, Überarbeitung Handbuch

Inhaltsverzeichnis

Änderungen	.2
1. Allgemeines	
1.1 Aufbau	.4
1.2 IP Netzwerkkonfiguration	.5
2. Konfiguration	.6
2.1 Inbetriebnahme des ISG	.6
2.2 Konfiguration Heizkreise	.7
2.3 Konfiguration Warmwasser	.8
2.4 Konfiguration Lüftungsanlage	.9
2.5 Konfiguration virtuelle Energiezähler1	10
2.6 Konfiguration Außentemperaturanzeige1	1
2.7 Konfiguration Trendaufzeichnungen1	1
3. Fehlermeldungen	12

1. Allgemeines

Mit dem myGEKKO Tecalor THZ/THD Interface sind Sie in der Lage die Lüftungsintegralgeräte an myGEKKO anzubinden und diese zu Überwachen und Steuern. Über die Koppelung mit myGEKKO wird das Integralgerät in den Tagbetrieb versetzt, sämtliche Zeitprogramme mit Sollwertvorgaben für Raumtemperaturen, Warmwasser und Lüftungsstufen werden über myGEKKO realisiert. Auf dem Integralgerät sollte kein Zeitprogramm, aber auch keine Feuchtesteuerung bzgl. Lüftung konfiguriert sein.

<u>1.1 Aufbau</u>

Die Kommunikation von myGEKKO mit dem Lüftungsintegralgerät erfolgt über das LAN Netzwerk. Damit myGEKKO mit dem Lüftungsintegralgerät kommunizieren kann, muss ein InternetServiceGateway (ISG) vorhanden sein. Weiters müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Freischaltung Ihres ISG am Servicewelt Portal
- Installierte Modbus Softwareerweiterung
- Kompatible Wärmepumpe (siehe nächster Absatz)



Es kann maximal 1 Lüftungsintegralgerät an myGEKKO angeschlossen werden. Das System kann bis maximal 2 Heizkreise, eine Warmwasseranlage mit Solarladung, die Steuerung der Wohnraumlüftung und die Kühlung umfassen.

Folgende Wärmeerzeuger sind mit myGEKKO kompatibel:

Tecalor	THZ 304 <i>,</i> 404 (SOL)
Tecalor	THD 400 AL
Tecalor	THZ 304 eco, 404 eco
Tecalor	THZ 504

Hinweis: Ab der Version 4.8.6.0 oder Herstelldatum 9264 ist die Modbus Softwareerweiterung bereits installiert

1.2 IP Netzwerkkonfiguration

myGEKKO findet das ISG im Netzwerk automatisch sofern myGEKKO im selben Netzwerk/Adressbereich konfiguriert ist. Es gibt zwei Arten von Netzwerkkonfigurationen:

1) Mit DHCP Server:

Sofern ein DHCP Server vorhanden ist, bekommt das ISG automatisch eine Adresse vom DHCP Server. Stellen Sie auch auf Ihrem myGEKKO unter Haupteinstellungen->Netzwerk->Typ auf LAN-DHCP, so bekommt auch Ihr myGEKKO die Adresse automatisch vom DHCP und die Geräte finden sich.

2) Direktverbindung ohne DHCP:

Wählen Sie am myGEKKO unter den Netzwerkeinstellungen den Typ LAN-Static aus und vergeben Sie die notwendigen IP Adressen.

Dem ISG kann manuell eine IP Adresse zugewiesen werden. Dazu kann z.B. per PC eine direkte Verbindung zum ISG über ein Crossover Kabel aufgebaut werden und die Weboberfläche des ISG über die Standard IP Adresse 192.168.0.126 aufgerufen werden. Unter Profil/Netzwerk lässt sich anschließend eine beliebige IP Adresse manuell eingeben. Nach einem Neustart des ISG ist diese Adresse dann fest vergeben.

	myGEKKO		
myGEKKO	Name	myGEKKO	
myGEKKO Security	Тур	LAN-DHCP	
myGEKKO Net	IP-Adresse	192.168.2.36	
myGEKKO Server	Gateway	192.168.2.100	
myGEKKO Player	Netzmaske	255.255.255.0	
myGEKKO Mail	Nameserver (DNS)	192.168.2.100	
myGEKKO Web			
myGEKKO Plus		LAN Zusatznetzwerk >>	
myGEKKO Voip	Internetzugang prüfen		
S 2			

2. Konfiguration

2.1 Inbetriebnahme des ISG

 Stellen Sie sicher, dass das ISG des Lüftungsintegralgerätes sich im Hauptnetzwerk des myGEKKO befindet und angeschlossen und eingeschaltet ist, die Netzwerkkonfiguration laut Kapitel 1.2 und die Konfiguration des Heizsystems erfolgt ist.

Hinweis: Die automatische Suche des Wärmeerzeugers funktioniert nur im Hauptnetzwerk

- 2. Melden Sie sich am myGEKKO als Konfigurator an und wechseln Sie in das Menü "Heizanlage". Hier tippen Sie auf das oberste grüne Feld "Wärmeerzeuger 1" und wechseln in die I/O Konfigurationsebene (blauer-grüner Pfeil).
- 3. Tippen Sie ganz oben auf die grüne Titelleiste und tragen Sie einen Namen des Wärmeerzeugers ein, z.B. Wärmeerzeuger LWZ.
- 4. Beim Punkt Gerät wählen Sie "Tecalor THZ/THD" aus.
- 5. Das ISG wird automatisch gefunden und sofern die Netzwerkeinstellungen richtig konfiguriert wurden, wechselt der Verbindungsstatus auf "OK"
- 6. Optional ist es möglich die IP Adresse des ISG manuell zu vergeben.
- 7. In der Bedieneransicht sehen Sie, dass der Betriebsmodus auf "Tagbetrieb" gewechselt wurde und die Koppelung somit aktiv ist.



2.2 Konfiguration Heizkreise

- 1. Melden Sie sich am myGEKKO als Konfigurator an und wechseln Sie in das Menü "Heizkreise". Die zwei Heizkreise erscheinen bereits automatisch in dieser Liste.
- 2. Tippen Sie auf den gewünschten Heizkreis und wechseln Sie in das Parametermenü. Dort können Sie Ihrem Heizkreis optional einen anderen Namen vergeben.
- 3. Tippen Sie auf das Feld Raumzuweisung und wählen Sie die zu verknüpfenden Räume aus. Voraussetzung hierfür ist, dass die Räume im Systemmenüpunkt "Heizung" bereits konfiguriert wurden.
- 4. Sobald die Räume verknüpft wurden, übernimmt der Heizkreis automatisch den gewünschten Raumsollwert und sendet diesen an das Lüftungsintegralgerät. Der Sollwert wird jeweils bei Änderung, z.B. Nachtabsenkung der Räume, an das Lüftungsintegralgerät gesendet.
- 5. Auf Basis des Raumsollwertes errechnet das Lüftungsintegralgerät den jeweiligen Vorlauf Sollwert des Heizkreises welcher, wie viele andere Parameter, in der Bedienebene sichtbar ist.



2.3 Konfiguration Warmwasser

- 1. Melden Sie sich am myGEKKO als Konfigurator an und wechseln Sie in das Menü "Heizanlage". Der WW Boiler erscheint bereits automatisch in der Liste.
- 2. Tippen Sie auf den WW Boiler und wechseln Sie in das Parametermenü. Dort können Sie optional einen anderen Namen vergeben.
- 3. Abhängig davon, ob eine Solaranlage vorhanden ist, werden in der Bedienerebene diverse Werte angezeigt.
- 4. Über die Bedienerseite kann die Warmwasserladung ein- oder ausgeschaltet werden. Im eingeschalteten Zustand kann auch der Temperatursollwert geändert werden. Die Ein-Ausschaltung und das Setzen des Temperatursollwertes kann natürlich ganz einfach auch über die Schaltuhren und Aktionen Ihres myGEKKO erfolgen.



14.0 °C

3

Akt. Warmwasser Soll

Warmwasserbereitung

Warmwasser Ist

Solar Kollektor

80°C 70°C

60°C

50°C 40°C

30°C 20°C

10°C

2.4 Konfiguration Lüftungsanlage

- 1. Melden Sie sich am myGEKKO als Konfigurator an und wechseln Sie in das Menü "Lüftung". Die Wohnraumlüftung erscheint bereits automatisch in der Liste.
- 2. Tippen Sie auf die Wohnraumlüftung und wechseln Sie in das Parametermenü. Dort können Sie optional einen anderen Namen vergeben.
- 3. Abhängig davon, welches Modell der Lüftungsintegralgerät Sie haben, erscheinen die Feuchtestufeneinstellungen.

Achtung: Die Feuchteregelung sollte am Lüftungsintegralgerät deaktiviert werden, damit es nicht zu Überschneidungen mit den Feuchteeinstellungen am myGEKKO kommt.

- 4. Wahlweise ist eine Zuweisung der Raumfeuchtefühler, sofern vorhanden, möglich. Werden Raumfeuchtefühler zugewiesen, so werden diese an Stelle des integrierten Feuchtefühler des Lüftungsintegralgerätes für die Feuchtestufensteuerung verwendet.
- 5. Über das I/O Konfigurationsmenü kann die Lüftung optional mit verschiedenen Ein-/Ausgängen wie z.B. Taster, Luftqualitätsfühler, Sperrkontakt, Anforderungskontakt, usw. verknüpft werden.
- 6. Über die Bedienerseite sind die relevanten Werte sowie die aktuelle Stufe der Lüftung ersichtlich. Die Stufe kann über die Bedienebene manuell oder über die Schaltuhren und Aktionen Ihres myGEKKO geändert werden.



2.5 Konfiguration virtuelle Energiezähler

- 1. Melden Sie sich am myGEKKO als Konfigurator an und wechseln Sie in das Menü "Energie/Kosten".
- 2. Tippen Sie auf das erste freie Feld in der Liste und wechseln Sie in das I/O Konfigurationsmenü. Dort vergeben Sie dem Energiezähler einen Namen.
- 3. Wählen Sie als Messtyp "Tecalor THZ/THD".

Strom-Heizung Strom-Warmwasser

- 4. Wählen Sie nun aus der Liste der virtuellen Zähler den gewünschten aus. Beachten Sie, dass je nach Konfiguration Ihrer Lüftungsintegralanlage nicht alle virtuellen Zähler zur Verfügung stehen.
- 5. Über das Parametermenü können Sie optional die Kosten / Einheit definieren, damit rechnet Ihnen myGEKKO die täglichen Kosten der Energie auch gleich in Euro um.
- 6. Über die Bedienerseite können Sie Tages-, Monatslisten sowie Trendaufzeichnungen und Zählerstände einsehen.

Hinweis: Sämtliche Energiewerte des Lüftungsintegralgerätes sind virtuell berechnete Werte und können von realen Energiewerten abweichen.



<<

2.6 Konfiguration Außentemperaturanzeige

1. Die Außentemperatur vom Lüftungsintegralgerät wird automatisch am myGEKKO übernommen, es sind keine weiteren Einstellungen notwendig.



2.7 Konfiguration Trendaufzeichnungen

 Die Trendaufzeichnungen f
ür W
ärmeerzeuger, WW Boiler, Heizkreise sowie Wohnrauml
üftung werden automatisch am myGEKKO konfiguriert, es sind keine weiteren Einstellungen notwendig.



3. Fehlermeldungen

Sämtliche unten genannten Fehlermeldungen erscheinen direkt im Bedienfenster des Wärmeerzeugers, sowie als gewohntes Alarmpopup am myGEKKO.

10.Feb.2016 11:48:39	Wärmeezeuger				
		Tagbe	Tagbetrieb		
		Koppelung inaktiv	Reaktivieren		
		CAN Bus Fehler			
Vorlauf Ist	21.0 °C				
Rücklauf Ist	19.2 °C	Hochdruck	8.8 bar		
Heissgastemperatur	49.0 °C	Niederdruck	11.4 bar		
Druck-Heizkreis	2.2 bar	Verdichterstarts	12		
Volumenstrom	16.7 l/min	Verdichter	EIN		
			A CONTRACTOR		

Wärmeerzeuger, Verbindung!:

Bedeutet, dass die Verbindung zum ISG über das Netzwerk nicht erfolgen kann. Dies kann mehrere Ursachen haben.

- 1. Prüfen Sie, ob Ihr ISG am Netzwerk angeschlossen und eingeschaltet ist.
- 2. Stellen Sie sicher, dass das ISG und myGEKKO sich im selben Netzwerk befinden und die Netzeinstellungen (Kapitel 1.2) richtig gesetzt sind.
- 3. Ob das ISG Netzwerkverbindung hat, prüfen Sie indem Sie über einen Browser auf die Weboberfläche des ISG zugreifen.

Wärmeerzeuger.Störung.CANBus

Bedeutet, dass die Verbindung vom ISG zur Lüftungsintegralgerät einen Fehler aufweist. Prüfen Sie zunächst den Status der LED X1 direkt am ISG sowie die Busverbindung vom ISG zur Lüftungsintegralgerät. Sofern der Fehler nicht behoben werden kann, prüfen Sie auf der Weboberfläche des ISG, ob Anlagendaten ankommen. Prüfen Sie anschließend die CAN Bus Verbindung bzw. wenden Sie sich an Ihren Fachpartner.

Wärmeerzeuger.Störung.System

Bedeutet, dass das Lüftungsintegralgerät einen Anlagenfehler aufweist. Bitte prüfen Sie zunächst, welchen Fehler die Anlage auf dem Display der Wärmepumpe ausgibt. Bitte schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräte und folgen Sie diesen Hinweisen.

Wärmeerzeuger.Link Inactive:

Bedeutet, dass sich das Lüftungsintegralgerät nicht im Tagbetrieb befindet, oder die Verbindung auf Grund eines CAN Bus Fehlers unterbrochen ist. Die Meldung "Koppelung inaktiv" scheint auch in den jeweiligen Untermenüs des WW Boilers, Heizkreises oder der Wohnraumlüftung auf. Ist die Koppelung inaktiv, so kann myGEKKO keine Sollwerte an das Lüftungsintegralgerät schreiben. Die Koppelung kann über die Taste "Reaktivieren" im Bedienermenü des Wärmeerzeugers und je nach Ursache wieder aktiviert werden, d.h. das Lüftungsintegralgerät wird wieder in den Tagbetrieb versetzt.

Wohnraumlueftung.Filter:

Bedeutet, dass der Zu- oder Abluftfilter oder auch beide Filter verschmutzt sind. Anweisungen zum Wechseln der Filter entnehmen Sie doch bitte dem Handbuch des Lüftungsintegralgerätes.







A first class product of Europe!

The result of a close collaboration betweer Italy, Switzerland and Germany